テレビを見るために準備

他機器をつなぐ

基本的な使いかた

テレビを見る

見たい番組を探す

つないだ機器の映像を 見る/録画する

さまざまな設定/ 調整をする

ネットワークで楽しむ

困ったときは

その他

# BRAVIA

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/ 「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

本機の接続などに関する情報を、以下のホームページでも確認できます

お客様からよくあるお問い合わせと解決法に関する情報を、以下のホー

### お客様ご相談センター

「接続ガイド」ホームページ

http://www.sony.co.jp/im/

「Q&A」ホームページ

ムページで確認できます。

http://www.sony.co.jp/faq/bravia/

- ナビダイヤル\*……… 20570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は\*······ 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- FAX ·························0466-31-2595 受付時間:月~金曜日 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

\*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。 はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。

- 選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。
  - : 使用方法や故障と思われるご相談
- 3:お買物相談
- 4: その他のご相談

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1



この説明書は、古紙70%以上の再生紙を使用しています。







地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン

KDL-40X5000/KDL-46X5000/KDL-52X5000/

KDL-40X5050/KDL-46X5050/KDL-52X5050/

















全性 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身 事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全 にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。 KDL-70X7000をお買い上げのお客様は、この取扱説明書と別冊の「テレビ を見るために準備する(KDL-70X7000専用)」を合わせてお読みください。

© 2007 Sony Corporation

KDL-70X7000

液晶テレビ 取扱説明書

テレビを見	るために準備する		売ガイド」ホームページ ://www.sony.co.jp/im/
	- 付属品を確かめる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	テレビの持ち運びかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		7
	スタンドの付けかた/はずしかた ・・・・・・・・・・・		8
	スタンドの付けかた		
	(KDL-40X5000/KDL-46X5000/KDL-40X5050/KDL-46X5		
	スタンドのはずしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	転倒防止の処置をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	B-CASカードを入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	アンテナをテレビだけにつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	地上波と衛星放送の信号が混合の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	地上波と衛星放送の信号が個別の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	アンテナをテレビと録画機器につなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	地上波と衛星放送の信号が混合の場合 ・・・・・・・・ 地上波と衛星放送の信号が個別の場合 ・・・・・・・・・		
	地工派と開催派との信与が順所の場合・・・・・・・・・・・・・ <b>電源コードをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>		
	マルチリモコンを準備する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	かんたん設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	<b>かんにん設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	リモコノ小メノに布呈のナヤノネルを刮り目にる ・・・・		13
他機器をご	たぐ		売ガイド」ホームページ
	<b>デジタルチューナーのない録画機器をつなぐ・・・・・・</b>		://www.sony.co.jp/im/
	本機で再生するために録画/再生機器をつなぐ・・・・・・		
	オーディオ機器をつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	パソコン(PC)やデジタルカメラなどをつなぐ・・・・・・		· · · 25
甘士やナー	51 \4\±		
基本的な侵			
	本機でできること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	ホームメニュー一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	かんたんなリモコン操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	ホームボタン一操作や設定すべての「入り口」・・・・・・		
	オプションボタン―そのとき「できること」を表示・・・・		
	便利なボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	本機で楽しめる放送について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		· · · 32
ニレビを日	12		
テレビを見			
	テレビ放送を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	視聴しながら現在放送中の番組表を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	視聴しながら番組説明を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	見ている番組の詳細情報を連動データで楽しむ・・・・・		
	独立データ放送/ラジオ放送を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	独立データ放送を楽しむ ・・・・・・・・・・・・・ ラジオ放送を楽しむ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	お好みの番組を自動で知らせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	お好みナビ機能を入/切する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	お好みナビの学習情報を消去する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	お好みナビを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	お好みナビで使うキーワードを登録する・・・・・・・・		
	2画面で見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		· · · 42

番組表で見たい番組を探す 44 番組競別	見たい番組	を探す
番組検索する 文字を入力する 48		番組表で見たい番組を探す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 番組表
大学を入力する		
つないだ機器の映像を見る 50		
つないだ機器の映像を見る		又字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 < ソフトウェァキ━ホ━ト
外部入力機器の名前やアイコン表示を変える・ 51 使わない入力に切り換わらないようにする 51 人力スキップ 本機につないだけDMコントロール機器をマルチリモコンに登録する 52 機器を保作できるマルチリモコンボタン 53 HDMコントロールできる機器を操作する 54 55 日本の 55	つないだ機	器の映像を見る/録画する
使わない入力に切り換わらないようにする。 51		つないだ機器の映像を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
本機につないだHDMIコントロール機器をマルチリモコンに登録する 52 機器を操作できるマルチリモコンボタン 53 HDMIコントロールできる機器を操作する 54 つないだ録画機器で番組を録画する 55 見ている番組をすぐ録画する 56 電理表から録画予約する 56 電理表から録画予約する 56 電理表から録画予約する 57 年時記定録画予約 57 年時記定録画予約 58 予約の内容を確認する 58 弱画予約が実行されたかを確認する 58 弱画予約が実行されたかを確認する 58 が、ソコン(PC)の画像をテレビに映す 59 放送中の番組を画面に表示する 59 デジタルカメラなどの写真や音楽、映像を楽しむ 61 をまま 5 お知らせ 66 タイマー 67 画質 68 音質 71 画面モード 72 映像設定 75 音声設定 77 アンテナ設定 78 放送受信設定 78 放送受信設定 79 表示設定 79 表示設定 79 表示設定 79 表示設定 82 お好みナビ・語句設定 82		
機器を操作できるマルチリモコンボタン 53 HDMIコントロールできる機器を操作する 54  つないだ録画機器で番組を録画する 予約する 55 見ている番組をすぐ録画する 56		
HDMコントロールできる機器を操作する 55 つないだ録画機器で番組を録画する 55 見ている番組をすぐ録画する 56 ●超表から録画予約する 56 ●超表から録画予約する 56 ●超表から録画予約する 56 ●超表から規能予約する 56 ●超表から規能予約する 57 ●日時を指定して録画予約する 57 ●日時に指定して録画予約 58 予約の内容を確認する 58 予約を確認する 59 が		
つないだ録画機器で番組を録画する		
見ている番組をすぐ録画する 56 番組表から録画予約する 56 番組表から録画予約する 56 番組表から録画予約する 56 番組表から録画予約する 57 日時を指定して録画予約する 57 予約の内容を確認する 58 予約を確認する 58 録画予約が実行されたかを確認する 58 録画予約が実行されたかを確認する 58 が以コン(PC)の画像をテレビに映す 59 放送中の番組を画面に表示する 59 デジタルカメラなどの写真や音楽、映像を楽しむ 61 まま で		
番組表から視聴予約する 56 日時を指定して録画予約する 57 日時指定録画予約 57 日時指定録画予約 57 日時指定録画予約 58 予約を確認する 58 予約を確認する 58 録画予約が実行されたかを確認する 58 録画予約が実行されたかを確認する 58 がメンコン(PC)の画像をテレビに映す 59 放送中の番組を画面に表示する 59 デジタルカメラなどの写真や音楽、映像を楽しむ 61 ままざまな設定 調整をする 65 お知らせ 66 タイマー 67 画質 68 音質 71 画面モード 72 映像設定 75 音声設定 77 アンテナ設定 78 放送受信設定 78 放送受信設定 79 表示設定 82 お好みナビ・語句設定 82		
日時を指定して録画予約する 57		
予約の内容を確認する58予約を確認する/修正する58録画予約が実行されたかを確認する58パソコン(PC)の画像をテレビに映す59放送中の番組を画面に表示する59デジタルカメラなどの写真や音楽、映像を楽しむ61さまざまな設定/調整をする65お知らせ66タイマー67画質68音質71画面モード72映像設定75音声設定77アンテナ設定78放送受信設定79表示設定82お好みナビ・語句設定82		
予約を確認する/修正する58録画予約が実行されたかを確認する58パソコン(PC)の画像をテレビに映す59放送中の番組を画面に表示する59デジタルカメラなどの写真や音楽、映像を楽しむ61さまざまな設定/調整をする65本機の設定を変更する65お知らせ66タイマー67画質68音質71画面モード72映像設定75音声設定77アンテナ設定78放送受信設定79表示設定82お好みナビ・語句設定82		
録画予約が実行されたかを確認する		
パソコン(PC)の画像をテレビに映す 59 放送中の番組を画面に表示する・59 デジタルカメラなどの写真や音楽、映像を楽しむ 61 <b>さまざまな設定 調整をする</b> 本機の設定を変更する 65 お知らせ 66 タイマー 67 画質 68 音質 71 画面モード 72 映像設定 75 音声設定 77 アンテナ設定 78 放送受信設定 79 表示設定 82 お好みナビ・語句設定 82		
放送中の番組を画面に表示する・・・・59 デジタルカメラなどの写真や音楽、映像を楽しむ・・61   さまざまな設定 / 調整をする  本機の設定を変更する・・・・65 お知らせ・・66 タイマー・・・67 画質・・・・68 音質・・・・71 画面モード・・72 映像設定・・・75 音声設定・・・75 音声設定・・・75 カンテナ設定・・・78 放送受信設定・・・79 表示設定・・・79 表示設定・・・82 お好みナビ・語句設定・・・82		
さまざまな設定/調整をする       65         本機の設定を変更する       65         お知らせ       66         タイマー       67         画質       68         音質       71         画面モード       72         映像設定       75         音声設定       77         アンテナ設定       78         放送受信設定       79         表示設定       82         お好みナビ・語句設定       82		
本機の設定を変更する 65 お知らせ 66 タイマー 67 画質 68 音質 71 画面モード 72 映像設定 75 音声設定 77 アンテナ設定 78 放送受信設定 79 表示設定 82		デジタルカメラなどの写真や音楽、映像を楽しむ・・・・・・・・・61
本機の設定を変更する 65 お知らせ 66 タイマー 67 画質 68 音質 71 画面モード 72 映像設定 75 音声設定 77 アンテナ設定 78 放送受信設定 79 表示設定 82		
お知らせ 66 タイマー 67 画質 68 音質 71 画面モード 72 映像設定 75 音声設定 77 アンテナ設定 78 放送受信設定 79 表示設定 79 表示設定 82	さまざまな	<b>「設定/調整をする</b>
タイマー67画質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		本機の設定を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
画質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		お知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
音質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		タイマー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
画面モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		画質 · · · · · · · · · 68
映像設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		音質
音声設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		画面モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72
アンテナ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78 放送受信設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79 表示設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 お好みナビ・語句設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82		映像設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
放送受信設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79 表示設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82 お好みナビ・語句設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82		音声設定 77
表示設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82 お好みナビ・語句設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82		アンテナ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78
お好みナビ・語句設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82		放送受信設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
お好みナビ・語句設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82		表示設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
外部入出力設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		外部入出力設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		外部入出力設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
'T' T' A^L		外部入出力設定       84         HDMI設定       84         通信設定       85
TITIES		外部入出力設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ネットワー	-クで楽しむ	「接続ガイド」ホームページ http://www.sony.co.jp/im/
	LANケーブル・電話回線をつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	つないでできること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	電話回線のみをつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	LANケーブルと電話回線をつなぐ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	アプリを楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	アプリを登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	<b>ホームページを見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
	パソコン(PC)などに保存した写真や音楽、映像をテレビで	
	ネットワークを通して録画予約する・・・・・・・・・・・	
困ったとき	は	「Q&AJホームページ http://www.sony.co.jp/faq/bravia/
	長くお使いいただくためのお手入れ方法・・・・・・・・・	99
	液晶画面、外装のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	修理に出す前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100
	本機の設置場所を変えたときは・・・・・・・・・・・	100
	故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	101
	まず確認してください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	こんな場合は故障ではありません ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	映像 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	録画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	107
	エラーメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電源スタンバイ中の動作について ・・・・・・・・・・・	
	展示モードを解除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
	個人情報を初期化する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
その他		
<u> </u>	ダウンロードの流れについて・・・・・・・・・・・・・・・・・	112
	デジタル放送/デジタル信号について・・・・・・・・	
	デジタル放送お問い合わせ先一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	録画制限と著作権保護について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本機の省エネ対応について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	HDMIコントロールについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ネットワーク機器について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	マルチリモコンについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	保証書とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	各部の名前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	本機前面のランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	リモコンと本体のボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	接続端子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	索引 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	132

### 付属品を確かめる

### 付属品一覧


- B-CASカード(デジタル放送用ICカード)(1枚)
- B-CAS用ユーザー登録 はがき台紙(1枚)



- マルチリモコン(1個)
- 単4形乾電池(2個)



- TVリモコン(1個)
- 単3形乾電池(2個)



• AVマウス(1.5m)(1本)



VHF/UHF用同軸アンテナ 接続ケーブル(2.5m)(1本)



• 電源コード(2.5m)(1本)




テレホンコード(10m) (1本)



モジュラーテレホンコード カプラー(1個)



テーブルトップスタンド (1個)(KDL-40X5000/ KDL-46X5000/KDL-40X5050/KDL-46X5050 のみ)



本体固定用ネジ(4本) (KDL-40X5000/KDL-46X5000/KDL-40X5050/ KDL-46X5050のみ)



- 転倒防止用ベルト(1本)
- 取付用ネジ(M6×18mm) (1個)
- 木ネジ(M3.8×20mm) (1個)



取付用ネジ



木ネジ



- 取扱説明書
- かんたん設置ガイド
- 安全のために
- 地上アナログ/地上デジタル 放送の地域別チャンネル表
- ネットワークにつないで楽 しむために
- ソニーご相談窓口のご案内
- 保証書
- ソフトウェアに関する重要 なお知らせ
- この機器の使用上の注意ラベル (各1部)



### 別売りアクセサリーについて

他の機器との接続(愛14、20ページ)には、別売りアクセサリーが必要です。本書記載の別売りアクセサリーは、2007年7月現在のものです。万一品切れや生産完了のときはご容赦ください。

### テレビの持ち運びかた

### 正しい方法で運搬/移動する

誤った方法で運搬したり移動したりすると、本機が落下し、打撲や骨折をしたり、大けがや故障をすることがあります。

大型テレビは重いので、開梱や持ち運びは必ず2 人または3人以上で行ってください。

テレビの底面を持つときは、イラストのようにしっかりと持ってください。

透明部分に力を入れるような持ちかたはおやめください。

運ぶときには、衝撃を与えないようにしてください。落下や破損などにより、大けがの原因となります。

特に、液晶画面を押さえたり、強い力が加わるような持ちかたをしないでください。

本機を運ぶときは、本機に接続されている電源プラグやケーブルなどをすべてはずしてください。

電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源 コードが傷つき、火災や感電の原因となることが あります。

修理や引越しなどで本機を運ぶ場合は、お買い上 げ時に本機が入っていた箱と、クッション材を使っ てください。




KDL-40X5000/KDL-46X5000/ KDL-40X5050/KDL-46X5050





本体前面を強く握らずに、 下部を支える。



### スタンドの付けかた/はずしかた

### スタンドの付けかた(KDL-40X5000/KDL-46X5000/KDL-40X5050/KDL-46X5050のみ)


本体を付属のテーブルトップスタンドに取り付け ます。


取り付ける前に、付属のネジに合ったドライバー をご用意ください。

### 1 本体をスタンドに載せる。

本体後面に差し込み口の目印となるネジ穴(本体 固定用ネジ穴)があります。スタンドの接合部の 真上に、このネジ穴の位置を合わせて、本体を載 せてください。

必ず2人以上で行ってください。






#### ご注意

片方の手で底面を持ち、もう片方の手で本体上部を支えてください。本体下側の透明部分は持たないでください。

### 2 本体とスタンドを本体固定用ネジ4本で固定する。

### 本体後面




### ご注意

電動ドライバーを使う場合、締め付けトルクは約1.5N·m {15kgf·cm} に設定してください。

### スタンドのはずしかた


本機を壁にかけるときにのみ、スタンドをはずしてください。



### 転倒防止の処置をする

スタンドとテレビ台などに付属の転倒防止用ベルトを取り付けて、本機が転倒しないようにします。

# 本機後面




### ケーブルをまとめる

本機はケーブルホルダーを使って、ケーブル類をすっきりまとめられます。

- ① ツメを押してケーブルホルダーを開き、ケーブルをまとめる。 ただし、電源コードはこのケーブルホルダーでまとめないでく ださい。
- 2 ケーブルホルダーを閉じる。

#### 本機後面



### 壁に掛けるとき

本機を壁に掛けて使用するときは、必ず下記の別売りの壁掛けユニットをご使用ください。

SU-WL500

(2007年7月現在)

詳しくは、壁掛けユニットの取扱説明書をご覧になり、正しい手順で作業してください。

壁掛けユニットの取り付けは、お買い上げ店や工 事店にご依頼ください。

#### ご注意

- 転倒防止の処置をしないと、本機が転倒し、けがの原因となる ことがあります。
- テレビ台の種類により、付属の木ネジが使用できないときや、 強度が充分とれないときには、お買い上げ店や工事店にご相談 の上、市販のネジ(直径3~4mm)をご使用ください。

### 賞ちょっと一言

ケーブルホルダーは逆の向きに取り付けることもできます。

### B-CASカードを入れる


B-CASカード(デジタル放送用にカード)はお客様と地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの放送局をつなぐカードです。

デジタル放送を視聴するしないに関わらず、必ず B-CASカードを挿入してください。


次の手順は、電源を切った状態で行ってください。

1 同封の「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約 約款」の内容を読み、了解された上で、台紙から B-CASカードをはがす。

B-CAS用ユーザー登録はがき台紙の内容にご不明な点があるときは、B-CASカスタマーセンター(電話番号0570-000-250)へお問い合わせください。



**2** B-CASカードを奥までしっかり挿入する。



上の図のとおり、印刷された矢印の方向に挿入する。

3 同梱のB-CAS用ユーザー登録はがきに必要事項を記入し、投函する。


### ご注意

- 2004年4月から、番組の著作権保護のためにB-CASカードを利用しています。
  - B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送を視聴できなくなります。
- 2004年4月からデジタル放送には、「一回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。詳しくは、「録画制限と著作権保護について」(愛116ページ)および録画機器の取扱説明書をご覧ください。


### アンテナをテレビだけにつなぐ

録画/再生機器と接続する場合には、「アンテナをテレビと録画機器につなぐ」(愛14ページ)を参照してください。 アンテナを接続するときは、電源コードをコンセントにつないでおかないでください。

### 地上波と衛星放送の信号が混合の場合



━>:信号の流れ




### ご注意


- 電波干渉を防ぐためにアンテナ線は電源コードからなるべく離してください。
- これまでお使いのUHF用アンテナを地上デジタル用に使用する際に、受信エリア内であってもアンテナ設置状態、屋内配線状態でうまく映らなかったり、画面が乱れたりすることがあります。お買い上げ店などにご相談ください。
- BS/110度CS IF入力端子には、必ず衛星用同軸ケーブルをつないでください。
- 衛星用同軸ケーブルを接続する際には、同軸ケーブルの芯線が 曲がらないよう、端子やコネクターに正しく差し込んでくださ い。曲がると金属部分に触れ、ショートの原因となります。



 ショートすると画面に表示が出て、本機前面の電源/録画予約/ 録画ランプが緑色に点滅しますので、「故障かな?と思ったら」 (愛109ページ)をご覧になり対処してください。

### 地上波と衛星放送の信号が個別の場合






• フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑音電波などの影響を受け やすいため、信号が劣化します。お買い上げ店などにご相談く ださい。


フィーダー線

### アンテナをテレビと録画機器につなぐ

アンテナを接続するときは、電源コードをコンセントにつないでおかないでください。

### 地上波と衛星放送の信号が混合の場合







全端子電流通過型のCS / BS / 地上波放送対応分配器(EAC-DSD13など)(1個)






### ご注意

- つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 電波干渉を防ぐためにアンテナ線は電源コードからなるべく離してください。
- これまでお使いのUHF用アンテナを地上デジタル用に使用する際に、受信エリア内であってもアンテナ設置状態、屋内配線状態でうまく映らなかったり、画面が乱れたりすることがあります。お買い上げ店などにご相談ください。
- BS/110度CS IF入力端子には、必ず衛星用同軸ケーブルをつないでください。
- 衛星用同軸ケーブルを接続する際には、同軸ケーブルの芯線が 曲がらないよう、端子やコネクターに正しく差し込んでください。曲がると金属部分に触れ、ショートの原因となります。



• ショートすると画面に表示が出て、本機前面の電源/録画予約/ 録画ランプが緑色に点滅しますので、「故障かな?と思ったら」 (愛109ページ)をご覧になり対処してください。

### 地上波と衛星放送の信号が個別の場合




• フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑音電波などの影響を受け やすいため、信号が劣化します。お買い上げ店などにご相談く ださい。

フィーダー線

- 衛星アンテナから録画機器を経由して本機のBS/110度CS IF入 力端子につながないでください。110度CSデジタルを受信でき ないことがあります。

### 電源コードをつなぐ

すべての接続が終わってから、電源コードをつなぎます。




### ご注意


DVDレコーダーなどの他機器をつなぐときも、すべての接続が終わってから、電源コードをコンセントにつないでください。

### マルチリモコンを準備する


付属のマルチリモコンは、テレビ本体に登録しないと使用できません。



**1** マルチリモコンに電池を入れる。



**2** 本体右側面の電源スイッチを押して、電源を入れる。



### ご注意

本体の電源スイッチで主電源を入れてから5分以内に登録してください。

**3** マルチリモコンのふたの中の きを先に押しながら、 (戻る)を押し続ける。

TVボタンが早く点滅したら指を離してください。

**4** マルチリモコンを本体前面のソニーマークに近づけて、**※**を押す。

正しく登録されたときは、TVボタンが早い点滅から点灯に変わり、2回点滅して消灯します。点滅が続く場合は、マルチリモコンを本体前面のソニーマークに近づけて、もう一度®を押してください。

**5** マルチリモコンが登録できたか確認する。

正しく登録できた場合、マルチリモコンで本機を 操作できます。操作できない場合、本体の電源を 入れてから登録するまで5分以上経過してしまっ た可能性があります。本体の電源スイッチを押し ていったん電源を切り、手順1からやり直してく ださい。

### ご注意

- 再登録のときは、手順3のあとで30秒以内に手順4を行ってください。
- **M**マークのついた機器のみ登録や操作できます。登録方法について詳しくは、**6**52ページをご覧ください。



### かんたん設定をする

地上アナログ、地上・BS・110度CSデジタルの受信設定は、「かんたん設定」で一度にできます。アンテナと電源コードの接続が終わったら、画面のメッセージに従い、リモコンで設定してください。



**◆◆◆◆**で項目や 設定を選ぶ。

- 決定ボタンで選んだ 項目や設定を確定する。

### 1 本体右側面の電源スイッチを押して、電源を入れる。

画面1表示されかんたん設定みになり、開始て設定します。

表示されたメッセージをよくお読 みになり、◆を押して、画面に従っ て設定してください。

### **2** 地上アナログの受信設定をする(画面2~5)。

画面2 [アナログ]を選んでください。 地上アナログ [デジタル]を選ぶと、地上アナログ 受信設定開始 の設定をせずに、地上デジタルの受 信設定に進みます。 [オート]は、受信地域を選んで登録 画面3 チャンネルの できます。チャンネルスキャンしな 登録方法を選ぶ いので、かんたんにチャンネル登録 できます。 [スキャン]は、下記のようなときに 選んでください。 ● 隣接地域の放送も受信したいとき ● ケーブルテレビ(CATV)のとき 受信地域について詳しくは、別冊の 「地上アナログ/地上デジタル放送 の地域別チャンネル表」をご覧くださ 画面4 お住まいの地域と放送局がある地域 放送局の地域を とで異なる場合があります。お住ま 設定する いの地域で一般的とされている放送 局所在地を選んでください。 画面5 登録されたチャンネルを手動で修 登録チャンネル 正することもできます。 を確認する

### **3** 地上デジタルの受信設定をする(画面6~10)。

-CII > > > 10 - 0 >	文信設定でする(画面ので10)。
画面6 地上デジタル 受信を選択する	[デジタル放送の設定をする]を選んでください。 [かんたん設定を終了する]を選ぶと、 デジタル放送の設定をせずに、かんたん設定を終了します。
画面7 受信地域を設定 する	お住まいの地域のチャンネル設定 のために必要です。
画面8 地上デジタル 受信設定開始	[地上デジタル放送の設定をする]を選んでください。 [BS・CS放送の設定をする]を選ぶと、 地上デジタルの設定をせずに、BS・ 110度CSデジタルの受信設定に進 みます。
画面9 チャンネルの 登録方法を選ぶ	[オート]は、受信地域を選んで登録できます。チャンネルスキャンしないので、かんたんにチャンネル登録できます。 [スキャン]は、下記のようなときに選んでください。 ・ 隣接地域の放送も受信したいとき・ 視聴する地上アナログ放送局の地域を選んでいないとき・ ケーブルテレビ(CATV)のとき・ 放送局が増えたとき
画面10 登録チャンネル を確認する	[スキャン]を選んだときは、地上デジタルで受信できるチャンネルが表示されます。

### **4** BS・110度CSデジタルの受信設定をする (画面11~12)。

画面11	[BS·CS衛星アンテナレベルを確認
衛星受信設定	する]を選んでください。
開始	[郵便番号の設定をする]を選ぶと、
	BS·110度CSデジタルの受信設定を
	せずに、郵便番号設定に進みます。
画面12	アンテナレベルを確認しながら、衛
アンテナレベル	星アンテナの向きを調整します。で
を確認する	きるだけ最大値に近くなるように
	調整してください。

### 5 郵便番号の設定をする(画面13)。

画面13データ放送で天気予報などの地域郵便番号を密着の情報を受信するために設定設定するします。

### **6** お好みナビの設定をする(画面14)。

画面14お好みの番組を自動でお知らせするかどうかを設定します。設定するお好みナビについては、 \$\textit{\psi}\$40ページをご覧ください。

### **7** かんたん設定を終了する(画面15)。

画面15
 おたん設定
 終了
 地上デジタルのチャンネルを今まで見ていた地上アナログのチャンネルと同じリモコンボタンに割り当てたいときは、愛右記をご覧ください。

### マンションなどの共同受信システムの 場合は

[BS/CS:衛星アンテナ設定]を[切]にしてください。 ホームメニューから**益**(設定)→**(**アンテナ設定) →[BS/CS:衛星アンテナ設定]→[切]の順に選ぶ。

### かんたん設定をあとでやり直すには

引越しなどでお住まいの地域が変わったときや地 上デジタル放送が開始されたときは、かんたん設 定をやり直してください。

ホームメニューから (2) (設定)  $\rightarrow$  (かんたん設定) を選び、手順1  $\sim$  6((2)18ページ)を行う。

### リモコンボタンに希望のチャンネル を割り当てる

数字ボタンのチャンネルは自動で割り当てられるので、お好みのチャンネルと異なることがあります。その場合は手動でお好みのチャンネルに変更してください。


- 1 / を押す。
- 2 ◆◆で☎(設定)を選ぶ。



- 3 ★★で行(放送受信設定)を選んで、寒を押す。
- **4** ◆◆でチャンネルを変更したい放送のプリセット 登録を選んで、<a>®</a>を押す。



- **5** ◆◆◆◆ で変更したい数字ボタンを選んで、**(※)**を 押す。
- 6 ◆◆で3桁のチャンネル番号を変更して、寒を押す。




10を押して051チャンネルを見たいときは、 ここを「051」にする。

### デジタルチューナーのない録画機器を つなぐ

アナログチューナー内蔵の録画機器で録画をする場合は、以下のとおりつなぐと本機で録画予約設定できます。デジタルチューナー内蔵の録画機器をお持ちのかたは、録画機器側で録画予約設定してください。

### この接続を推奨する映像機器

ビデオデッキやDVDレコーダーなどのアナログチューナー録画機器



#### □□:映像・音声信号の流れ

- 本機の映像を録画するための接続 デジタル放送のテレビ放送を録画(☞55ページ)するため の接続です。
- 2 つないだ機器の映像を本機で再生するための接続 HDMI端子がない録画機器のときは、愛22ページをご覧 ください。

### 3 AVマウスを使ってデジタル放送を録画予約する ための接続

デジタル放送のテレビ放送を、本機と連動して録画予約できます。AVマウスの設定もしてください(\*\*83ページ)。シンクロ録画機能(\*\*55ページ)を使って録画予約するときはつながないでください。

#### ご注意


- つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- DVDレコーダーなどの他機器をつなぐときも、すべての接続が 終わってから、電源コードをコンセントにつないでください。
- 本機は、録画防止機能(コピープロテクション)が付いています。そのため、番組によっては、正常な画像で録画できなかったり、録画したものを正常な画像で再生できなかったりすることがあります。また、本機の映像信号を、録画機器を経由して外部モニターに出力すると、録画防止機能のため画像が乱れる場合があります。その場合、本機の映像出力端子から外部モニターに直接接続してください。

#### ਊ ちょっと一言

- HDMI端子のない機器をビデオ1入力につないだときは、[ビデオ1出力の設定]を[ビデオ1出力なし]にしてください(\*\*\*84ページ)。
- S映像ケーブルでつないだときは、つないだ機器側で映像入力 の設定が必要になることがあります。
- アンテナの接続については@14ページをご覧ください。

# 本機で再生するために録画/再生機器をつなぐ

録画/再生機器にある映像端子と音声端子に応じて、以下のいずれかのケーブルでつないでください。



#### 別売り

HDMIケーブル(1本)



#### ご注意

- HDMIケーブルはHDMIロゴが入っているものをお使いください。
- HDMIコントロールに対応したオーディオ機器をつないだときは、光デジタル接続ケーブルで音声の接続もしてください(@24ページ)。

### 別売り

**力** D映像ケーブル(1本)



または

コンポーネント映像 ケーブル(1本)



音声ケーブル(1本)



ご注意

コンポーネント1入力のD映像入力端子につないだときは、[オートD端子映像](1984ページ)を設定してください。

### 別売り

✓ S映像ケーブル(1本)



音声ケーブル(1本)




### ご注意

ビデオ1入力のS2映像入力端子につないだときは、[オートS映像](\*\*\*84ページ)を設定してください。

#### 別売り

■ 映像/音声ケーブル(1本)






=>:映像・音声信号の流れ

### オーディオ機器をつなぐ


### 光デジタル入力対応のオーディオ機器をつなぐとき

光デジタル音声入力端子を持つAVアンプや、ホームシアター機器などをつなぎます。



#### ━>:音声信号の流れ

### その他のオーディオ機器(2ch入力対応)をつなぐとき



➡:音声信号の流れ

#### ご注意

- つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- HDMIコントロールに対応したオーディオ機器をつなぐときは、 HDMIケーブル(愛22ページ)と光デジタル接続ケーブルの両方 での接続が必要です。


### (ᇦちょっと一言)

オーディオ機器を音声出力端子につないだときは、音声出力(可変/固定)端子から出力される音量を本機で調節できます(愛77ページ)。

### パソコン(PC)やデジタルカメラなどを つなぐ

本機にパソコンをつなぐと、パソコンの画面を本機に映し出したり、パソコンの音声をスピーカーで楽しんだりできます。また、ソニー製USBインターフェース付デジタルカメラやデジタルビデオカメラなどをつなぐと、写真や音声、映像などを本機で再生できます。

### パソコン(PC)をつなぐ



⇒:映像・音声信号の流れ


### ご注意

パソコンの取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### ਊ ちょっと一言

- 対応信号については、@123ページをご覧ください。
- 操作については「パソコン(PC)の画像をテレビに映す」(☞59 ページ)をご覧ください。

### デジタルカメラなどをつなぐ



ソニー製デジタルカメラをUSBでつなぐときは、USB接続の設定をオートまたはMass Storageモードにしてください。USB接続設定について詳しくは、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

### USB対応機種について

動作確認機種については下記のホームページで確認してください。 http://www.sony.co.jp/bravia/support/

動作確認機種以外の機器をつなぐと不具合が起こる場合があります。

#### 記録メディアについて

- 動作確認されている記録メディアは、ソニー製 "メモリースティック" の4GBまでです。
- 詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。
- 他の記録メディアについて動作を保証するものではありません。

### 本機の<del>• < </del> (USB)端子について

- Hi-Speed USBに対応しています。
- 一般的なUSB機器に対応するものではありません。
- USB機器を使用しないときは、はずしておいてください。
- ハブおよびハブ内蔵の機器には対応していません。

#### 本機で再生できるファイルについて

- JPEG(拡張子が.jpgでExif準拠のJPEG形式ファイル)
- MP3(拡張子が.mp3で著作権保護されていないファイル)
- MPEG1(拡張子が.mpgのファイル)
- サイズが2GB以下のファイル

ただし、ファイルの仕様によっては上記の形式であっても再生できない場合があります。

### ご注意


本機およびお使いの機器の不具合など、何らかの原因で記録内容が破損・消滅した場合などに対する保障はいたしかねますので、ご容赦ください。

### 本機でできること

### 快適な操作性

### ホームメニュー — "XMB"(クロスメディアバー) @28ページ


放送やつないだ機器を快適に楽しめる!






### オプションボタン 愛30ページ

そのときできる便利な機能を使える



入力切換 愛50ページ

テレビにつないだ機器を一覧表示で切り換え





### デジタル放送でできる便利な機能


### お好みナビ 愛40ページ

おすすめの番組を自動でお知らせ



### イベントリレー @114ページ

違うチャンネルで放送を継続するときに自動で 選局




### つないだ機器を楽しむ

### 2画面


☞42ページ

放送どうしや、つないだ機器の映像と同時に視聴




### 写真鑑賞 愛61ページ

デジタルカメラの写真などを大画面で楽しむ




### **PC画像視聴** @59ページ

パソコンをつないでテレビでチェック



### DLNA

**愛**95、119ページ



### ホームメニュー一覧

### 「ホームメニュー」から操作をはじめましょう

リモコンのを押すと、画面にホームメニュー が表示されます。この画面から各種操作・設定画面に 移動できます。



📞 お問い合わせ




お知らせ (66ページ)



タイマー (2) (67ページ)



DLNAサーバー (95ページ)





**録画予約**(55ページ)



予約リスト **ブルン** (58ページ)



**録画予約結果リスト** (58ページ)



**DLNAサーバー** (95ページ)



(65ページ)



フォト (61、95ページ)

USB(61ページ)



ミュージック (61、95ページ)

**USB**(61ページ)



(55、61、95ページ)



(34ページ)



画質(68ページ)



**音質**(71ページ)



**●** 画面モード(72ページ)



**学 映像設定**(75ページ)



**音声設定**(77ページ)



アンテナ設定(78ページ)



**\* 放送受信設定**(79ページ)



**多数 表示設定**(82ページ)



お好みナビ・語句設定



**録画予約設定**(83ページ)



**外部入出力設定** (84ページ)



**ADMI設定**(84ページ)





- **通信設定**(85ページ) 本体設定(87ページ)





1·2·3 かんたん設定(88ページ)











リモコン操作ボタンの説明は@30ページをご覧ください。

### かんたんなリモコン操作


マルチリモコンはあらかじめ登録しておいてください(愛17ページ)。


### ホームボタン―操作や設定すべての「入り口」

放送を見たり、録画予約したり、お好みの設定に変更したりなど本機でできることの入り口となるのが、 ホームメニューです。

### 1 たんを押す。







3 ◆◆を押して項目を選んで、※ を押す。

### オプションボタン―そのとき「できること」を表示

オプションを使えば、そのときにできる便利なことが表示されるので、通常の手順よりも早く操作できます。

### 1 🎤 (オプション)を押す。

オプションが表示されます。





- **2 ◆**◆を押して項目を選んで、

**寒を押す**。

この取扱説明書では、オプションでできることを、以下のマーク で紹介しています。



### オプションでできること…

### 便利なボタン

ボタン1つでできる、便利な操作です。



リモコンのボタンについては、「各部の名前 | (@126ページ)もご覧ください。

### 本機で楽しめる放送について

本機では、以下のような放送が楽しめます。



### テレビ放送




### 地上アナログ放送(従来のテレビ放送)

従来の地上アナログ放送を引き続きご覧いただけ ます。

本機では、オートワイド機能を使って、横縦比4:3 の映像をワイド画面に広げて違和感無く見ること ができます。

#### ご注意

番組表や番組説明、番組検索、お好みナビ、録画予約などの機能は地上アナログ放送には対応していません。




… 73ページ(オートワイドについて)



### デジタル放送

デジタル放送の高画質・高音質で多彩な番組をご覧いただけます。デジタルハイビジョン放送やサラウンド音声のある番組では、臨場感あふれる映像・音声をお楽しみいただけます。


本機では、番組表や検索機能を使って、デジタル 放送のたくさんのチャンネルの中から簡単にお好 みの番組を選べ、番組説明で各番組の詳しい情報 も見ることができます。




### アナログ放送からデジタル放送への移行

地上デジタルは、関東、中京、近畿の三大広域 圏の一部地域で2003年12月より放送が開始され、その他の県庁所在地は2006年末までに放送 が開始されました。今後も受信可能エリアは順 次拡大されます。地上アナログは2011年7月\*に、 BSアナログは2011年\*までに放送が終了することが、国の方針として決定されています。

\* 2007年7月現在の情報です。





### データ / ラジオ放送



### データ放送

デジタル放送のデータ放送をご覧いただけます。 これまでは見るだけが主流だったテレビですが、 簡単なリモコン操作でクイズやアンケートに参加 して双方向で楽しめます。また、テレビ番組に連 動したデータ放送(連動データ放送)では番組に関 連した情報や地域の情報などもご覧いただけます。 他に、データ放送のみを専門にしている独立デー タ放送があります。



### ラジオ放送

衛星放送のラジオ放送を楽しめます。

本機では、通常のステレオ音声の番組でも、サラウンド機能を使って、クリアで臨場感と迫力のある音声に再現してお聞きになれます。また消画機能を使って、映像を消して音声のみを楽しむこともできます。








39ページ(選局について)
 71ページ(サラウンドについて)
 87ページ(消画について)

## 叫。


### テレビ放送を見る

### あらかじめかんたん設定をしてください(愛18ページ)。



### ホームメニューからチャンネルを選ぶには

- 1 を押す。
- 2 ◆◆で見たい放送を選ぶ。





- \* 地上アナログのみ非表示にできます(\*\*81ページ)。
- 3 ◆◆で見たいチャンネルを選んで、寒を押す。
  - ◆◆を押し続けると高速でスクロールします。

### 数字ボタンでチャンネルを選ぶには

1 man または BS CS を押して、見たい放送を選ぶ。



2 数字ボタンまたはチャンネル+/ーボタンを押して、チャンネルを選ぶ。



10<sub>/0</sub> 11<sub>/枝番</sub> 12<sub>/選月</sub>

数字ボタンに登録されてい るチャンネルに切り換える。



チャンネルを順送り で切り換える。

#### 10キー選局するには

10キーボタンを押したあと、数字ボタンでチャンネル番号を入力して、最後に12ボタンを押します。

例:011ch(デジタル放送)の場合

 $10 \neq - \rightarrow 10 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 12$ 

例:37ch(アナログ放送)の場合

 $10 + \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 12$ 

#### 枝番が付いているチャンネルを選局するには

他の地域の放送も受信できる場合、重複するチャンネル番号を区別するために、補助的な番号(枝番)がついています。 (地上デジタルのみ)

例:1012chの場合

### 視聴しながら現在放送中の番組表を 見る[現在番組表]

デジタル放送を視聴しながら、現在放送中の番組 と1時間以内の番組を表示できます。

- 1 デジタル放送視聴中に、 (オプション)を押す。
- 2 ◆◆で[現在番組表]を選んで、※■を押す。



### 視聴しながら番組説明を見る

- 1 デジタル放送視聴中に、 (オプション)を押す。
- 2 ◆◆で[番組説明]を選んで、寒を押す。



さらに詳しい説明が必要な場合は [詳細]を選ぶ。

次のページにつづく⇒

#### 賞ちょっと一言

現在番組表は、ホームメニューで **ゴ**(地上)または **⑤**(BS)、 **⑥**(CS)の列を選んでいるときに、オプションから[現在番組表]を選んでも表示できます。

### **一 テレビ放送を見る(つづき)**



### オプションでできること…

### ● ホームメニューでチャンネル選択中

項目	できること
チャンネル	デジタル放送で同じ放送局の中に複数
表示形式	あるチャンネルを、代表的なチャンネル
	だけホームメニューに表示するように設
	定できます。
番組検索	番組を検索できます(愛47ページ)。
現在番組表	放送中および1時間以内の番組を表示
	します(ℱ35ページ)。
番組表	約1週間先までの番組を表示します
	(で44ページ)。
選局	選んだチャンネルに切り換えます。
番組説明	選んでいるチャンネルで放送中の番組
	の番組説明を表示します(愛45ページ)。

### ● テレビ視聴中

項目	できること
画質	画質を調整できます(〒68ページ)。
音質	音質を調整できます(愛71ページ)。
画面モード	画面モードを設定できます(☞72ページ)。
現在番組表*1	放送中および1時間以内の番組を表示 します(ℱ35ページ)。
番組説明*1	視聴しながら番組説明を確認できます (愛35ページ)。
いますぐ録画/ 録画停止*1	今見ている番組を録画します(ℱ56ページ)/録画実行中は録画を停止できます。
2画面	2画面で表示します(��42ページ)。
アプリキャスト	インターネット上のアプリを表示します (@91ページ)。

モーション エンハンサー *2	映像の残像感を減らして動きを滑らか にします(愛75ページ)。
スピーカー出力	テレビスピーカー: 本機のスピーカーから音声が出ます。 AVアンプ: 本機のスピーカーから音声が出なくなります。 HDMIコントロール対応のAVアンプをHDMI1 ~ 3入力と光デジタル音声出力につないでいるときは、AVアンプから本機の音声が出ます(愛54ページ)。 [HDMI設定] (愛84ページ)をする必要があります。 HDMIコントロール対応のAVアンプをつないでいないときは、本機につないだオーディオ機器のスピーカーで音声を聞くときに選びます。
ヘッドホン音量	ヘッドホンの音量を調節できます。
消費電力	消費電力を設定できます(で87ページ)。
スリープタイ マー	時刻を設定して自動的に電源を切ることができます(愛67ページ)。
映像切換*1	アングルなど、切り換えが可能な映像 の場合に使えます(@114ページ)。
データ放送情報*1	サーバー証明書一覧、ルートCA証明書 一覧、ブックマーク一覧を表示します。
時刻取得*3	デジタル放送に切り換えて、時刻情報 を取得します。

- \*1 デジタル放送視聴中のみ。
- \*2 [ゲームテキストモード] (\*75ページ)が[入] に設定されているときは表示されません。
- \*3 地上アナログ放送視聴中のみ。

### ご注意

- 時刻情報の取得ができるのは、デジタル放送のみです。ただし、ケーブルテレビ(CATV)でデジタル放送を受信しているときは、時刻情報を取得できないことがあります。
- 一度時刻を取得すると、[時刻取得]の項目は表示されなくなります。ただし、本機の電源コードを抜くと、時刻情報は消去されます。

#### 賞ちょっと一言

ヘッドホンを本機につないでいて、音量+/ーボタンでヘッドホンの音量を調節できないときは、オプションの[ヘッドホン音量]で調節できます。

# ● 現在番組表表示中


項目	できること
番組情報取得	表示中の放送の番組情報を取得します。
チャンネル	デジタル放送で同じ放送局の中に複数
表示形式	あるチャンネルを、代表的なチャンネ
	ルだけ番組表に表示するように設定で
	きます。
サービス*1切換	番組表の放送サービスを切り換えます。
放送*2切換	番組表の放送の種類を切り換えます。
ジャンル色設定	番組表で表示される色にお好みのジャ
	ンルを割り当てられます。
番組検索	番組を検索できます(9~47ページ)。
拡大/縮小	7チャンネル、5チャンネル、4チャン
	ネル表示に切り換えます。
番組表	約1週間先までの番組を表示します
	(愛44ページ)。
選局	選んだチャンネルに切り換えます。

<sup>\*1</sup> テレビ、ラジオ、データがあります。

<sup>\*2</sup> 地上デジタル、BSデジタル、CS1デジタル、CS2デジタルがあります。

# 口。 口。

# 見ている番組の詳細情報を 連動データで楽しむ



番組と連動しているデータ放送を見ることができます。スポーツ中継を見ているときに選手の成績を確認するなど、番組によってさまざまなデータ放送を楽しめます。また、郵便番号の設定をすれば(379ページ)、天気などのお住まいの地域の情報を見ることができます。

**1** デジタル放送視聴中に、 (連動データ d)を 押す。

連動データの画面に切り換わります。

#### 連動データ放送の例



2 ★★★★や 青・ 赤・ 緑・ 黄 (カラーボタン)、 (戻る)などを使って、画面に従って操作する。

#### 視聴者参加型のデータ放送を楽しむには

自宅にいながら、放送局とやり取り(双方向通信) できるので、クイズ番組に参加したりアンケート に答えたり、ショッピングしたりできます。


電話回線(で89ページ)やネットワーク回線(で90ページ)の接続が必要です。

#### ∜ちょっと一言

データ放送では、本機につないだ電話回線を使って通信する場合があります。通信中(消画/通信/タイマーランプがオレンジ色に点滅)は、電話機やファクシミリなど同一回線上の通信機器は使えません。また、電話料金がかかる場合があります。

# 口。

# 独立データ放送/ラジオ放送を 楽しむ



# 独立データ放送を楽しむ

データのみを専門に扱っている放送サービスを楽しめます。

- 1 / を押す。
- 2 ◆◆で見たい放送を選ぶ。
- **3** ◆◆でデータ放送のチャンネルを選んで、**寒**を押す。

独立データ放送の例



**4** ◆◆◆◆や **青** ・ **赤** ・ **縁** ・ **黄** (カラーボタン)、 **(戻る)**などを使って、画面に従って操作する。

# ラジオ放送を楽しむ

衛星放送で流れるラジオです。映像を消して音声 のみを楽しむこともできます(消画 @87ページ)。

- 1 たんを押す。
- 2 ◆→で聞きたい放送を選ぶ。
- 3 ★★でラジオ放送のチャンネルを選んで、
  す。


# お好みの番組を自動で知らせる [お好みナビ]

よく見る番組のチャンネルや放送時間、ジャンルなどの情報、登録されたキーワードをもとに、本機が自動でおすすめの番組を紹介します。

### お好みナビ機能を入/切する

お好みナビの機能を[入]または[切]に設定します。

- 1 を押す。
- 2 ↔ で量(設定)を選ぶ。



- **3** ◆◆で**3** (お好みナビ・語句設定)を選んで、**※**を 押す。
- 4 ◆◆で[お好みナビ]を選んで、寒を押す。
- 5 ◆◆で[入]または[切]を選んで、※●を押す。

# お好みナビの学習情報を消去する

おすすめ番組をお知らせするために蓄積したよく 見る番組の情報や、登録したキーワードをすべて 消去できます(で82ページ)。

- 1 「お好みナビ機能を入/切する」(☞上記)の手順1 ~ 3を行う。
- 2 ◆◆で[お好みナビ学習情報初期化]を選んで、を押す。
- 3 ◆→で[はい]を選んで、
  を押す。

# お好みナビを使う

#### 視聴中におすすめの番組が始まるときは

おすすめの番組が始まる(または放送中)というお知らせを画面に表示します。おすすめの番組を見るときは、下記の手順で操作してください。

1 お好みナビアイコン表示中に、寒を押す。



- お好みナビ アイコン

おすすめの番組の番組説明が表示され、番組名や おすすめの理由などを確認できます。

#### お好みナビアイコンを消すには

(戻る)を押す。

**2** [選局]が選ばれていることを確認して、**\*\*\*を押す**。 おすすめの番組に切り換わります。

# ホームメニューや番組表で確認するには

おすすめの番組にはホームメニューや番組表など で★マークを付けてお知らせします。

#### 例:番組表の場合



#### (なっと一言)

- おすすめ番組は、デジタル放送のテレビ番組のみでお知らせします。
- 現在放送中の番組と、開始時刻が現在から1時間以内で次に放送される番組が、おすすめ番組の対象になります。
- 学習情報が蓄積されるまで、おすすめ番組は表示されません。
- ・ 視聴中にお知らせが表示されるおすすめ番組は、おすすめ番組の中でも特におすすめの番組のみです。番組表などに★マークが表示される番組をすべてお知らせするわけではありません。

# お好みナビで使うキーワードを登録 する

あらかじめキーワードを登録すれば、番組のタイトルや概要にキーワードが含まれた番組が自動で 案内されます。登録できる件数は最大で20件です。

- 1 「お好みナビ機能を入/切する」(☞40ページ)の 手順1~3を行う。
- 2 ◆◆で[語句設定]を選んで、寒を押す。
- 3 ◆◆で★の付いていない語句または[新規に登録する]を選ぶ。



#### [新規に登録する]を選んだときは

- 11 **\*\*\*を押す。** ソフトウェアキーボードが表示されます。
- 2 ソフトウェアキーボード(愛48ページ)で、語句を入力する。

語句の入力が終了すると、「お好みナビ·語句設定/語句設定/画面に戻ります。

- 3 ◆◆で登録した語句を選ぶ。
- 4 🎤 (オプション)を押す。
- 5 ◆◆で[お好みナビ登録]を選んで、寒を押す。

お好みナビのキーワードに登録され、キーワード の先頭に★(金色)が付きます。

すでに[お好みナビ]が[入]に設定されているときは、手順6、7の操作は不要です。

- **6** ◆◆で[はい]を選んで、<br/>
  を押す。
- **7** [閉じる]が選ばれていることを確認して、**☞**を 押す。

### 番組説明の中にある語句を登録するには

番組説明にある語句を抜き出して、キーワードとして登録することもできます(@46ページ)。



#### オプションでできること…

#### ●お好みナビ・語句設定/語句設定画面表示中

項目	できること
お好みナビ登録/	選んでいる語句をお好みナビ(愛40
お好みナビ登録解除	ページ)で使うキーワードとして登
	録します。すでに登録してあるとき
	は、登録を解除します。
語句編集	選んでいる語句を編集できます。ソ
	フトウェアキーボード(@48ペー
	ジ)で編集してください。
語句削除	選んでいる語句を削除できます。

# 2画面で見る

2画面で別の映像を見ることができます。

#### マルチリモコンの 2画誌 を押す。

前回、右画面に表示されてい 視聴中の映像 た放送または外部入力の映像



操作画面

緑色の枠が表示され、音声が聞こえリモコンで 操作できます。

#### 操作画面を切り換えるには

リモコンで操作できる画面を切り換えられます。

◆または◆を押す。

緑色の枠が移動します。

- ◆: 左画面が操作画面になります。
- ◆:右画面が操作画面になります。

#### 操作画面で使えるリモコンボタン


ボタン	できること
チャンネル+/-、 数字、10キー	チャンネルを切り換えます。
地上アナログ、地上 デジタル、BS、CS	放送を切り換えます。
入力切換	入力を切り換えます。
音声切換	音声を切り換えます。
音量+/-、消音	音量を調節します。

#### 画面の大きさを変えるには

希望の大きさになるまで、◆または◆を押し続ける。

押し続けるとさらに画面サイズが変わります。

- ★:操作画面が大きくなり、非操作画面が小さくなる。
- ♥:操作画面が小さくなり、非操作画面が大きくなる。



#### 1画面表示に戻すには

◆◆で1画面で表示したい方の画面を選んで、 

を 
押す。

#### 表示できる放送と外部入力

放送と外部入力	左画面	右画面
地上アナログ	0	0
地上デジタル	0	0
BSデジタル	0	0
110度CSデジタル	0	0
ビデオ1~3入力	0	0
コンポーネント1、2入力	0	O*
HDMI1~3入力	0	×
PC入力	×	×

\* 1125p(1080p)信号を除く。

#### ご注意

ラジオ放送は音声のみ出力され、データ放送は表示できません。



# オプションでできること…

# ●2画面表示中


<b>●</b> Z □ □ Z 3 1 1	
項目	できること
画質	画質を調整できます(968ページ)
音質	音質を調整できます(愛71ページ)
1画面	1画面表示に戻します。
スピーカー出力	テレビスピーカー: 本機のスピーカーから音声が出ます。 AVアンプ: 本機のスピーカーから音声が出なくなります。HDMIコントロール対応のAVアンプをHDMI1~3入力と光デジタル音声出力につないでいるときは、AVアンプから本機の音声が出ます(で54ページ)。[HDMI設定](で84ページ)をする必要があります。HDMIコントロール対応のAVアンプをつないでいないときは、本機につないだオーディオ機器のスピーカーで音声を聞くときに選びます。
ヘッドホン音量	ヘッドホンの音量が調節できます。

# 番組表で見たい番組を探す

地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの 放送ごとに、放送局が送信する番組情報をもとに、 番組表を約1週間先まで見ることができます。また、 ジャンルやキーワードで検索して番組を絞り込ん で表示したり、番組を選んで予約したりできます。

# デジタル放送視聴中に、 (番組表)を押す。

#### 例:BSデジタルの番組表の場合



上記の番組はフィクションであり、実際の放送局での放送内容や実際の人物、地名などとは関係ありません。

- A 放送名
- B 現在の日時
- チャンネル

**◆→**で左右にスクロールします。

D 番組一覧

◆◆◆◆で番組を選んで、 を押すと、選んだ番組の番組説明 (愛45ページ)が表示されます。◆◆◆◆ で番組を選んで、緑ボタンを押すと、選んだチャンネルに切り換わります。

■ ジャンル色分け表示

各色に設定されているジャンルはオプションで変更できます (愛45ページ)。

F 放送日時

◆◆で上下にスクロールします。

G 操作ガイド表示欄

番組表を表示中にリモコンでできることをガイド表示します。

#### マークの意味

:録画中の番組

(赤):録画予約した番組(青):視聴予約した番組

★ :おすすめ番組(☞40ページ)¥ :ペイパービューなど有料番組

▲ / ▼:前の時間帯または次の時間帯に続いている番組

時刻表示欄 (赤) :録画予約が入っている時間帯

番組表示欄 (グレー):代表チャンネルのみを表示しているとき

省略されたチャンネルでは、別の番組を放送していることを示しています。 省略されたチャンネルを表示するには、オプションの[チャンネル表示形式]で [すべて表示]を選んでください(@45

ページ)。

#### 他の放送の番組表を表示するには

デジタル BS CS EMまたは Management を押す。

#### 番組表を拡大表示するには

黄を押す。

押すたびに、下記のように切り換わります。

1回押すと:5チャンネル分の表示になります。

**2回押すと**:4チャンネル分の表示になり、文字が

大きくなります。

**3回押すと**:7チャンネル分の表示に戻ります。

#### 賞ちょっと一言

- 110度CSデジタルのCS1デジタルとCS2デジタルでは番組表の表示は分かれています。
- 番組表は、ホームメニューで「(地上)または「(BS)、「(CS) の列を選んでいるときに、オプションから[番組表]を選んでも表示できます。



#### <u>オプションでできるこ</u>と…

#### ● 番組表表示中

- \*1 テレビ、ラジオ、データがあります。
- \*2 地上デジタル、BSデジタル、CS1デジタル、CS2デジタルがあります。

### 番組説明を見る

番組名やあらすじ、出演者、映像/音声情報、ジャンルなど番組の詳しい情報を見ることができます。 戻るボタンを押すと消えます。

番組表を表示中に、▲◆◆◆で番組を選んで、∞を押す。



上記の番組はフィクションであり、実際の放送局での放送内容や 実際の人物、地名などとは関係ありません。

- A おすすめ番組マークとおすすめの理由
- B マーク(ℱ46ページ)
- C 番組の状況

「開始前」や「終了」など状況を表示します。

D 番組内容表示欄

1/2は2ページ中の1ページ目の意味です。

- 放送中の番組のとき
  - [選局]

選局します。

#### [録画予約]/[録画停止]

予約設定画面が表示されます(愛56ページ)。番組説明に表示されている番組を録画中は録画を停止できます。

#### 放送開始前の番組のとき

#### [視聴予約]、[録画予約]

予約設定画面が表示されます(愛56ページ)。予約済みの番組のときは予約を修正したり、削除できます。

#### F [録画方法]

ホームメニューの[録画方法]で設定した[シンクロ録画]または[AVマウス]が表示されます(愛83ページ)。ネットワークに接続(愛90ページ)していて、ネットワーク録画予約に対応している録画機器があれば[ネットワーク]にも切り換えられます(愛98ページ)。

G 番組情報欄

「映像情報」(愛113ページ)、「音声情報」(愛113ページ)、「コピーコントロール」(録画や録音についての情報愛116ページ)。

次のページにつづく⇒

#### ᇦちょっと一言)

- 番組説明は、ホームメニューで**」**(地上)または**」**(BS)、 **」**(CS)の列を選んでいるときに、オプションから[番組説明] を選んでも表示できます。
- 番組説明は、視聴中に見ることができる簡単な番組説明(☞35 ページ)で[詳細]を選んでも表示できます。

#### ご注意

[録画停止]はネットワーク録画では利用できません。

# 番組表で見たい番組を探す(つづき)

#### マークの意味

- 字 :字幕放送(@128ページ)
- MV:マルチビュー放送(@114ページ)
- HD:デジタルハイビジョン信号HD(@113ページ)
- **SD**:標準テレビ信号 **SD**(@113ページ)
- □ :視聴年齢制限付き番組(☞87ページ)
- ♀ :ペイパービュー(PPV)など有料番組

シリーズ :野球中継や季節ごとの番組(毎週/毎回に属さな

複数信号 :第2映像など複数の映像/音声信号がある番組

契約済 未契約 :放送事業者との契約が済んでいるかどうか

他に放送局から、番組の種類を表すマークが付いてくる場合 があります。以下はその一例です。

- :二か国語放送(愛113ページ)
- S :ステレオ放送(愛113ページ)
- 字 :字幕放送(愛128ページ)
- B :圧縮Bモードステレオ放送(@113ページ)
- N :ニュース番組

### 番組説明の中にある語句を登録するには

番組検索やお好みナビで使うキーワードとなる語 句を番組概要から抜き出して登録できます。

- **1** 番組説明表示中に、 (オプション)を押す。
- 2 ◆◆で[語句抽出]を選んで、寒を押す。

番組概要が表示されます。

- 3 ◆◆◆◆で登録したい語句の開始文字を選んで、
  - 寒を押す。

選択文字表示エリアに選んだ文字が表示されます。



4 ◆◆で登録したい語句の最後の文字を選んで、
を押す。

5 ◆◆で[登録]を選んで、寒を押す。

語句が登録されます。

6 ◆◆で[はい]または[いいえ]を選んで、寒を押す。

[はい]を選ぶと、選んだ語句がお好みナビで使うキーワードとして登録されます。

[いいえ]を選ぶと、語句としては登録されますが、お好みナビでは使われません。


#### 信号表示画面を見るには

デジタル放送の番組説明を表示中に 縁を押す。 番組説明に表示されている番組が持っている映像 信号や音声信号の情報を見ることができます。



### 番組検索する

- 1 番組表表示中に、 (オプション)を押す。
- 2 ◆◆で[番組検索]を選んで、寒を押す。
- 3 ◆◆で[放送]や[サービス]、[時間帯]などの設定項目を選んで、
  乗を押す。



- 4 ◆◆で設定項目を選んで、 ※ を押す。
- 5 [ジャンル]または[キーワード]を設定する。 ジャンル:「ジャンルを設定するには」(愛右記)を ご覧ください。

**キーワード**:「キーワードを設定するには」(**®**48 ページ)をご覧ください。

- 6 ◆◆で[キーワード検索方法]を選んで、
  を押す。
- **7** ◆◆で設定項目を選んで、参を押す。
- 8 →で[検索開始]を選んで、
  を押す。


検索された番組が放送開始時刻順に表示されます。



項目	できること
放送	放送の種類(地上デジタル、BSデジタル、CS1デジタル、CS2デジタル) を選びます。
サービス	放送サービス(すべて、テレビ、ラ ジオ、データ)を選びます。
課金番組	有料番組を含むかどうかを設定し ます。
時間帯	放送時間帯を設定します。
キーワード検索方法	[すべてのキーワードを含む]または [いずれかのキーワードを含む]を 選びます。

#### ジャンルを設定するには

- 1 「番組検索する」の手順2のあとで、◆◆で[ジャンル]を選んで、
  を押す。
- 2 ◆◆で[指定する]を選んで、寒を押す。
- 3 ◆◆でジャンルを選んで、寒を押す。



4 ◆◆でサブジャンルを選んで、寒を押す。

次のページにつづく⇒

#### (賞ちょっと一言)

- 番組検索は、ホームメニューで (地上)または (BS)、
   (CS)の列を選んでいるときに、オプションから[番組検索]を選んでも表示できます。
- 番組検索画面の[ジャンル]と[キーワード]はそれぞれ[キーワード]、[ジャンル]に変更できます。
  - **◆◆**で[ジャンル]または[キーワード]を選んで、**愛**を押したあとで、**◆**を押します。**◆◆**で変更できるようになります。

# 番組表で見たい番組を探す(つづき)

#### キーワードを設定するには

- 1 「番組検索する」の手順2のあとで、◆◆で[キーワード]を選んで、
  を押す。
- 2 ◆◆で[指定する]を選んで、寒を押す。
- 3 ◆◆でキーワードを選んで、寒を押す。



[新規に登録する]を選んだときは、ソフトウェアキーボード(愛右記)で、登録したい語句を入力してください。




#### オプションでできること…

#### ● 語句選択画面表示中

項目	できること
お好みナビ登録/	選んでいる語句をお好みナビ(9740
お好みナビ登録解除	ページ)で使うキーワードとして登
	録します。すでに登録してあるとき
	は、登録を解除します。
語句編集	選んでいる語句を編集できます。ソ
	フトウェアキーボード(愛右記)で
	編集してください。
語句削除	選んでいる語句を削除できます。

# 文字を入力する [ソフトウェアキーボード]

文字を入力する必要があるときに自動的に表示されます。



- A フォーカス
- B カーソル
- ◎ 編集用ボタン

[全/半角]:英語や記号の全角、半角を切り換えます。

[変換]:入力した文字を漢字に変換します。

[確定]:文字を確定します。

[左削除]:カーソルの左側の文字を削除します。

**[全クリア]**:入力文字表示エリアにある文字をすべて削除します。

[◆]/[→]:カーソルを左右に移動します。

入力文字表示エリア

入力中の文字が表示されます。

■ 入力できる文字の種類を変えて、ソフトウェアキーボードを表示します。

「全」または「半」が表示されているときは、全角文字または半 角文字のみ入力できます。

入力された文字が入力文字表示エリアに表示しきれないときに表示されます。カーソルを移動すると残りの文字が表示されます。

- ⑤ リモコンの数字ボタンを押すと、同じ数字の行にフォーカスが移動します。くり返し押すとフォーカスが移動します。
- **日** 文字ボタン

文字や記号を入力します。

■ 操作ガイド表示欄

ソフトウェアキーボードを表示中にリモコンでできることを ガイド表示します。

J [スペース]ボタン

スペース(空白)を入力します。

K [中止]ボタン

文字入力を中止して元の画面に戻ります。入力文字表示エリアに表示されている文字は設定されません。

□ [入力]ボタン

入力した文字を確定してソフトウェアキーボードを消します。

#### 文字や記号を入力するには

例:検索でキーワード「藍」を入力する場合

- **1** 「番組検索する」(<br/>
  (<br/>
  ぽ47ページ)の手順1、2を行う。
- 2 ◆◆で[キーワード]を選んで、寒を押す。
- 3 ◆◆で[指定する]を選んで、寒を押す。
- **4** ◆◆で[新規に登録する]を選んで、**∞**を押す。 ソフトウェアキーボードが表示されます。
- 5 ◆◆◆◆で[あ]を選んで、※を押す。入力文字表示エリアに「あ」と表示されます。



選ばれている文字や項目

- 6 ◆◆◆◆・で[い]を選んで、◎を押す。
  入力文字表示エリアに「あい」と表示されます。
- **7 ◆◆◆◆で[変換]を選んで、∞を押す。** 正しい文字が表示されたときは手順10に進んで ください。
- **8** [変換]が選ばれていることを確認して、<br/>
  を押す。
- 9 ★◆で[藍]を選んで、寒を押す。

リモコンの数字ボタンで、文字の左側に表示され ている数字を選ぶこともできます。



- 10 ◆で[確定]を選んで、寒を押す。
- 11 ◆◆◆◆で[入力]を選んで、(※)を押す。 ソフトウェアキーボードが消えて、キーワードに 「藍」が表示されます。

#### 入力した文字を削除するには

入力文字表示エリアに表示されている文字を削除 できます。

例: 「高校野球の決勝戦」から「の」を削除する場合

- 1 ◆◆◆◆で[◆]または[◆]を選ぶ。
- **2** 寒をくり返し押して、カーソルを削除する文字 の右側に移動する。

#### 高校野球の┃決勝戦

**3** ◆◆◆◆で[左削除]を選んで、</br>

高校野球 決勝戦

# ソフトウェアキーボードで使える リモコンのボタン

ソフトウェアキーボードを表示しているときに、 リモコンのボタンを使ったほうが携帯電話で入力 するように簡単に操作できることがあります。

ボタン	できること
青	「ひらがな」入力、「カタカナ」入力のときは 入力した文字を漢字に変換します。 〔変換〕ボタンと同じ働き。 「半角英字」入力、「半角記号」入力のときは URL定型文字列を表示します。
赤	「ひらがな」入力、「カタカナ」入力のときは変換した文字を確定します。 「確定」ボタンと同じ働き。 「英字」入力、「記号」入力のときは 全角文字と半角文字を切り換えます。 「全/半角」ボタンと同じ働き。
禄	カーソルの左側の文字を削除します。 [左削除]ボタンと同じ働き。
黄	入力できる文字の種類を変えて、ソフト ウェアキーボードを表示します。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, <sub>EH</sub> 12, <sub>HH</sub>	キーボードの文字ボタンの行の左端に表示されている数字を見て、数字ボタンで携帯電話のように文字を入力します。
R.	文字入力を中止して元の画面に戻ります。 入力文字表示エリアに表示されている文字 は設定されません。 [中止]ボタンと同じ働き。



# つないだ機器の映像を見る

あらかじめ接続をしてください(〒14、22ページ)。 パソコンの画像を見るには(〒59ページ)。 USB機器の写真や音楽、映像を楽しむには(〒61ページ)。

#### ホームメニューから選ぶには

- 1 たかを押す。
- 2 ◆→で【②(外部入力)を選ぶ。



# 3 ◆◆で見たい外部機器の入力を選んで、 定を押す。

0#	ビデオ1~3入力につないだ機器の映
0	像に切り換わります。
000	コンポーネント1、2入力につないだ機器の映像に切り換わります。
	HDMI1 ~3入力につないだ機器の映像 に切り換わります。
旦	PC入力につないだパソコンの画像に切り換わります(変59ページ)。

#### 入力切換ボタンで切り換えるには

- 1 入力切換を押す。
- 2 入力切換をくり返し押して、入力を選ぶ。



[入力スキップする]に設定されている入力は表示されません(愛51ページ)。



#### オプションでできること…

#### ● つないだ機器の映像を視聴中

●つないだ機器の	映像を視聴中 
項目	できること
画質	画質を調整できます(〒68ページ)。
音質	音質を調整できます(愛71ページ)。
画面モード	画面モードを設定できます( <b>愛</b> 72 ページ)。
2画面	2画面で表示します(愛42ページ)。
アプリキャスト*1	インターネット上のアプリを表示 します(ℱ91ページ)。
モーション エンハンサー *2、*3	映像の残像感を減らして動きを滑 らかにします(@75ページ)。
スピーカー出力	テレビスピーカー: 本機のスピーカーから音声が出ます。 AVアンプ: 本機のスピーカーから音声が出なくなります。HDMIコントロール対応のAVアンプをHDMI1~3入力と光デジタル音声出力につないでいるときは、AVアンプから本機の音声が出ます(愛54ページ)。[HDMI設定](愛84ページ)をする必要があります。HDMIコントロール対応のAVアンプをつないでいないときは、本機につないだオーディオ機器のスピーカーで音声を聞くときに選びます。
ヘッドホン音量	ヘッドホンの音量を調節できます。
消費電力*1	消費電力を設定できます(@87ページ)。
スリープタイマー *1	時刻を設定して自動的に電源を切ることができます(愛67ページ)。
時刻取得*1	デジタル放送に切り換えて、時刻情 報を取得します。

- \*1 PC入力を除く。
- \*2 [ゲームテキストモード] (\*75ページ)が[入] に設定されているときは表示されません。
- \*3 静止画再生中は、接続機器によっては設定できないため、表示されない場合があります。

# 外部入力機器の名前やアイコン表示 を変える[ビデオラベル]

ホームメニューに表示される入力端子の名前やアイコンを、つないだ機器に合わせて変更できます。

例: ビデオ2入力にDVD一体型ビデオをつないだときに、名前を「DVD・VHS」に変更する場合

- 1 (木) を押す。
- 2 ↔ で (設定)を選ぶ。
- 3 ◆◆でを1(外部入出力設定)を選んで、∞を押す。
- 4 ◆◆で[接続機器登録]を選んで、寒を押す。
- 5 ◆◆で[◆ビデオ2]を選んで、寒を押す。




**6** ◆◆で[DVD・VHS]を選んで、寒を押す。



手順5で[**□** PC]を選んだ場合、[ラベルなし]か [入力スキップする]のみ選べます。

- 7 🔍 (戻る)を押す。
- 8 ★→で[はい]を選んで、
  を押す。

「接続機器登録」変更後のホームメニュー



#### アイコンの種類

_	
アイコン	名前
<b>—</b> "	CATV、デジタルチューナー、デジタル
	CSチューナー
σο	ビデオデッキ
0	DVD、ブルーレイディスク
	HDD·DVD·VHS、DVD·VHS、HDD· DVD
	HDDレコーダー
16	ビデオカメラ
. 0	デジタルカメラ
M	ゲーム
	AVアンプ
	ホームシアター
	PC

#### \_\_\_\_\_ 使わない入力に切り換わらないよう にする[入力スキップ]

「外部入力機器の名前やアイコン表示を変える[ビデオラベル]」で[入力スキップする]を選ぶと、ホームメニューに表示されなくなり、入力切換ボタンを押しても表示されなくなります。

- 1 「外部入力機器の名前やアイコン表示を変える」の 手順1~5を行う。
- 2 ★★で[入力スキップする]を選んで、寒を押す。
- 3 🔍 (戻る)を押す。
- **4** ◆◆で[はい]を選んで、<br/>
  <br/>
  を押す。

次のページにつづく⇒

# **◆** つないだ機器の映像を見る(つづき)

# 本機につないだHDMIコントロール 機器をマルチリモコンに登録する

付属のリモコンで、MeマークのついたHDMI機器 を操作できます。あらかじめネットTVボタンまた は録画機器ボタンに機器を登録してください。 本機とマルチリモコンとの登録方法について詳し くは、@17ページをご覧ください。



#### 対応している機器

. 2.0	
機器	登録するマルチリモコンのボタン
ブルーレイディスク レコーダー *	録画機器
ハードディスク レコーダー	録画機器
ネットワークTV	ネットTV

\* 2007年9月以降発売のソニー製対応機器。

#### 機器を登録するには

録画機器ボタンとネットTVボタンのそれぞれに、 1つの機器を登録できます。

登録したい機器の電源を入れる。

#### ご注意

登録する機器の主電源を入れてから5分以内に登録してくだ

# **2** ニットTV または または を押しながら、 (戻る)を押し 続ける。

- ー ネットTVボタンまたは録画機器ボタンのどち らか、機器を登録したいほうのボタンを押し ます。
- ネットTVボタンまたは録画機器ボタンが早く 点滅したら指を離してください。
- 一マルチリモコンを登録したい機器に近づけて 操作してください。

#### 3 登録したい機器に対応した数字ボタンを押す。

手順2で押したネットTVボタンまたは録画機器ボ タンが点灯します。

機器	数字ボタン
ブルーレイディスク レコーダー	1
ハードディスク レコーダー	2
ネットワークTV	3

#### 4 寒を押す。

正しく登録されたときは、ネットTVボタンまた は録画機器ボタンが2回点滅して消灯します。点 灯し続けている場合はもう一度を押してくだ さい。

#### マルチリモコンの登録を確認するには

正しく登録できた場合、接続した機器が操作でき ます。操作できない場合は、登録する機器の電源 を入れてから5分経過してしまった可能性があり ます。いったん登録する機器の電源を切り、上記 の手順1から登録し直してください。

- 各機器本体の電源を入れてから5分以内に登録してください。
- 別冊の「BRAVIA Link使いかたガイド」や登録する機器の取扱説 明書もあわせてご覧ください。

# 機器登録したリモコンモードを切り換え るには

ブルーレイディスクレコーダーやハードディスクレコーダーでは、リモコンのモード切換ができます。録画機器本体のリモコンモードを変更した場合は、下記に従って、本機のリモコンを登録し直してください。

# 登録したボタン( きまたは きまま) を押しながら、リモコンモードに対応した数字ボタンを押し続ける。

確定すると、登録したボタンが2回点滅します。

リモコンモード	数字ボタン
BD1、HDD1	1
BD2、HDD2	2
BD3、HDD3	3

# 機器を操作できるマルチリモコン ボタン

ボタン	操作
録画機器を操作でき	<b>きるボタン</b>
見て録	視聴中に押すと、視聴している番組を録画機器で録画します。(地上アナログは録画できません。)
予約する	録画機器の録画予約画面を表示します。(ブルーレイディスクレコーダーまたはハードディスクレコーダー)
リプレイ	視聴中に押すと、ハードディスクレコーダーに入力が切り換わり、 視聴している番組の少し前に戻り、 停止します。 で再生を始めま す。 (ハードディスクレコーダー のみ)
見る	録画機器の録画リストを表示します。
見て録停止	見て録実行中に押すと、録画を停止します。通常の録画や録画予約のときは働きません。

ネットワークTVを操作できるボタン	
VOD	ネットワークTVのビデオオンデマ ンドサービスの一覧を表示します。
ホームシアターを操作	できるボタン
シアター	シアターモード(@31ページ)になり、HDMIケーブルでAVアンプをつないでいれば、スピーカー出力が自動で切り換わります(@54ページ)。
機器選択ボタン	
ネットTV、 録画機器、TV	あらかじめ機器を登録しておくと、ネットTVボタンまたは録画機器ボタンに登録した機器を操作できるようになります。TVボタンを押すと、本機を操作できるようになります。

#### つないだ機器操作時に使えるボタン

ポップアップ* / メニュー、	作します。再生/録画操作、メ ニュー表示ができます。
<b>◄</b> II/ <b>◄</b> I / <b>◄◄</b> .	
再生▶、▶/Ⅲ▶	
一時停止Ⅲ、 停止■	
字幕、音声切換、 画面表示、番組表	機器選択ボタンで選んだ機器を操作します。
◆◆◆◆ (本定)、ホーム、 オプション、戻る、 カラーボタン(青、	機器選択ボタンで選んだ機器を操作します。メニュー操作や項目選 択などができます。

トップメニュー\*、機器選択ボタンで選んだ機器を操

\* 録画機器ボタンにブルーレイディスクレコーダーを登録したときのみ操作できます。

#### 次のページにつづく⇒

#### ご注意

- 本機のマルチリモコンでは、機器によっては操作できない機能があります。そのような場合には機器に付属のリモコンで操作してください。
- 本機のマルチリモコンのボタンに対応する機能が機器に無い場合は、そのボタンは働きません。

#### (♥ ちょっと一言)

赤、緑、黄)

次のボタンを押すと、本機を操作できるようになります。 数字ボタン、チャンネル+/ーボタン、アプリキャストボタン、 地上アナログボタン、地上デジタルボタン、BSボタン、CSボタン、 2画面表示ボタン、入力切換ボタン

# **◆** つないだ機器の映像を見る(つづき)

HDMI1 ~ 3入力につないだ機器を操作するには、あらかじめ [HDMI設定]をしてください(愛84ページ)。

# HDMIコントロールできる機器を 操作する

HDMI1 ~ 3入力端子にHDMIコントロールができる機器をつないでいるときは、ホームメニューの ◆ (外部入力)の列に機器名が表示され、下記の操作ができます。

# DVDプレーヤー/ DVDレコーダーなど のときは

操作	できること
本機で、ホーム メニューの・(外 部入力)からHDMI コントロール機器を 選ぶ	HDMIコントロール機器の電源が入り、本機の入力が切り換わります。
HDMIコントロール 機器で再生を始める	本機の電源が入り、再生映像が表示されます。
本機の電源を切る	HDMIコントロール機器も設定していれば連動して電源が切れます。

#### AVアンプのときは

操作	できること
本機の電源を入れる*1	前回電源を切ったときに、音声がAVアンプから出力されていれば、AVアンプの電源が入り、本機の音声がAVアンプからの出力に切り換わります。 音量調節: AVアンプ*2
本機で、オプション の[スピーカー出力] を[AVアンプ]に 切り換える	AVアンプの電源が入り、本機の音声がAVアンプからの出力に切り換わります*3。 AVアンプにつないだ録画機器などの映像を本機で視聴しているときは、録画機器の音声がAVアンプから出力されます。 音量調節: AVアンプ*2
AVアンプの電源を 入れる	本機の電源が入っていれば、本機の音声がAVアンプからの出力に切り換わります*3。 AVアンプにつないだ録画機器などの映像を本機で視聴しているときは、録画機器の音声がAVアンプから出力されます。 音量調節:AVアンプ*2
本機の電源を切る	AVアンプの電源が切れます。 AVアンプにつないだ録画機器も設 定をしていれば連動して電源が切 れます。
本機で、オプションの [スピーカー出力]を [テレビスピーカー]に 切り換える	音声が本機のスピーカーからの出 力に切り換わります。 <b>音量調節:本機</b> * <sup>2</sup>
AVアンプの電源を 切る	音声がAVアンプから出力されているときは、本機のスピーカーからの出力に切り換わります。 <b>音量調節:本機</b> *2

- \*1 消音ボタンでテレビの電源を入れたときは、AVアンプの電源は入りません。
- \*2 本機リモコンの音量+/ーボタン、消音ボタンで音量を調節できる機器です。AVアンプの音量を調節するときも、リモコンを本機に向けて操作してください。
- \*3 AVアンプを本機の光デジタル音声出力につなぐ必要があります(愛24ページ)。

- HDMI1 ~3入力につないだ機器を操作するには、つないだ機器がHDMIコントロールに対応していて、HDMIコントロールができるように設定されている必要があります。
- HDMIコントロール機器によっては、本機の電源を切っても連動して切れないことがあります。
- AVアンプはホームメニューの **全**(外部入力)からは選べません。



# つないだ録画機器で番組を録画する/予約する

本機と録画機器をつなげば、下記の方法でデジタル放送の録画設定ができます。また、視聴予約の設定もできます。地上アナログ放送は、本機では録画や予約の設定はできません。つないだ機器側で録画や予約の設定を行ってください。

### 録画方法の設定と準備

#### シンクロ録画

お手持ちの機器がシンクロ録画に対応しているときは、[録画方法]を [シンクロ録画]にする。

#### AVマウス録画

AVマウスをつないだと きは、[録画方法]を[AV マウス]にする。

**ぽ83ページ** 

# 放送/番組の種類

# 視聴中の 番組

フ リ 現在放送中 メ および 放送開始前

の番組

### 本機での録画/予約の種類

### いますぐ録画

見ている番組をそのまま録画! 愛56ページ

# 番組表から録画予約/ 視聴予約

録画予約または視聴予約したい番組を決めるだけで予約完了!

**愛**56ページ

### 日時指定録画予約

時間とチャンネルを指定して 予約! 愛57ページ

# ネットワーク録画

本機と離れたところに設置しているネットワーク録画に対応 した録画機器に、ネットワークを通して録画予約したいとき は、番組説明画面で[録画方法]を[ネットワーク]にする。

☞「ネットワークを通して録画 予約する | (98ページ)

**シンクロ録画**: 録画機器が映像・音声信号を受信している時間のみ、自動で録画する機能です。録画機器側で録画操作しても録画できません。

AVマウス録画:録画開始、終了などの指示を、AVマウスを通して録画機器に伝え、自動で録画する機能です。本機からの映像・音声信号は常に出力されます。

**ネットワーク録画**: 本機とネットワーク録画対応機器がネットワークでつながっているときのみ設定できます。本機から録画予約の情報を、ネットワークを通して録画機器に送信します。

次のページにつづく⇒

- AVマウス録画またはシンクロ録画で録画予約したときは本体の電源スイッチで、主電源を切らないでください。主電源が切れていると、予約した時刻になっても電源は入らず、録画が始まりません。
- ハードディスクレコーダー・DVDレコーダー複合機などのときは、録画予約する前に、複合機器側で録画する機器(HDDやDVDなど)を選んでおいてください。

# **④** つないだ録画機器で番組を録画する/予約する(つづき)

#### 録画・予約をする前に接続(〒20ページ)と[録画予約設定] (〒83ページ)をしてください。

最大で録画予約は20件、視聴予約は10件までです。

# 見ている番組をすぐ録画する [いますぐ録画]

- 1 デジタル放送視聴中に (オプション)を押す。
- 2 ◆◆で[いますぐ録画]を選んで、寒を押す。
- **3** [予約確定]が選ばれていることを確認して、 を押す。

録画が始まります。



### 番組表から録画予約する

- 1 (赤し)を押す。
- 2 ◆◆で111(ビデオ)を選ぶ。
- 3 ◆◆で④(録画予約)を選んで、寒を押す。
- **4 ◆◆で予約したい放送の番組表を選んで、☞を押す**。 番組表が表示されます。
- **5** ◆◆◆◆で録画したい番組を選んで、
  を押す。
  番組説明が表示されます。
- 6 ★★で[録画予約]を選んで、愛を押す。 くり返し同じ時間帯(月-土など)に録画する場合は、★を押したあとに愛を押してから、★★で[日付]を設定してください。
- **7** [予約確定]が選ばれていることを確認して、 を押す。



# 番組表から視聴予約する

電源が入っている状態で放送開始時刻になると、自動で予約した番組にチャンネルが切り換わります。

- 1 「番組表から録画予約する」の手順1~5を行う。
- 2 ◆◆で[視聴予約]を選んで(薬)を押す。
- **3** [予約確定]が選ばれていることを確認して、**∞** を押す。

- 録画実行中は本体の電源スイッチで、主電源を切らないでください。録画が中止されます。
  - リモコンの電源スイッチで電源を切っても録画は継続します。
- 独立データ放送のデータ画面はデジタル放送/ビデオ出力端子から出力されないため、録画予約できません。
- 録画機器によっては「いますぐ録画」を実行しても、録画開始までに時間がかかることがあります。
- 本体またはリモコンの電源スイッチで、切またはスタンバイの 状態にしているときは、視聴予約の時刻になっても電源が入ら ず、視聴予約が実行されません。
- 「日時指定録画予約」の場合と、番組表からの録画予約でくり返し録画するように設定したときには、「流動編成・イベントリレー対応設定」(愛83ページ)で設定できても、実行はできません。

# 日時を指定して録画予約する [日時指定録画予約]

- 1 たしを押す。
- 2 ◆◆で111(ビデオ)を選ぶ。
- 3 ◆◆で④(録画予約)を選んで、寒を押す。
- **5 設定欄が選ばれていることを確認して、∞を押す**。 「日付 | 欄が選ばれます。



設定欄

6 ◆→で項目を選んで、◆◆で設定して、◆で次の項目を選ぶ。

予約したい内容を設定してください。

項目	できること
日付	録画する日付またはくり返しを設 定できます。
開始時刻	録画開始時刻を設定できます。
終了時刻	録画終了時刻を設定できます。
チャンネル番号	録画するチャンネルを選べます。

- 7 寒を押す。
- 8 ◆◆で[予約確定]を選んで、寒を押す。

# 録画を停止するには 1 録画中のチャンネルに

- 1 録画中のチャンネルに切り換える(愛34ページ)。
- 2 / (オプション)を押す。
- 3 ◆◆で[録画停止]を選んで、寒を押す。
- **4** ◆◆で[はい]を選んで、を押す。

#### くり返し録画するには

番組表からの録画予約と「日時指定録画予約」では くり返し同じ時間帯に録画するように設定できま す。

番組表から録画予約を設定するときは「番組表から録画予約する」(愛56ページ)の手順6のあとで設定してください。録画予約の設定が完了したあとで「予約リスト」(愛58ページ)で修正することもできます。

「日時指定録画予約」のときは左記の手順6でくり返しを設定してください。

#### ᇦちょっと一言)

- 有料番組を予約すると、予約時には料金がかかりませんが、録 画が始まると料金がかかります。
- 映像/音声信号などが複数ある番組では、信号選択画面が表示 されます。
- 録画実行中は本機前面の電源/録画予約/録画ランプが赤色に 点灯しているので、録画実行中であることを確認できます。
- 未購入のペイパービュー(有料番組)は日時指定録画予約設定ができても録画はできません。
- 番組情報取得の状況によっては、番組名などが表示されないことがあります。

# ⊕ €≦ 予約の内容を確認する

### 予約を確認する/修正する

- 1 たかを押す。
- 2 ←→で11(ビデオ)を選ぶ。
- **3** ◆◆で**企** (予約リスト)を選んで、**定**を押す。

予約リストが表示されます。

◆◆で選び®を押すと、「予約修正」画面が表示され、予約の修正、削除、保護設定ができます。



- ▲ 予約番号(☞「マークの意味」)
- B 予約設定の内容

番組のタイトル、予約日時、チャンネル

#### マークの意味

- □(赤):録画予約
- △(青):視聴予約
- 1: 予約番号。番号の順に実行されます。
- :録画実行中の予約。「REC」の点滅中は、録画準備中または終了処理中です。
- □: 保護設定されている録画予約。
- ●1 (「!」部分:赤):重複していて、実行できない録画予約または視聴予約。
- ●1 (「!」部分:黄):一部重複していて、部分的に録画できない 予約、またはくり返し予約の一部が録画できない予約。

### 録画予約が実行されたかを確認する

- 1 たしを押す。
- 2 ◆◆で11(ビデオ)を選ぶ。
- 3 ◆◆で**企**≦(録画予約結果リスト)を選んで、
  押す。

録画予約結果リストが表示されます。

最大で20件までの録画予約が表示され、古いものから順に削除されます。

**4** 詳細を確認したいときは、**◆**◆で番組を選んで、 **☆**を押す。



#### マークの意味

▼:正しく終了した録画予約。

🗘 : 正しく終了した録画予約で「お知らせ」があるもの。

◆◆で選んで、 c
押すと詳細が表示されます。

 $oldsymbol{0}$ 、 $\mathrm{II}$  : 正しく終了できなかった録画予約。

◆◆で選んで、 た押すと詳細が表示されます。



#### オプションでできること…

● €≦(録画予約結果リスト)表示中

項目できること全件削除予約の履歴をすべて削除します。



# パソコン(PC)の画像をテレビ に映す

パソコンを接続してください(愛25ページ)。 対応入力信号については(愛123ページ)。

1 たんを押す。

2 ◆→で (外部入力)を選ぶ。



**3** ◆◆で**□** (PC)または**━** (HDMI)を選んで、 を押す。

PC入力につないだパソコンの画像に切り換わります。
HDMI1~3入力につないだパソコンの
画像に切り換わります。

# 放送中の番組を画面に表示する

1 パソコンの画像を表示中に、2画表示を押す。

最後に選んでいたチャンネルが子画面に表示され ます。



1画面表示に戻すには、もう一度2画面表示ボタンを押してください。

次のページにつづく⇒

#### ᇦちょっと一言

- パソコン側で外部出力設定をしてください。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 音量の調節は、パソコン側でも行ってください。
- 放送画面のチャンネルや放送は切り換えられます。

# **←** パソコン(PC)の画像をテレビに映す(つづき)



#### オプションでできること…

#### ● PC入力の映像を表示中

● PC人力の映像を表示中		
項目	できること	
画質	画質を調整できます(〒68ページ)。	
音質	音質を調整できます(愛71ページ)。	
番組子画面	放送中の映像を子画面で表示します (愛59ページ)。	
モーション エンハンサー *	映像の残像感を減らして動きを滑らか にします(愛75ページ)。	
スピーカー出力	テレビスピーカー: 本機のスピーカーから音声が出ます。 AVアンプ: 本機のスピーカーから音声が出なくなります。HDMIコントロール対応のAVアンプをHDMI1~3入力と光デジタル音声出力につないでいるときは、AVアンプから本機の音声が出ます(で54ページ)。[HDMI設定](で84ページ)をする必要があります。HDMIコントロール対応のAVアンプをつないでいないときは、本機につないだオーディオ機器のスピーカーで音声を聞くときに選びます。	
ヘッドホン音量	ヘッドホンの音量を調節できます。	
画面モード	画面モードを調整できます( <b>®</b> 74ページ)。	

\* [ゲームテキストモード] (@75ページ)が[入] に設定されているときは表示されません。

#### ● 番組子画面表示中

項目	できること
画質	画質を調整できます(968ページ)。
音質	音質を調整できます(愛71ページ)。
画面モード	画面モードを調整できます(@74ページ)。
1画面	1画面表示に戻します。
スピーカー出力	テレビスピーカー: 本機のスピーカーから音声が出ます。 AVアンプ: 本機のスピーカーから音声が出なくなります。HDMIコントロール対応のAVアンプをHDMI1~3入力と光デジタル音声出力につないでいるときは、AVアンプから本機の音声が出ます(愛54ページ)。[HDMI設定](愛84ページ)をする必要があります。HDMIコントロール対応のAVアンプをつないでいないときは、本機につないだオーディオ機器のスピーカーで音声を聞くときに選びます。
ヘッドホン音量	ヘッドホンの音量を調節できます。
音声選択	音声を聞く画面を切り換えられます。

# □ デジタルカメラなどの写真や □ 音楽、映像を楽しむ

#### あらかじめ接続(愛25ページ)をしてください。

本機につないだデジタルカメラやデジタルビデオカメラなどの静止画ファイル(写真)や音楽ファイル、映像ファイルを本機で再生できます。

### 1 / を押す。

# 2 ◆→で (フォト)または (ミュージック)、 には (ビデオ)を選ぶ。



**3** ◆◆で**こ**(USB)を選んで、寒を押す。

ファイルまたはフォルダのリストが表示されます。

#### サムネイル一覧を表示するには

リスト表示中に、**黄**を押す。 リスト表示に戻すには、もう一度黄ボタンを押してください。

**4** ◆◆で再生したいファイルまたはフォルダを選んで、 (xxx)を押す。

フォルダを選んだときは、次に、再生したいファイルを選んで、<br/>
を押してください。再生が始まります。



#### フォト再生のオートスタートについて

本機の電源を入れてから、静止画ファイルが入っているデジタルカメラなどをUSB端子につないで電源を入れると、自動でフォト再生が始まるように設定されています(3~87ページ)。

# **酎**(フォト)再生中に本機のリモコンで 操作するには

リモコンボタン	機能
決定	スライドショー―時停止/再生
戻る	再生停止(ファイル/フォルダの 選択画面へ)
44	前のファイルへ
++	次のファイルへ

# **刀(ミュージック)再生中に本機のリモコンで操作するには**

リモコンボタン	機能
決定	一時停止/再生
戻る	再生停止(ファイル/フォルダの
	選択画面へ)
<b>◆→</b> を押したままにする	飛び先指定
•	頭出し再生*
+	次のファイルへ

\* ファイル冒頭から3秒以内のときは、前のファイルを頭出し再生します。

次のページにつづく⇒

- ファイルによっては拡大して表示されるため、画質が粗くなります。また、サイズや横縦比によっては、画面いっぱいに表示されません。
- (フォト)では、静止画の表示に時間がかかるものがあります。
- つないでいるUSB機器にアクセス中は、本機やUSB機器の電源を切ったり、USBケーブルやUSB機器に入っている記録メディアを抜き差ししたりしないでください。保存データを破損する恐れがあります。
- 本機およびお使いの機器の不具合など、何らかの原因で記録内容が破損・消滅した場合などに対する保障はいたしかねますので、ご容赦ください。
- デジタルカメラなどをUSB端子につないだあとで、本機の電源を入れた場合は、自動で再生は始まりません。


# 

# **|||(ビデオ)再生中に本機のリモコンで** 操作するには

リモコンボタン	機能
決定	一時停止/再生
戻る	再生停止(ファイル/フォルダの 選択画面へ)
<b>++</b>	早戻し/早送り
◆→を2回または3回 押す	高速戻し/高速送り

#### 情報パネルについて

情報パネルで再生の状態や再生時間などを確認できます。情報パネルは、画面表示ボタンで表示したり、閉じたりします\*<sup>1</sup>。



- A 再生状態
- B 再生位置

総時間を認識できないファイルの場合は表示されません。

- 区 再生時間/総時間
- □ 操作ガイド表示欄

再生中に使えるリモコンボタンをガイド表示します。操作ガイドは約5秒で消えます。

\*1 (フォト)で静止画表示中は情報パネルは表示されません。



#### オプションでできること…

#### ● 👌 (フォト)選択中

項目	できること
画質*2、*3、*4	画質を調整できます
	(668ページ)。
音質*2、*3、*4	音質を調整できます
	(愛71ページ)。
画像表示範囲*2、*4	全画面で表示するかどうかを設
四隊衣小軋曲	
	定します。
フォト設定	再生のしかたやスライドショー
	実行中の効果などを設定します。
<b>並び換え</b> *5、*6	フォルダやファイルを並べ換え
	ます。
11 1 1 1 1 EF /	
サムネイル一覧/	サムネイル一覧またはリスト表
リスト表示*5、*6	示を切り換えます。
再生*6	ファイルを再生します。
スライドショー *6	ファイルを連続再生します。
	スライドショーでお好みの曲を
	BGMとして流すには、あらかじ
	め <b>」</b> (ミュージック)でBGMを登
	録してください。
===*?	
回転*2	静止画を左右に90度または180
	度回転します。
回転して保存*2、*6	[保護]の設定をしていないファ
	イルを回転して保存できます。
スピーカー出力*2、*3、*4	本機またはオーディオ機器のス
	ピーカーから音声を出します。
ヘッドホン音量* <sup>2、*3、*4</sup>	ヘッドホンの音量を調節できま
ハットハノ日里	
	す。
画面モード*3	デジタルカメラなどで撮影した
	動画の画面モードを切り換えま
	す(愛72ページ)。

- \*2 6 (フォト)で静止画表示中のみ。
- \*3 (フォト)で動画再生中のみ。
- \*4 🗖 (フォト)でスライドショー実行中のみ。
- \*5 フォルダ選択中のみ。
- \*6 ファイル選択中のみ。

保護*1	削除や回転状態の保持ができないようにファイルを保護できます。保護設定したファイルにはの表示されます。保護設定しているときは保護設定を解除できます。
削除*1、*2、*3	ファイルを削除します。
DPOF設定*1	プリントしたい静止画にプリン ト予約マークを付けられます。
情報	機器やフォルダ、ファイルの情報を表示します。ファイル形式に「*」が付いているファイルは、他のネットワーク機器で再生できない場合があります。

- \*1ファイル選択中のみ。
- \*2 🗖 (フォト)で静止画表示中のみ。
- \*3 🗖 (フォト)で動画再生中のみ。

### ● 【フ(ミュージック)選択中

項目	できること
音質*4	音質を調整できます(愛71ページ)。
BGM解除*5、*6、*7	登録したBGMを解除します。
連続再生	フォルダ内の最後のファイルを再
リピート*5、*6、*7	生後、最初のファイルに戻って再生を続けるかどうかを設定します。
並び換え <sup>*6、*7</sup>	フォルダやファイルを並べ換えま す。
サムネイル一覧/ リスト表示* <sup>6、*7</sup>	サムネイル一覧またはリスト表示 を切り換えます。
<b>連続再生</b> * <sup>7</sup>	ファイルを順番どおりに連続再生します。
シャッフル再生* <sup>7</sup>	ファイルを順不同に連続再生します。
1曲リピート再生*7	1つのファイルをくり返し再生します。
BGM登録* <sup>5、*6、*7</sup>	<b>▲</b> (フォト)でスライドショー実行中に流すBGMを登録します。
スピーカー出力*4	本機またはオーディオ機器のス ピーカーから音声を出します。
ヘッドホン音量*4	ヘッドホンの音量を調節できます。
情報	機器やフォルダ、ファイルの情報を表示します。ファイル形式に「*」がついているファイルは、他のネットワーク機器で再生できない場合があります。

- \*4 **J**(ミュージック)で音楽ファイル再生中のみ。
- \*5 ホームメニュー表示中のみ。
- \*6 フォルダ選択中のみ。
- \*7 ファイル選択中のみ。

次のページにつづく⇒

#### ご注意

[BGM登録]でフォルダを登録した場合、フォルダが保存されている機器のフォルダ/ファイル順が変わると、異なるフォルダが再生されることがあります。

# 

# ● 🗀 (ビデオ)選択中

TE D	できること
項目	
画質*1	画質を調整できます(愛68ページ)。
音質*1	音質を調整できます(371ページ)。
連続再生	[入]を選ぶと、連続再生したときに
リピート* <sup>2、*3、*4</sup>	フォルダ内の最後のファイルを再
	生後、最初のファイルに戻ってくり
14 - mid - *3 *4	返し再生します。
並び換え* <sup>3、*4</sup>	フォルダやファイルを並べ換えます。
サムネイル一覧/ リスト表示* <sup>3、*4</sup>	サムネイル一覧またはリスト表示 を切り換えます。
再生*4	前回停止した位置、または冒頭から ファイルを再生します。
連続再生*4	ファイルを順番どおりに連続再生します。
シル・ルフリ 再件*4	
シャッフル再生* <sup>4</sup>	ファイルを順不同に連続再生します。
カチェプク 西井*1	
次チャプター再生*1	次のチャプターに飛びます。
前チャプター再生*1	チャプターの先頭または前のチャプター(チャプターの先頭から3秒
	以内のとき)に戻ります。
 スピーカー出力* <sup>1</sup>	本機またはオーディオ機器のス
スピーガー曲が	ピーカーから音声を出します。
 ヘッドホン音量* <sup>1</sup>	ヘッドホンの音量を調節できます。
画面モード*1	画面モードを切り換えます(愛72
	ページ)。
保護 <sup>*4</sup>	削除できないようにファイルを保
	護できます。保護設定したファイル
	には骨が表示されます。保護設定し
	ているときは保護設定を解除でき
	ます。
削除*4	ファイルを削除します。
情報	機器やフォルダ、ファイルの情報を
	表示します。ファイル形式に[*」が
	ついているファイルは、他のネット
	ワーク機器で再生できない場合があります。
	あります。

<sup>\*1</sup> **口**(ビデオ)で映像ファイル再生中のみ。

<sup>\*2</sup> ホームメニュー表示中のみ。

<sup>\*3</sup> フォルダ選択中のみ。

<sup>\*4</sup> ファイル選択中のみ。



# 本機の設定を変更する

設定画面でチャンネルや画質、音質などのさまざ まな設定ができます。

### 1 / を押す。

#### 2 ↔ で (設定)を選ぶ。



### **3** ◆◆で設定したい項目を選んで、</br>



各設定項目の詳細については、下記の「設定カテゴリー一覧」に記載されているページをご覧ください。

### 設定カテゴリー一覧

アイコン	説明
•	お問い合わせ先が表示されます。
	お知らせ( <i>®</i> 66ページ) 本機や放送局からのメールやボード、 ペイパービュー購入概算額などを確認 できます。
(i)	タイマー(〒67ページ) オンタイマー(自動で電源を入れる)や スリープタイマー(自動で電源を切る) などの時刻の設定ができます。
G.	画質( <b>ぽ</b> 68ページ) 画質を調整できます。
Q <sub>o</sub>	音質(@71ページ) 音質を調整できます。
9	画面モード(愛72ページ) 画面のサイズや横縦比などの調整、PC 入力時の画調整ができます。

	映像設定(@75ページ) 映像に関わる設定ができます。
<b>2</b> (1)	音声設定(@77ページ) 音声に関わる設定ができます。
Q <sub>tt</sub>	アンテナ設定(®78ページ) 放送ごとにアンテナレベルを確認した り、衛星アンテナの電源を設定したり できます。
4	放送受信設定(®79ページ) 地域設定やチャンネル設定など、放送 を受信するために必要な設定ができま す。
<b>4</b> <u>:</u> +	表示設定(で82ページ) 字幕や文字スーパー、データ取得中表 示の設定ができます。
<b>O</b>	お好みナビ·語句設定(愛82ページ) お好みナビに関わる設定ができます。
<b>©</b>	録画予約設定(〒83ページ) 録画予約するために必要な設定ができます。
Ð	外部入出力設定(〒84ページ) 本機の外部入出力端子に関わる設定が できます。
	HDMI設定(で84ページ) HDMIコントロールに関わる設定ができます。
	通信設定(***85ページ) ネットワークや電話回線につないだと きの設定やデータ放送の設定ができます。
	本体設定(愛87ページ) 省エネの設定や視聴年齢制限設定など ができます。
-C 1·2·3	かんたん設定(®88ページ) 放送を見るための初期設定ができます。



項目	項目説明		
デジタル放送からの メール	放送局からお客様へのお知らせ(メール)を見ることができます。		
本機からのメール	ダウンロードのお知らせなど、本機が発行したメールを見ることができます。		
ボード(CS1デジタル) ボード(CS2デジタル)	110度CSデジタルの利用者全員へ共通のお知らせや番組案内などを見ることができます。あらかじめCSボタンを押して、CS1かCS2に切り換えてください。		
ペイパービュー 購入履歴	先月と今月分の購入概算額と最近購入した番組の一覧を確認できます。		
登録発呼	データ放送で、クイズやアンケートに回答するときなど、回線が混んでいて通信できないことがあります。そのようなときに、あとで発信するように登録・予約できます。		
[登録発呼]を表示中にオプションボタンを押すと表示さ	発呼履歴一覧	[発呼履歴一覧]を表示できます。	
れます。	発呼/発呼中止	選んだ番組が発呼受付期間中のときは、すぐに発呼できます。発呼中は発呼を取り消せます。	
	詳細表示	選んだ番組の詳細情報を見ることができます。	
	予約/予約取消	選んだ番組が発呼受付開始前のときは、発呼の予約ができます。予約済みのときは予約を取り消せます。	
	削除禁止/削除禁止解除	選んだ番組を削除できないように設定できます。削除禁止にしているときは、[削除禁止]を解除できます。	
	削除	選んだ番組を削除できます。	
- [発呼履歴一覧]を表示中にオ プションボタンを押すと表示	登録発呼一覧	[登録発呼]を表示できます。	
されます。	全件削除	すべての発呼履歴を削除できます。	



### 情報を自動で取得できないことがありますので、手動で設定してください。  ### おりますので、手動で設定してください。  ### 見たい番組があるときや目覚まし時計がわりに、本機の電源を入れられます。  [入]を選ぶと、設定した時刻になると自動で電源が入れられます。  ### 注意    ● [入]に設定したあとは、リモコンの電源スイッチで電源スタンバイ状態にしたさい。本体の電源スイッチで電源を切らないでください。   ● [オンタイマー]を使うには、デジタル放送で時刻情報を取得するか、[現在時定]を行う必要があります。   ● ケーブルテレビ(CATV)でデジタル放送を受信しているときは時刻情報を取得す、[オンタイマー]を使えないことがあります。[現在時刻設定]で時刻を設てください。    ■ 以下から曜日を選びます。	設定したいこと	項目	項目説明
<ul> <li>○ 大き酒</li> <li>● 「入」に設定したあとは、リモコンの電源スイッチで電源スタンパイ状態にしたさい。本体の電源スイッチで電源を切らないでください。         <ul> <li>● 「オンタイマー」を使うには、デジタル放送で時刻情報を取得するか、[現在時定]を行う必要があります。</li> <li>● ケーブルテレビ(CATV)でデジタル放送を受信しているときは時刻情報を取得す。[オンタイマー]を使えないことがあります。[現在時刻設定]で時刻を設てください。</li> </ul> </li> <li>曜日 以下から曜日を選びます。</li></ul>	現在時刻設定	デジタル放送を正しく受信できないときや、ケーブルテレビ(CATV)でデジタル放送を受信しているときは、時情報を自動で取得できないことがありますので、手動で設定してください。	
<ul> <li>□ [入] □ 設定したあとは、リモコンの電源スイッチで電源スタンパイ状態にしださい。本体の電源スイッチで電源を切らないでください。</li> <li>□ [オンタイマー]を使うには、デジタル放送で時刻情報を取得するか、[現在時定]を行う必要があります。</li> <li>□ ケーブルテレビ (CATV) でデジタル放送を受信しているときは時刻情報を取得す、「オンタイマー」を使えないことがあります。 [現在時刻設定]で時刻を設てください。</li> <li>曜日 以下から曜日を選びます。</li> <li>毎日、毎週(月)~(金)、日、月、火、水、木、金、土、毎週(日)、毎週(月)、毎週海週(水)、毎週(木)、毎週(土)</li> <li>時刻 時刻を設定します。</li> <li>視聴時間 設定した時間が経過すると自動で電源が切れます(電源スタンバイ)。 1時間、2時間、3時間、4時間、5時間、6時間</li> <li>チャンネル 放送とチャンネルを選びます。</li> <li></li></ul>	オンタイマー	オンタイマー	
毎日、毎週(月)~(金)、日、月、火、水、木、金、土、毎週(日)、毎週(月)、毎週 毎週(水)、毎週(木)、毎週(金)、毎週(土) 時刻 時刻を設定します。 視聴時間 設定した時間が経過すると自動で電源が切れます(電源スタンバイ)。 1時間、2時間、3時間、4時間、5時間、6時間 チャンネル 放送とチャンネルを選びます。 音量 テレビスピーカーの音量を調節します。 スリープタイマー 120分/90分/60分/ 自動で電源を切る(電源スタンバイ)までの時間を選びます。			<ul> <li>● [入] に設定したあとは、リモコンの電源スイッチで電源スタンバイ状態にしてください。本体の電源スイッチで電源を切らないでください。</li> <li>● [オンタイマー] を使うには、デジタル放送で時刻情報を取得するか、[現在時刻設定]を行う必要があります。</li> <li>● ケーブルテレビ(CATV)でデジタル放送を受信しているときは時刻情報を取得できず、[オンタイマー]を使えないことがあります。[現在時刻設定]で時刻を設定し</li> </ul>
視聴時間       設定した時間が経過すると自動で電源が切れます(電源スタンバイ)。         1時間、2時間、3時間、4時間、5時間、6時間         チャンネル       放送とチャンネルを選びます。         音量       テレビスピーカーの音量を調節します。         スリープタイマー       120分/90分/60分/         自動で電源を切る(電源スタンバイ)までの時間を選びます。		曜日	毎日、毎週(月)~(金)、日、月、火、水、木、金、土、毎週(日)、毎週(月)、毎週(火)、
1時間、2時間、3時間、4時間、5時間、6時間         チャンネル       放送とチャンネルを選びます。         音量       テレビスピーカーの音量を調節します。         スリープタイマー       120分/90分/60分/       自動で電源を切る(電源スタンバイ)までの時間を選びます。		——————————— 時刻	時刻を設定します。
音量 テレビスピーカーの音量を調節します。  スリープタイマー 120分/90分/60分/ 自動で電源を切る(電源スタンバイ)までの時間を選びます。		視聴時間	
スリープタイマー 120分/90分/60分/ 自動で電源を切る(電源スタンバイ)までの時間を選びます。	<u>-</u>	チャンネル	放送とチャンネルを選びます。
		音量	テレビスピーカーの音量を調節します。
	スリープタイマー		自動で電源を切る(電源スタンバイ)までの時間を選びます。




設定したいこと	項目	項目説明
設定対象	共通	すべての入力画面に共通の設定ができます。
	現在の選択入力画面 名称	以下の入力画面で個別に設定ができます。 地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、CSデジタル、ビデオ1、ビデオ2、ビデオ3、コンポーネント1、コンポーネント2、HDMI1、HDMI2、HDMI3、ビデオ、ビデオ(ネットワーク)、フォト/ミュージック、インターネットブラウザ、2画面、PC
画質モード	ダイナミック	映像の輪郭とコントラストを重視した鮮やかな映像になります(お買い上げ時の設定)。
	スタンダード	ご家庭でのご使用に合わせ、自然さを重視した標準的な映像になります。通常は[スタンダード]がおすすめです。
	シネマ	映画表現に適した画質に調整した映像になります。
フォト	フォト	写真表現に適した自然で温かみのある画質に調整した画像になります。 次のようなときのみ、[フォト]を選べます。 ● ホームメニューの (フォト)で写真を再生中 ● [ビデオ・フォト切換] (●75ページ)で[フォト]に設定した外部入力を表示中 ● [ビデオ・フォト切換] (●75ページ)で[ビデオ-A] に設定したHDMI入力で、写真 を表示中
カス	カスタム	オリジナルの映像をお好みに合わせて細かく調整します。
標準に戻す	はい	[はい]を選ぶと、 <b>~</b> (画質)の設定項目をお買い上げ時の設定に戻します。
	いいえ	
バックライト	調整バーを左に動かすと画面が暗くなり、右に動かすと明るくなります。	
ピクチャー	調整バーを左に動かすと明暗の差が小さくなり、右に動かすと大きくなります。	
———— 明るさ	調整バーを左に動かすと暗くなり、右に動かすと明るくなります。	
 色の濃さ	調整バーを左に動かすと色が薄くなり、右に動かすと濃くなります。	
 色あい	調整バーを左に動かすと色あいが赤みがかり、右に動かすと緑がかります。	
色温度	高/中/低1/低2	高い温度ほど青みがかった色調になり、低い温度ほど赤みがかった色調になります。 [低1]と[低2]は[画質モード]で[スタンダード]、[シネマ]、[フォト]または[カスタム]を選んだときのみ設定できます。
シャープネス	調整バーを左に動かすと映像の輪郭が柔らかくなり、右に動かすとはっきりとします。	

設定したいこと	項目	項目説明	
ノイズリダクション	オート	地上アナログ放送とビデオ1~3入力のみ、映像のざらつきや色ノイズを検出して 自動で軽減します。	
	強/中/弱	ノイズの多さに応じて、強さを選び、映像のざらつきや色ノイズを軽減できます。 ゴーストなど電波障害は軽減されません。	
	—————————————————————————————————————	ノイズ処理していないオリジナル映像信号に戻ります。映像のざらつきや色ノイズ が強調されたり、色にじみが出ることがあります。	
MPEGノイズ	強/弱/切	デジタル特有のモスキートノイズやブロックノイズを低減できます。	
リダクション		<b>ぐちょっと一言</b> MPEGノイズとは、DVDやハードディスクレコーダーに録画モードを長時間対応にして録画された映像などに出やすいノイズで、文字の輪郭などに蚊が飛んでいるように見えるモスキートノイズやモザイク状のひずみが出るブロックノイズがあります。	
 DRC-MFモード 切換	モード1	地上アナログやビデオ、デジタル放送の標準テレビ信号などの一般的な映像や、デジタルハイビジョン信号のときに選びます(お買い上げ時の設定)。	
	モード2	地上/BS / 110度CSデジタル放送視聴時に画面の両横にパネルが入っている番組のときに選びます。 サイドパネル	
	<del></del> 切	DRC-MFを[切]に設定します。	

DRC-MFパレット

映像のくっきり(リアル感)とすっきり(ざらつき感)を調整します。ノイズが多いときは「すっきり」を上げてください。



次のページにつづく⇒

# ● 画質(つづき)

設定したいこと	項目	項目説明	
詳細設定 [画質モード]で[スタンダード]、[シネマ]、[フォト]または[カスタム]を選ぶと表示されます。	標準に戻す	はい	[はい]を選ぶと、詳細設定の項目をお買い上げ時の設定に戻します。
		いいえ	
	黒補正	強/中/弱/切	お好みに合わせて、黒を強調してコントラストを強く できます。
	アドバンスト C.E.	強/中/弱/切	映像の明るさを判別し、コントラストを自動で調整します。特に、黒つぶれしやすい暗いシーンで効果があり、細部まで表現力豊かに再現します。
	ガンマ補正	強/中/弱/切	お好みに合わせて、映像の明暗のバランスを調整でき ます。
	クリアホワイト	強/弱/切	お好みに合わせて、白の鮮明さを強調できます。
	カラースペース	スタンダード	標準的な色を再現します。
		ワイド	バックライトの特性を活かした、より鮮やかな色を再現します。
	ライブカラー	強/中/弱/切	お好みに合わせて、色の鮮やかさを強調できます。
	色温度調整	標準に戻す	[色温度調整]をお買い上げ時の設定に戻します。
		Rゲイン/ Gゲイン/ Bゲイン/ Rバイアス/ Gバイアス/ Bバイアス	色温度を色ごとに細かく調整します。
	ディテール エンハンサー	強/中/弱/切	映像の微細な部分を強調できます。
	エッジ エンハンサー	強/中/弱/切	映像の輪郭を強調できます。



# 音質

設定したいこと	項目	項目説明	
設定対象	共通	すべての入力画面に共通の設定ができます。	
	現在の選択入力画面 名称	以下の入力画面で個別に設定ができます。 地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、CSデジタル、ビデオ1、ビデオ2、ビデオ3、コンポーネント1、コンポーネント2、HDMI1、HDMI2、HDMI3、ビデオ、ビデオ(ネットワーク)、フォト/ミュージック、インターネットブラウザ、PC	
音質モード	ダイナミック	重低音を響かせながら、高音も通るように、明瞭感あふれるメリハリのきいた音質 になります。	
	スタンダード	オリジナルの音源を活かし、全音域がバランスよく自然に広がっていく音質になります。 クラシック音楽や自然ドキュメンタリーなどのコンテンツ向きです。	
	カスタム	オリジナルの音源を、お好みに合わせて調整します。	
 標準に戻す	はい	[はい] を選ぶと、 <b>*</b> (音質)の設定項目をお買い上げ時の設定に戻します。	
	いいえ		
 高音	調整バーを左に動かすと	高音部分が弱くなり、右に動かすと強くなります。	
 低音	調整バーを左に動かすと低音部分が弱くなり、右に動かすと強くなります。		
バランス	調整バーを左に動かすと左側の音が大きくなり、右に動かすと右側の音が大きくなります。		
サラウンド	S-FORCE Front Surround	本機のスピーカーだけで、通常のステレオ放送や、5.1chサラウンドステレオ放送、つないだ機器の音声を臨場感のある立体的な音場で楽しむことができます。	
	切	5.1chなどデジタル放送のサラウンド音声は、通常のステレオ音声(2ch)に変換して再現します。それ以外の音声はオリジナル音声をそのまま再現します。	
ボイスズーム	セリフなどが聞き取りにくいときに調整します。 調整バーを左に動かすと人の声が小さくなり、右に動かすと大きくなります。		
サウンド ブースター	強/弱/切	お好みに合わせて、高低音域を強調して立体感あふれる音声に調整できます。 [音質モード]で[カスタム]を選んだときのみ設定できます。	
 自動音量調整	Д	[入]を選ぶと、放送・入力信号の音量変化に合わせて、音量を自動補正します。CM の音量が番組の音量より大きいときなどに有効です。	
	切		
 音量レベル	音の大きさが気になるときに調整します。 調整バーを左に動かすと他の入力より音が小さくなり、右に動かすと他の入力より音が大きくなります。 [設定対象]で[共通]を選んだときは、調整できません。		




# 画面モード

@操作方法は「本機の設定を変更する」(65ページ)をご覧ください。

# 放送や外部入力の設定項目(PC入力以外)

	項目	項目説明	
設定対象	共通	PC入力以外のすべての入力画面に共通の設定ができます。	
	現在の選択入力画面 名称	以下の入力画面で個別に設定ができます。 地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、CSデジタル、ビデオ1、ビデオ2、ビ デオ3、コンポーネント1、コンポーネント2、HDMI1、HDMI2、HDMI3、ビデオ、 ビデオ(ネットワーク)	
ワイド切換	ワイドズーム/ ノーマル/フル/ ズーム/字幕入	お好みの画面モードに切り換えられます。[オートワイド]を[切]に設定しておくとお好みの画面モードに固定できます。 標準テレビ信号の4:3映像	



#### デジタルハイビジョン信号の16:9映像

元映像	
ワイドズーム	
ノーマル	
フル	
ズーム	
字幕入	やあ、元気かい!

#### ご注意

番組情報が表示されているときや視聴している番組によっては、ワイド切換ができないことがあります。

設定したいこと	項目	項目説明
オートワイド	入	[入]を選ぶと、画像を検出して最適な画面モードに自動で切り換えます。
		で注意
	切	<ul> <li>本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどに置き、画面モード切り換え機能等を利用して画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。</li> <li>ワイド映像でない従来の4:3の映像を、ワイドズームモードを利用してテレビの画面いっぱいに表示させてご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えたりします。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像はノーマルモード</li> </ul>
		でご覧になれます。
		<ul><li>オートワイド[入]のときは、CMが入ったり番組が変わったりするときなどに、画面サイズが変わって不自然に見えたり、変わるまでに数秒間かかったりすることがあります。</li></ul>
		● HDMIケーブルでつないだ機器の録画または出力の設定によっては、動作が異なることがあります。つないだ機器側の設定を確認してください。
4:3映像	ワイドズーム/ ノーマル/切	[オートワイド]が[入]のときに4:3映像をどのように表示するか選べます。
上下黒帯検出	λ	[オートワイド]が[入]のときに、上下に黒帯のある映画など横長の画面をどのように表示するかを選べます。[入]を選ぶと、上下の黒帯を細くし、左端/右端の画像
	切	<ul><li>が切り取られた状態で表示します。</li><li>地上アナログ放送やビデオ入力、コンポーネント入力の525i (480i)のときのみ設定できます。</li></ul>
 表示領域	フルピクセル	オリジナルの画サイズで表示されます。1125i (1080i)または1125p (1080p)のときのみ設定できます。
	+1	オリジナルの映像領域が表示されます。HDMI入力の信号で1125i (1080i)・1125p (1080p)以外のときに設定できます。
	標準	推奨の表示領域になります。
	-1/-2	オリジナルの映像の画欠けを見えなくします。 [フルピクセル]にしていて、画面の周辺が欠けたり周辺のノイズが気になる場合は. [-1]または[-2]に設定してください。
画面位置調整	縦	画面の位置を上下に調整できます。 [ワイドズーム]と[ズーム]、[字幕入]でのみ設定できます。
	横	画面の位置を左右に調整できます。 [表示領域]が[フルピクセル]または[+1]に設定されているときは調整できません。
<del></del> 縦サイズ	画面のサイズを上下に	

## **全 画面モード(つづき)**

## PC入力の設定項目

 設定したいこと	項目	項目説明	
自動画調整*	はい	[はい]を選ぶと、入力信号に合わせ、自動的に画面が最適になるように調整します。 入力信号によっては、[自動画調整]により最適にならない場合があります。その場	
	いいえ		
標準に戻す	はい	「はい〕を選ぶと、PC入力時の設定項目をお買い上げ時の設定に戻します。	
	いいえ		
フェーズ*	画像にチラツキがあ	画像にチラツキがある場合に調整します。	
 ピッチ <sup>*</sup>	画像に縦じまのノィ	画像に縦じまのノイズがある場合に調整します。	
水平位置*	画像の水平位置を調	画像の水平位置を調整します。	
垂直位置*	画像の垂直位置を調	画像の垂直位置を調整します。	
ワイド切換	ノーマル	オリジナルのサイズで表示します。	
	フル1	オリジナル映像の横縦比率を保ったまま、画面いっぱいに表示します。	
	フル2	オリジナルの映像をワイド画面いっぱいに表示します。	

<sup>\*</sup> パソコンをHDMIケーブルでつないだ場合は設定できません。



## 映像設定

### (産)操作方法は「本機の設定を変更する」(65ページ)をご覧ください。

 設定したいこと		F万法は 本機の設定を変更する](65ページ)をご覧ください。  - <sub>項目説明</sub>
モーションエンハンサー	地上アナログ/地上デジタル/BSデジタル/CSデジタル/ビデオ1/ビデオ3/ビデオ3/コンポーネント1/コンポーネント2/HDMI1/HDMI2/HDMI3/PC/ネットワーク機器(ビデオ)	映像の残像感を減らして動きを滑らかにする機能です。映画などの映像で[強]を選ぶと、動きがより滑らかになります。通常は[標準]のままお使いください。[強]や[標準]にしていてノイズが気になるときは[切]を選んでください。 [ゲームテキストモード]が[入]のときは設定できません。
シネマドライブ	地上アナログ/地上デジタル/BSデジタル/CSデジタル/ビデオ1/ビデオ3/コンポーネント1/コンポーネント2/HDMI1/HDMI2/HDMI3/ネットワーク機器(ビデオ)	[オート1]を選ぶと映画などのフィルム映像が、原画より滑らかな動きになります。通常は[オート1]のままお使いください。[オート2]を選ぶと、映画フィルム映像をより原画に忠実な映像に再現します。[オート1]または[オート2]にしていて輪郭がギザギザして見えるときは[切]を選んでください。
ゲームテキスト モード	地上デジタル/ BSデジタル/ CSデジタル/ ビデオ1/ビデオ2/ ビデオ3/コンポーネ ント1/コンポーネン ト2/HDMI1/ HDMI2/HDMI3/ PC	[入]を選ぶと、ゲーム映像やPCのテキスト映像に適した画質になります。画質を変更する場合は、 <b>ใ立</b> (画質)(**68ページ)で調整するか、[切]を選んで[画質モード]を変更してください。ゲーム機やパソコン(PC)接続時にコントローラー動作やマウス動作と、映像や音声がずれるのが気になるときは[入]を選んでください。[切]を選ぶと、自然画に適した映像になります。
 ビデオ・フォト切換	コンポーネント1 / コンポーネント2	[ビデオ]を選ぶとビデオ(動画)に適した画質になります。 [フォト]を選ぶと、入力信号フォーマットが1125(1080)/60iまたは1125(1080)/60pのときはフォト(静止画)に適した画質になります。それ以外の信号フォーマットはビデオ(動画)に適した画質になります。
	HDMI1 / HDMI2 / HDMI3	ビデオ-Aモード対応のソニー製HDMI端子付き機器を直接つないだときは [ビデオ-A]を選ぶと、入力信号フォーマットが1125(1080)/60iまたは 1125(1080)/60pのときはビデオ(動画)またはフォト(静止画)を自動判別し、それぞれに適した画質になります。それ以外の信号フォーマットはビデオ(動画)に適した画質になります。 ビデオ-Aモード非対応の機器をつないだときは [ビデオ]を選ぶとビデオ(動画)に適した画質になります。 [フォト]を選ぶと入力信号フォーマットが1125(1080)/60iまたは1125(1080)/60pのときはフォト(静止画)に適した画質になります。それ以外の信号フォーマットはビデオ(動画)に適した画質になります。それ以外の信号フォーマットはビデオ(動画)に適した画質になります。
ビデオ色空間 (x.v.Color)	ビデオ1 / ビデオ2 / ビデオ3 / コンポーネ ント1 / コンポーネン ト2 / ネットワーク機 器(ビデオ)	オリジナルの映像の色空間に合わせることによって、それぞれに適した画質になります。
	HDMI1 / HDMI2 / HDMI3	オリジナルの映像の色空間に合わせることによって、それぞれに適した画質になります。[オート]に設定しておくとxvYCCまたはx.v.Color規格に準拠した信号が入力されると自動で判別し、それぞれに適した画質になります。HDMI入力からRGB信号を入力しているときは、[x.v.Color]に設定していても[ノーマル]に適した画質になります。

## 😭 映像設定(つづき)

設定したいこと	項目	項目説明
フォト色空間	すべての入力を標準に 戻す	[フォト色空間]をお買い上げ時の設定に戻します。
	コンポーネント1 /コ ンポーネント2 / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / USB(フォ ト) / ネットワーク機器 (フォト)	撮影映像の色空間に合わせることでそれぞれに適した画質になります。 なお、フォト色空間(sYCC、Adobe RGB)をx.v.ColorまたはxvYCCに変換出力する 機器との接続においては、[sYCC]に設定することでオリジナルの色空間に適した画 質になります。 HDMI入力からRGB信号を入力しているときは[sYCC]に設定していても[sRGB]に 適した画質になります。
カラーマトリクス	すべての入力を標準に 戻す	[カラーマトリクス]をお買い上げ時の設定に戻します。
	ビデオ1 525i(480i)/ ビデオ2 525i(480i)/ ビデオ3 525i(480i)	入力映像のカラーマトリクスを設定することでそれぞれに適した画質になります。 通常は[Y/CB/CR]のままお使いください。
	コンポーネント1 / コンポーネント2	[オート]を選ぶと、フォーマットごとの標準規格に自動で切り換わり、それぞれに適した画質になります。 [信号ごとに選択]を選ぶと、信号フォーマットごとに設定できます。 通常は[オート]のままお使いください。
	HDMI1 / HDMI2 / HDMI3	[オート]を選ぶと、カラーマトリクスを自動で判別し、それぞれに適した画質になります。 [信号ごとに選択]を選ぶと、信号フォーマットごとに設定できます。 通常は[オート]のままお使いください。
	USB(フォト)/ USB (ビデオ)/ネットワー ク機器(フォト)	入力映像のカラーマトリクスを設定することで、それぞれに適した画質になります。 通常は[Y/CB/CR]のままお使いください。
RGBダイナミック レンジ	HDMI1 / HDMI2 / HDMI3	HDMI入力からRGB信号を入力しているときの入力信号レベルを切り換えます。 [オート]を選ぶと、入力の信号レンジを自動で切り換えます。 映像が白くつぶれたり、黒くつぶれたりする場合は[フル]に設定してください。 通常は[オート]のままお使いください。

### 賞ちょっと一言

[ビデオ色空間]、[フォト色空間]の設定項目や説明文で使われている言葉の意味です。

sRGB:Exifバージョン2.1以前に定義された色空間の1つで「Adobe RGB」、「sYCC」に比べ色再現領域が狭い国際規格です。

sYCC: Exifバージョン2.2以降で定義されている静止画色空間の1つで[sRGB]色空間との互換性を保ちつつ物体のほぼ全ての色をカバーした国際規格です。

Adobe RGB: Exifバージョン2.21で定義されている静止画色空間の1つで印刷機器の色域をカバーした国際規格です。

x.v.Color:動画色空間「xvYCC」国際規格に対応し、従来より広い色域を再現でき、花の色や複雑に変化する美しい海の色など、自然界の色を鮮やかに再現します。



## 音声設定

## () 操作方法は「本機の設定を変更する」(65ページ)をご覧ください。

設定したいこと	項目	項目説明
サイレンススタート	λ	[入]を選ぶと、電源を入れたときに本機のスピーカーからの音声が徐々に大きくな
	切	るようにできます。
スピーカー出力	テレビスピーカー	本機のスピーカーから音声が出ます。
	AVアンプ	本機のスピーカーから音声が出なくなります。 HDMIコントロール対応のAVアンプをHDMI1 ~3入力と光デジタル音声出力につないでいるときは、AVアンプから本機の音声が出ます(愛54ページ)。[HDMI設定](愛84ページ)をする必要があります。HDMIコントロール対応のAVアンプをつないでいないときは、本機につないだオーディオ機器のスピーカーで音声を聞くときに選びます。
 ヘッドホン使用時 設定	ヘッドホンのみ使用	ヘッドホンをつないでいるときは、本機のスピーカーから音声が出ません。
DX.AC	スピーカー・ヘッドホン 併用	ヘッドホンをつないでいるときは、本機のスピーカーとヘッドホンの両方から音声が出ます。
	固定	音声出力からは一定の音量で音声が出力されます。
	可変	音声出力から出力される音量を、リモコンの音量+/-ボタンで調節できます。
光音声出力設定	オート	光デジタル音声出力にAAC対応AVアンプなどをつないでいるときに選びます。 デジタル放送の音声はAAC音声でそのまま出力されます。地上アナログやアナログ 録画機器からの音声は、PCM音声のデジタル音声に変換して出力されます。
	PCM	光デジタル音声出力にAACに対応していないAVアンプやホームシアター機器などをつないでいるときに選びます。 デジタル放送の音声も地上アナログやアナログ録画機器からのアナログ音声も、PCM音声のデジタル信号に変換して出力されます。
AVシンク	標準/モード1 / モード2 / モード3	光デジタル音声出力にAVアンプをつないでいるときに、音声と映像がずれるのが気になるときに調整できます。 AVアンプにも同等の機能があるときは、本機の設定を[標準]にして、AVアンプ側で調整してください。



### ☞操作方法は「本機の設定を変更する」(65ページ)をご覧ください。

設定したいこと	項目	項目説明
地上デジタル: アンテナレベル	ビープ音	アンテナの向きを調整するときにテレビ画面で確認できない場合には[入]にします。 受信レベルが良いほど高い音、悪いほど低い音が出ます。[切]にすると音は消えます。
BS:衛星アンテナ レベル	伝送チャンネル (地上デジタルのみ)	受信チャンネルを表示します。受信チャンネルを選んで、切り換えられます。
CS1:衛星アンテナ レベル	 3桁チャンネル番号	受信中のチャンネル番号を表示します。
CS2:衛星アンテナ レベル	現在受信中の放送	受信中の放送局名を表示します。
受信中のチャンネルのアンテナレベルが確認できます。地上デジタルでは[伝送チャン	アンテナサービス	サービス技術者用の表示です。
ネル] で受信するチャンネル を切り換えて、チャンネルご	現在	受信中のチャンネルの現在のアンテナレベル値を表示します。
との受信レベルを確認できま す。	ピーク	受信中のチャンネルの過去に取得できた最大のアンテナレベル値を表示します。
であっと一言 アンテナレベルはアンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は受信C/Nの換算値を表します。	受信レベル表示バー	受信中のチャンネルのアンテナレベルをバーで表示します。赤、黄、緑の順に受信 レベルが高くなります。
地上アナログ:	受信チャンネル	受信中のチャンネル番号を表示します。
アンテナレベル	アンテナレベル	受信中のチャンネルのアンテナレベルを表示します。
	アンテナサービス	サービス技術者用の表示です。
地上アッテネーター	λ	電波の送信元付近の地域などで、電波が強いため近隣チャンネルなどの干渉を受けるようなときは、[入]を選ぶと画面のノイズが軽減されます。
	切	るようなことは、[人]で度いこ回回のノイスが軽減されより。
衛星アッテネーター	λ	電波が強くて画面にノイズが出るときに、[入]または[切]に設定してみてください。
	切	
BS/CS: 衛星アンテナ設定	オート	本機の電源が入っているときに、本機が衛星アンテナに電源を供給するかどうかを 自動的に判断します。本機の電源が切れているときは供給しません。
	λ	本機の電源が入っているときはつねに電源を供給します。本機の電源が切れているときは供給しません。[オート]の設定でお使いのとき、BSデジタルが映ったり消えたりするときは[入]を選びます。
	切	電源を供給しません。マンションなどの共同受信システムのときは[切]を選びます。
BS/CS: 除毒社体数学基层	オート	「ナート] た選ぶと「阪西劫広が逆(@11/パーミがが仏士ストウ新元町の操わりナナ
降雨対応放送受信	—————————————————————————————————————	[オート]を選ぶと、降雨対応放送(☞114ページ)が始まると自動で切り換わります。



### (資操作方法は「本機の設定を変更する」(65ページ)をご覧ください。

設定したいこと	項目	項目説明
デジタル共通: 番組情報取得	する 	電源スタンバイ時にデジタル放送の番組情報を取得するかどうかを設定します。
PATALLE III EST PER IVA	しない	
デジタル共通: 地域設定(県域)	都道府県名	お住まいの地域に合った放送チャンネル(地上デジタル、BSデジタル、CSデジタル 共通)の情報を取得するために設定します。引越しなどでお住まいの地域が変わったときは、新たに都道府県を選び直し、同時に[地上デジタル:自動チャンネル設定] でチャンネルも設定し直してください。
デジタル共通: 地域設定(郵便番号)	郵便番号	お住まいの地域独自の放送チャンネル(地上デジタル、BSデジタル、CSデジタル共通)の情報を取得するために設定します。お住まいの地域の郵便番号3桁または7桁を選択ボックスの数字を変化させて選ぶか、1 ~ 10の数字ボタンで入力します。
地上デジタル: 自動チャンネル設定	初期スキャン	設定してあるチャンネルを消去し、受信可能なチャンネルを自動で設定し直します。
白動ノドクやル政に	再スキャン	設定してあるチャンネルは変えずに、自動で受信可能チャンネルを追加したり、変更になったチャンネルを更新したりします。
地上デジタル: プリセット登録 自動設定したチャンネルを手動で変更するときに使います。	地上デジタルの チャンネル	リモコンの1~12の数字ボタンで選局するチャンネルを設定できます。受信するチャンネルにはチャンネル番号を選びます。受信しないチャンネルには[---]を選びます。
地上デジタル: チャンネル登録	十/一選局	チャンネル+/-ボタンやホームメニューで選べるチャンネルを設定します。選ぶ チャンネルには[する]、選ばないチャンネルには[しない]を選びます。
自動設定したチャンネルを手 動で変更するときに使います。	番組表表示	番組表に表示するチャンネルを設定します。表示するチャンネルには[する]、表示しないチャンネルには[しない]を選びます。
地上デジタル: 自動チャンネル変更	する 	[する]を選ぶと、放送局やチャンネルが増えたときや伝送チャンネルが変更された ときに自動で登録します。[しない]を選ぶと、自動では登録せず、チャンネルスキャンすると受信できるようになります。
	通常	地上デジタルで受信状態が良好のときは、[通常]に設定しておいてください。
	混信	[通常]にすると選局時にノイズが気になる場合に選びます。
BS: プリセット登録 自動設定したチャンネルを手 動で変更するときに使います。	BSデジタルの チャンネル	リモコンの1~12の数字ボタンで選局するチャンネルを設定できます。受信するチャンネルにはチャンネル番号を選びます。受信しないチャンネルには[---]を選びます。
[BS:プリセット登録]を表示 中にオプションボタンを押す と表示されます。	初期化	リモコンの1 ~ 12の数字ボタンで選局するチャンネルを、お買い上げ時の設定に戻せます。

## 一 放送受信設定(つづき)

設定したいこと	項目	項目説明
BS: チャンネル登録 自動設定したチャンネルを手	十/-選局	チャンネル+/-ボタンやホームメニューで選べるチャンネルを設定します。選ぶ チャンネルには[する]、選ばないチャンネルには[しない]を選びます。
動で変更するときに使います。	番組表表示	番組表に表示するチャンネルを設定します。表示するチャンネルには[する]、表示しないチャンネルには[しない]を選びます。
CS1: プリセット 登録 自動設定したチャンネルを手 動で変更するときに使います。	CS1デジタルの チャンネル	リモコンの1~12の数字ボタンで選局するチャンネルを設定できます。受信するチャンネルにはチャンネル番号を選びます。受信しないチャンネルには[---]を選びます。
	初期化	リモコンの1 ~ 12の数字ボタンで選局するチャンネルを、お買い上げ時の設定に戻せます。
 CS1:チャンネル 登録	十/一選局	チャンネル+/-ボタンやホームメニューで選べるチャンネルを設定します。選ぶ チャンネルには[する]、選ばないチャンネルには[しない]を選びます。
自動設定したチャンネルを手 動で変更するときに使います。	番組表表示	番組表に表示するチャンネルを設定します。表示するチャンネルには[する]、表示しないチャンネルには[しない]を選びます。
CS2: プリセット 登録 自動設定したチャンネルを手 動で変更するときに使います。	CS2デジタルの チャンネル	リモコンの1〜12の数字ボタンで選局するチャンネルを設定できます。受信するチャンネルにはチャンネル番号を選びます。受信しないチャンネルには[---]を選びます。
	初期化	リモコンの1~ 12の数字ボタンで選局するチャンネルを、お買い上げ時の設定に戻せます。
 CS2:チャンネル 登録	十/一選局	チャンネル+/ーボタンやホームメニューで選べるチャンネルを設定します。選ぶ チャンネルには[する]、選ばないチャンネルには[しない]を選びます。
自動設定したチャンネルを手 動で変更するときに使います。	番組表表示	番組表に表示するチャンネルを設定します。表示するチャンネルには[する]、表示しないチャンネルには[しない]を選びます。
番組の継続視聴	する	[する]を選ぶと、同じ番組を別のチャンネルで継続して放送(イベントリレー)する ときに、自動でチャンネルが切り換わります。
	しない	
チャンネル選局 チャンネル+/-ボタンで切	通常	視聴中の放送と放送サービス(例:地上デジタルのテレビ放送など)の中で順送りでチャンネルを切り換えられます。
り換えられるチャンネルの範 囲を選びます。	シームレス	放送サービス(テレビ、ラジオ、データ)ごとに、すべての放送のチャンネルに切り 換えられます。
 地上アナログ: 自動チャンネル設定	オート	放送局のある地域を選ぶ画面に変わります。お住まいにより近い放送局がある地域を選んでください。
	スキャン	受信できる地上アナログチャンネルを検索して、お住まいの地域のチャンネル情報 を自動的に設定します。

設定したいこと	項目	項目説明
地上アナログ: チャンネル登録 自動設定したチャンネルを手 動で変更するときに使います。	受信チャンネル	リモコンの1~12の数字ボタンで選局するチャンネルを設定できます。受信するチャンネルには、[1]~[62]または[C13]~[C63]のいずれかのチャンネル番号を選びます。受信しないチャンネルには[-]を選びます。
	表示チャンネル	視聴中に画面に表示されるチャンネル番号を設定できます。受信チャンネルの番号ではなく、[表示チャンネル]で設定した番号で選局したいときに使います。[1]~[62]または[C13]~[C63]のいずれかのチャンネル番号を選びます。
	十/一選局	チャンネル+/ーボタンやホームメニューで選べるチャンネルを設定します。選ぶ チャンネルには[する]、選ばないチャンネルには[しない]を選びます。
	オートステレオ設定	通常は[入]を選んで、ステレオ放送を自動的にステレオのまま受信します。ステレオ放送で雑音が気になるときは、[切]を選ぶと、音声はモノラルになりますが雑音は軽減できます。
	チャンネル微調整	チャンネルごとに受信状態を微調整できます。[オート]を選ぶと、自動で最適な受信状態に調整します。[カスタム]を選ぶと、手動で調整できます。
	GR設定	画像がきれいに映っているときは、[切]を選びます。画像が二重·三重に映っているときは[入]を選ぶと、放送局から送信されるゴースト除去信号を感知し、建物や地形などによる電波反射で発生するゴーストを軽減できます。
		<ul> <li>ご注意</li> <li>● [GR設定]が[入]のとき、チャンネルを切り換えたあと数秒してから働きます。そのときに画面が一瞬またたくことがありますが、故障ではありません。</li> <li>● 受信している電波が弱いときは、[GR設定]が働くまでに時間がかかることがあります。</li> </ul>
	確定	設定を確定します。
	修正	選んでいるチャンネルの設定を変更できます。
	入換	設定されている内容を、そのまま他の数字ボタンに入れ換えられます。
	削除	自動登録されたチャンネルで電波が弱いチャンネルなどを選んで、削除できます。
	追加スキャン	受信できるチャンネルが増えたときなどに、すでに登録してあるチャンネルに追加 して登録できます。
地上アナログ: チャンネルスキップ	入 	地上デジタルを受信していて、地上アナログを視聴する必要がないときに、地上アナログをホームメニューに表示されないように設定できます。[切]を選ぶと、地上アナログをホームメニューに表示できます。



## 表示設定

### ☞操作方法は「本機の設定を変更する」(65ページ)をご覧ください。

設定したいこと	項目	項目説明
デジタル放送:字幕	第1言語/第2言語/切	字幕のある番組を視聴中に字幕の言語を切り換えたり、字幕を消したりできます。
デジタル放送: 文字スーパー	第1言語/第2言語/切	臨時ニュースなど、文字スーパーが送信されているときに文字スーパーの言語を切り換えたり、文字スーパーを消したりできます。
デジタル放送: データ取得中表示	入 切	[入]を選ぶと、デジタル放送の番組情報などを取得中に、画面にデータ取得中の表示を出します。



## お好みナビ・語句設定

### ② 操作方法は「本機の設定を変更する」(65ページ)をご覧ください。

 設定したいこと	—————————————————————————————————————	項目説明
 お好みナビ	λ	[入]を選ぶと、お好みの番組を自動で探し、お知らせします(愛40ページ)。
	切	
お好みナビ学習情報 初期化	はい	お好みナビのために蓄積した学習情報を初期化します。
רו נאנעד	いいえ	
語句設定	番組検索やお好みナビで使う語句を設定します。	
[語句設定]を表示中にオプションボタンを押すと表示されます。	お好みナビ登録/お好みナビ登録解除	選んでいる語句をお好みナビのキーワードとして登録できます。すでに登録してあるときは、登録を解除できます。
	語句編集	選んでいる語句を編集できます。ソフトウェアキーボード(@48ページ)で編集してください。
	語句削除	選んでいる語句を削除できます。



## 録画予約設定

### ☞操作方法は「本機の設定を変更する」(65ページ)をご覧ください。

設定したいこと	項目	項目説明
	シンクロ録画	シンクロ録画に対応した録画機器をつないでいるときに選びます。 録画機器が映像・ 音声信号を受信すると自動で録画します。
	AVマウス	録画機器にAVマウスをつないでいるときに選びます。AVマウスを通して録画を指示する信号が流れ、録画機器が自動で録画します。
シンクロ録画の開始 時間設定 [録画方法]で[シンクロ録画] を選んだときのみ設定します。	30秒前/60秒前/90秒前/120秒前/180秒前/240秒前	録画機器が映像・音声信号を受信してから録画を開始するまでにかかる時間を選びます。 設定の目安 [30秒前]:ビデオデッキなど [90秒前]:ハードディスクレコーダーなど [180秒前]:DVDレコーダー、DVDレコーダー複合機など
AVマウス設定	メーカー	録画機器のメーカー名を一覧から選びます。
[録画方法]で[AVマウス]を 選んだときのみ設定します。	機器	録画機器の種類を一覧から選びます。選べる録画機器の種類はメーカーによって異なります。
	リモコンコード	[1]~[11]から選びます。リモコンコードはメーカーと録画機器によって選べる数が異なります。[電源オン/オフ]がうまくいかなかったときは、他のリモコンコードを選んでください。
	ライン入力	本機をつないだ録画機器の入力を選ぶと、録画時間になると自動で入力が切り換わり、本機からの映像・音声信号を受け入れます。メーカーと録画機器によってはライン入力は設定できません。
	電源オン/オフ	AVマウスが正しく設置、設定されていれば、録画機器の電源が入/切します。
二重音声設定	主、副、主/副	録画実行中は、本機のデジタル放送/ビデオ出力から出力される音声はここで選ん だ音声に固定されます。
流動編成・イベント	する	[する]を選ぶと、下記のような変更があったときに、変更に合わせて録画を実行します。
リレー対応設定	しない	<ul><li>開始時刻が遅れたとき</li><li>放送中に中断や割り込みがあったとき</li><li>放送時間内に終わらず、引き続き別のチャンネルで放送する(イベントリレー)とき</li><li>終了時刻が延長されたとき</li></ul>
		次のようなときは、流動編成に対応しません。  ◆ 放送局が放送時刻情報を送信しない番組  ◆ 予約した番組が予定より早く始まったとき(早まった時間は録画されません。)  ◆ 日時指定録画予約した番組  ◆ 番組表からの録画予約設定で、くり返し録画するように設定しているとき



## 外部入出力設定

### ☞操作方法は「本機の設定を変更する」(65ページ)をご覧ください。

設定したいこと	項目	項目説明
接続機器登録	ビデオ1 / ビデオ2 / ビデオ3 / コンポーネ ント1 / コンポーネン ト2 / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / PC	ホームメニューで表示したり、リモコンの入力切換ボタンで選べる入力端子名やアイコンを、入力端子ごとに一覧から選べます。 [ラベルなし]:機器の名前を表示しません。 [入力スキップする]:ホームメニューに表示されなくなり、入力切換ボタンでも切り換えられなくなります。
オートS映像	λ	ビデオ1入力で、S2映像端子と映像端子の両方をつないだときに、映像信号をどちらの端子から入力するかを設定します。[入]を選ぶとS2映像端子からの映像信号を
	切	入力します。[切]を選ぶと映像端子からの映像信号を入力します。
オートD端子映像	λ	コンポーネント1入力で、D映像端子とコンポーネント映像端子の両方をつないだときに、映像信号をどちらの端子から入力するかを設定します。[入]を選ぶとD端
	切	子からの映像信号を入力します。[切]を選ぶとコンポーネント映像端子からの映像信号を入力します。
ビデオ1出力の設定	ビデオ1出力あり	デジタル放送/ビデオ出力端子から、ビデオ1入力の映像と音声が出力されます。
	ビデオ1出力なし	デジタル放送/ビデオ出力端子から、ビデオ1入力の映像と音声は出力されません。 ビデオ1入力につないだ機器と、デジタル放送/ビデオ出力につないだ機器が同じ ときに選びます。



## HDMI設定

### ☞操作方法は「本機の設定を変更する」(65ページ)をご覧ください。

設定したいこと	項目	項目説明
HDMIコントロール	する	HDMI1 ~3入力にHDMIコントロールに対応した機器をつないでいるときに、 HDMIコントロールを有効にするかどうかを選びます。[する]を選ぶと、[テレビ→
	しない	HDMI機器電源連動]と[HDMI機器→テレビ電源連動]の設定ができるようになります。また、HDMIコントロールに対応したAVアンプをつないでいるときは、本機のリモコンでAVアンプの音量を調節できます。 また、HDMIコントロール設定連動*に対応しているソニー製機器(AVアンプやビデオなど)のHDMIコントロール設定も有効になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	する	[する]を選ぶと、本機の電源を切るときにHDMIコントロール機器の電源も連動し
电冰连到	しない	て切ります(954ページ)。
——————HDMI機器→テレビ 電源連動	する	[する]を選ぶと、HDMIコントロール機器で電源を入れたり、再生などの操作を
电心压到	しない	たりするときに、本機の電源も連動して入ります(〒54ページ)。
HDMIコントロール 機器一覧	HDMI入力につないだHDMIコントロール機器を一覧表示します。一覧表示されたAVアンプ以外の機器はホームメニューの <b>包</b> (外部入力)から選べるようになります。[有効にする]を選ぶと、HDMIコントロール設定連動*に対応しているソニー製機器のHDMIコントロール設定も有効になります。	

<sup>\*</sup> テレビのHDMIコントロール設定を有効にすると HDMIで接続されているソニー製の「HDMIコントロール設定連動」対応機器のHDMI コントロール設定も有効にする機能です。



## 通信設定

## () 操作方法は「本機の設定を変更する」(65ページ)をご覧ください。

設定したいこと	項目	項目説明	
ネットワーク設定	IPアドレス取得方法	Host Configuration Pro 割り当てます。[DHCPを DHCP(Dynamic Host Co サーバー以外のネットワー 行います。 [固定IPアドレスを指定]?	D]を選ぶと、ルーターやプロバイダーのDHCP (Dynamic tocol)サーバー機能により、自動でネットワークの設定を配利用(DNS手動)]を選ぶと、ルーターやプロバイダーのonfiguration Protocol)サーバー機能により、自動でDNSークの設定を割り当てます。DNSサーバーの設定は手動でを選ぶと、ルーターの使用状況やプロバイダーの指定に合一クを設定する必要があります。
	接続診断	ネットワークに正常に接続	売できるか診断します。
	IPアドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/ DNSサーバー(プライマリ)/DNSサーバー	か、1 ~ 10の数字ボタン [IPアドレス取得方法]で[	「固定IPアドレスを指定]を選んだときに、◆◆で数字を選ぶで入力します。 「DHCPを利用(DNS手動)]を選んだときも、[DNSサーバーーバー(セカンダリ)]を入力します。
	MACアドレス	ネットワーク上で、ネットワークインターフェースを識別するために設定されている固有の番号を表示します。	
	プロキシ設定	プロキシサーバー使用	インターネットプロバイダーからプロキシサーバーの 指定があるときは[する]に設定してください。
		プロキシサーバー	[プロキシサーバー使用]を[する]に設定したときに入 力してください。
		ポート(1~65535)	[プロキシサーバー使用]を[する]に設定したときに入 力してください。
接続サーバー設定	使用	[する]を選ぶと、ネット' べるようになります。	フークに接続したサーバーをホームメニューに表示して選
	サーバーリスト更新	サーバーリストを最新の情報に更新できます。	
表示されます。	情報	選んだサーバーの情報を記	表示できます。
接続サーバー診断	はい	「はい]を選ぶと サーバ-	- に接続できるか診断します。
	いいえ	「いい」で容がにく シーノ(	(C C O ) 国内国 C C O ) (国内国 C C C O )



設定したいこと	項目	項目説明		
	電話回線の種類	[トーン]、[10pps] ADSL回線を使ってし [トーン]: プッシュホ [10pps] / [20pps]	原を自動的に選びます。[オート] でうまく通信できないときはまたは[20pps]を選んでください。 いるときは[オート] を選びます。 いつ線またはISDN回線を使っているときに選びます。 : ブッシュホン回線を使っていないときに選びます。プッシュるか不明のときは、電話会社にお問い合わせください。	
	発信方法		話するときに、相手の電話番号にそのままかける場合に選びます。 外線に電話するときに、電話番号の頭に「0」(0発信)または「9」(9 C選びます。	
	電話線接続確認	電話線が正常に接続されているか確認します。		
		ご注意 [電話線接続確認]は、本機と電話回線が物理的に接続されてやりとりできるストします。テストがうまくいってもつながらないときは、[電話回線の[トーン]や[10pps]、[20pps]を正しく設定し直してください。		
	発信先への電話番号 通知 デジタル放送の放送局へ	通知しない	電話番号の先頭に「184」を付けます。相手先にこちらの電話番号を知らせない設定です。	
選ぶと表示されます。	登録などができないとき は、電話会社に問い合わ せて、「回線ごと非通知	 通知する	電話番号の先頭に「186」を付けます。相手先にこちら の電話番号を知らせる設定です。	
	設定」を解除してくださ い。	設定なし	電話番号の先頭に番号を付けません。	
	電話会社の番号	必要なときに設定してください。		
	マイラインプラス契約	していない	マイライン契約をしているかどうかを選びます。	
		している	<b>ご注意</b> データ放送によっては、マイラインプラスの契約どおりに通信できないことがあります。	
 データ放送: セキュリティサイト 自動接続	する  しない	[しない]を選ぶと、 表示します。	セキュリティサイトに入るときと出るときに確認ダイアログを	
データ放送:証明書	する	 [する]を選ぶと、放 認ダイアログを表示	送局から新しい証明書が発行されたときに、ダウンロードの確 します。	
のダウンロード確認	しない	<ul> <li>◆ ちょっと一言</li> <li>●ルートCA証明書はルートCA(認証機関)が発行するデジタル証明書で、放送運営するセキュリティサイトとの通信の安全性を示すものです。セキュリティ情報をやりとりするときに、接続先のセキュリティサイトの証が確認され、信頼するかどうかを決定できます。</li> <li>● サーバー証明書はセキュリティサイトを表示しているときに見ることができセキュリティサイトを表示しているときは画面右下に介が表示されます。</li> <li>● セキュリティサイトを表示中でも、証明書取得中はサーバー証明書を表示でいことがあります。</li> </ul>		
 データ放送:証明書 のダウンロード	する		送局から新しい証明書が発行されたときに、自動でダウンロー	
いタンノロート	しない	ドします。		



### ☞操作方法は「本機の設定を変更する」(65ページ)をご覧ください。

設定したいこと	項目	項目説明
USBオートスタート	スライドショー/サム ネイル一覧/切	[スライドショー]または[サムネイル一覧]を選ぶと、フォトの入っているデジタルカメラなどをUSB端子につないで電源を入れると自動で再生を始めます。
		ご注意
		デジタルカメラなどをUSB端子につないだあとで、本機の電源を入れた場合は、自動で再生は始まりません。
消費電力 消費電力量を抑えるように設	標準	お買い上げ時の設定です。
用質电力量を抑えるように設定できます。	減(明)	消費電力を抑えたいときに選びます。
	減(暗)	[減(明)]よりもさらに消費電力を抑えられます。
	减(消画)	ラジオ放送などをお楽しみになるときに、画面を消して音声のみを楽しめます。画面を表示するには、音声切換ボタン、消音ボタン、音量+/-ボタン以外のボタンを押してください。
		(* ちょっと一言) 消画にしたままで電源を切ると、次に電源を入れたときは[消費電力]が[標準]に戻ります。
消費電力レベルバー 表示	λ	[入]を選ぶと、画面表示ボタンを押したときに、消費電力を示すレベルバーが表示されます。[バックライト]、[消費電力]、[明るさセンサー]、[アドバンスト C.E.]
12/11	切	の設定に対応して消費電力レベルバー表示が変わります。
明るさセンサー	λ	[入]を選ぶと、周囲の明るさに合わせて自動で画面の明るさを調整します。[画質モード]と[消費電力]の設定によって、明るさセンサーによる効果が異なったり、効
	切	果が出にくいことがあります。
無操作電源オフ	切/1時間/2時間/ 3時間	選んだ時間中に本機の操作(チャンネル切換や音量調節など)をしなかった場合に、自動で電源を切ります(電源スタンバイ)。[切]を選ぶと、電源は自動で切れません。
PCパワー	λ	[入]を選ぶと、PC入力のときに無信号を検出すると自動で電源が切れます(電源スタンバイ)。信号が入力されると自動で電源が入ります。
マネジメント	切	タンハイ)。信号が入りされると自動で電源が入ります。 (HDMIケーブルでの接続は除く)
暗証番号設定	20000 1 400000 4000 400	ために暗証番号を設定します。 あるときは変更できます。設定してある暗証番号を入力してから新しい暗証番号を設定
		:いようにしてください。忘れてしまったときは、[個人情報初期化]を行い、一度消去すます。その場合は、消去される内容(愛111ページ)はすべて消去されるのでご注意くだ
 視聴年齢制限設定		聴年齢がある番組を、暗証番号を入力しなければ視聴/予約できないように設定できま番号を入力したあと、年齢を設定します。
視聴年齢制限設定 緊急警報放送設定		

## ▲本体設定(つづき)

設定したいこと	項目	項目説明
イルミネーション	λ	[入]を選ぶと、本機前面のソニーマークを光らせることができます。
	切	
デジタル放送からの ダウンロード	オート	[オート]を選ぶと、本機内部のソフトウェアを最新の状態に保つために、デジタル
990 <b>0</b> —	しない	── 放送から自動でダウンロードします(☞112ページ)。
個人情報初期化	消去する	[消去する]を選ぶと、本機を廃棄したり譲渡したりするときに、個人的な情報を消
	中止する	去できます(@f111ページ)。
カード・受信機情報 表示	B-CASカードや本機	の情報を表示します。



## かんたん設定

@操作方法は「本機の設定を変更する」(65ページ)をご覧ください。

設定したいこと	項目	項目説明
かんたん設定	地上アナログ、地上·BS·	110度CSデジタル放送の受信設定を一連の流れでできます。

## LANケーブル・電話回線をつなぐ


### つないでできること

- 電話回線:ペイパービュー(有料番組)や視聴者参加型番組を楽しめます。
- LANケーブル:パソコンなどのネットワーク機器をつなげば、他機器に保存している写真や音楽、映像を楽しめます(☞95ページ)。プロバイダーと契約すれば、インターネット上のアプリ(☞91ページ)やホームページ(☞93ページ)を楽しめます。


### 電話回線のみをつなぐ

お住まいの電話回線の状況に合わせてつないでください。壁の電話コンセントがモジュラージャック式でないときは、お買い上げ店や専門業者などにお問い合わせください。

### 壁の電話コンセントから電話を直接つないでいるとき



### ISDN回線を使ってつないでいるとき(アナログ接続)



### ご注意

- 次の電話回線にはつなげません。
  - 公衆電話および共同電話、地域集団電話
  - 携帯電話およびPHS、自動車電話
  - 船舶電話
  - 外線に電話するときに、電話番号の頭に「0」(0発信)または 「9」(9発信)以外の数字を付けるとき
  - ビジネスホン


- 電話回線の接続やお使いの環境によっては、操作に対して応答 が遅くなることがあります。
- ISDN回線端子に付属のモジュラーテレホンコードカプラーをつながないでください。無理に押し込むと破損することがあります。
- 光ケーブルを利用したIP電話などではご使用できない場合があります。ご利用の回線事業者にお問い合わせください。
- 契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できないことがあります。ご利用の回線事業者へご確認ください。

## LANケーブル・電話回線をつなぐ(つづき)

### LANケーブルと電話回線をつなぐ

インターネット回線の状況に合わせてつないでください。

### ADSL /ケーブルテレビ/光ファイバー回線などでつないでいるとき



\* 他機器に保存している写真や音楽、映像を楽しむときにつないでください。

### LANケーブルをお使いになるときは

- LANケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。 モデムやルーターなどの種類により、使用するケーブルの種類が異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 100BASE-TX/10BASE-TタイプのLANケーブルをお使いください。 詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。

### (🗳 ちょっと一言)

- 本機が放送局と、購入情報などを送受信しているときは、本機 前面の消画/通信/タイマーランプが点滅し、電話機やファク シミリなど同一回線上の通信機器は使えません。
  - その際、一部の通信機器で呼び出し音が鳴ることがあります。 このときは、付属のモジュラーテレホンコードカプラーのかわ りに、別売りの自動転換器を使ってください。なお、パソコン などをお使いの場合は、高速データ通信用自動転換器をご使用 ください。
- デジタル放送の放送局へ登録などができないときは、電話会社に問い合わせて、「回線ごと非通知設定」を解除してください。
- モデムなどについてご不明な点は、ご利用の回線事業者にお問い合わせください。
- 無線LAN接続をする場合、無線LANコンバーターが必要です。 接続について詳しくは、無線LANコンバーターの取扱説明書を ご覧ください。



## アプリを楽しむ[アプリキャスト]

### あらかじめ接続(ℱ90ページ)と[ネットワーク設定] (ℱ85ページ)をしてください。

放送中の番組やビデオなどを視聴中に、インターネット上のアプリを2画面で同時に楽しめます。アプリの一覧からお好みのアプリを選ぶだけで、さまざまな情報を見ることができます。

7ブリキャスト を押す。

2 ◆◆で使いたいアプリを選んで、 (※)を押す。



3 ◆◆◆◆や寒などを使って、画面に従って操作する。

### ホームメニューからアプリを選ぶには

- 1 / を押す。
- 2 ◆→で⊕(ネットワーク)を選ぶ。
- 3 ◆◆で使いたいアプリまたはフォルダを選んで、
  参を押す。

フォルダを選んだときは、次に、使いたいアプリを選んで、<br/>
を選んで、<br/>
を押してください。<br/>
左記の手順2の画面が表示されます。

### マークの意味

NEW :追加になったアプリ

更新 :内容が更新になったアプリ

終了 :サービスが終了になったアプリ

登録済 :登録したアプリ(92ページ)

次のページにつづく⇒

### ご注意

- アプリが1件も登録されていないときは、アプリキャストを起動できません。
- 2画面の左側にPC入力やネットワーク機器、インターネットブラウザの画面は表示できません。
- 字幕や文字スーパーは表示できません。
- ラジオ放送は音声のみ出力され、データ放送は表示できません。
- アプリを楽しむには、インターネットサービスを提供するプロバイダーとの契約が別途必要になります。
- インターネットに接続するときに本機から機器ID、IPアドレス などのハードウェアおよびソフトウェアに関する情報をサーバーへ自動的に送信する場合があります。

### (掌ちょっと一言)


- ホームメニューで働(ネットワーク)→
   (アプリキャストのは じめかた)を選ぶと、アプリキャストの紹介が表示されます。
- PC入力中にアプリキャストを起動すると、左画面は、前回視聴していた放送になります。
- 放送中の番組やビデオなどの映像は切り換えられます。

## 第 アプリを楽しむ[アプリキャスト](つづき)

### アプリを登録する

アプリキャストにアプリを登録すると、アプリキャ ストボタンを押すだけで2画面に切り換わり、ア プリを探す手間が省けます。

登録したアプリはすべて2画面の右側に表示され ます。



登録したアプリ

### アプリを登録するには

アプリキャストには、最大10個までアプリを登録 できます。

- 1 たしを押す。
- 2 ◆◆で⊕(ネットワーク)を選ぶ。
- 3 ◆◆で登録したいアプリを選んで、 🔊 (オプショ ン)を押す。

フォルダを選んだときは、次に、登録したいアプ リを選んで、オプションボタンを押してください。

4 ◆◆で[登録]を選んで、寒を押す。



### ●ホームメニューでアプリ選択中/2画面表示中

項目	できること
アプリ全件解除	アプリキャストからすべてのアプ リの登録を解除します。
1画面	1画面に切り換え、左画面を大きく 表示します。
アプリ選択* <sup>1</sup>	2画面に切り換え、選んだアプリを 右側に表示します。
アプリ設定*2	アプリに設定ができるときは、設定 画面を表示します。例えば、占いの アプリで自分の星座を最初に表示 する設定など、アプリによって設定 は異なります。
登録/登録解除	アプリをアプリキャストに登録ま たは登録を解除します。
アプリ説明 <sup>*1</sup>	アプリの概要や提供者に関する情報を表示します。
お問い合わせ*2	アプリのお問い合わせ先を表示し ます。

- \*1 ホームメニューでアプリ選択中のみ。
- \*2 2画面表示中のみ。



## ホームページを見る

### あらかじめ接続(\*\*\*90ページ)と[ネットワーク設定] (\*\*\*85ページ)をしてください。

本機からインターネットにつないで、テレビ用に 作られたホームページを閲覧できます。

- 1 (オーム)を押す。
- 2 ◆→で⊕(ネットワーク)を選ぶ。



## 3 ◆◆で嫌(インターネットブラウザ)を選んで、

### 寒を押す。

インターネットに接続します。

インターネットブラウザを終了するには、ホームボタンを押してください。

## インターネットブラウザ画面に ついて



- A ホームページタイトル
- B カーソル

**◆◆◆**で移動します。見たい部分にカーソルを合わせて 押すと、関連付けられたホームページを表示します。

文字入力欄

文字を入力できます。カーソルを合わせて、を押すと、ソフトウェアキーボードを表示します(\*\*948ページ)。複数行入力できるマルチラインテキストエリアのときは、オプションから[入力]を選んでください。

**D** URL

現在表示しているホームページの住所(アドレス)にあたるものです。

■ 鍵マーク

通信内容を保護し安全にやりとりできるホームページである ことを示すマークを表示します。

**■** リンク先のURL

カーソルを合わせているリンク先のURLを表示します。

**G** フレーム

複数に分割されているホームページの枠です。フレームで分かれたホームページでは、まず、◆◆◆◆でそのうちの1つを選び、を押してください。選んだフレーム内でカーソルが動かせるようになります。戻るボタンを押すと、別のフレームを選べるようになります。

■ リンク

◆◆◆◆でカーソルを合わせて(\*\*)を押すと、関連付けられたホームページを表示します。

■ スクロールバー

ホームページ上での現在表示位置を示します。

次のページにつづく⇒

### ご注意

- ホームページを見るには、インターネットサービスを提供する プロバイダーとの契約が別途必要になります。
- インターネットサービスの種類によっては、本機が対応していない機能を使用しているものがあります。そのため正しく表示されなかったり、動作しなかったりする場合があります。また、今後新たに開発される技術には対応できない場合もあります。

### (♀゙゙ちょっと一言)

データ放送視聴中に、表示されているリンク先を◆◆◆◆で選んで、 を押すと、インターネットブラウザが起動して、リンク先のホームページを見ることができます。

## ● ホームページを見る(つづき)



## ホームページ表示中

	衣小中 ————————————————————————————————————
項目	できること
<u></u> 項目 ブラウザ設定	ブラウザ設定画面を表示します。 文字サイズ:文字の表示サイズを変更します。 JavaScriptの設定: JavaScriptの使用の許可を設定します。 Cookieの設定: Cookieの使用の許可/不許可を設定します。 Cookieの全削除: Cookieをすべて削除します。 スタートページに設定:表示しているホームページをスタートページに設定:表示してい設定します。 スタートページに設定:表示しているホームのでインターを表示したときに表示されます。 SSLの警告表示: セキュリティで保護されたページに接続するときの入り切を設定します。 ルートCA証明書: 本機に組み込まれている証明書の内容(発行先、発行者、有効期限など)を表示します。 画質設定:画質を調整します。
ウィンドウ一覧	現在開いているホームページを一覧 表示します。
お気に入り一覧	登録した「お気に入り」を一覧表示し ます。
前のページ	以前に表示していたホームページに 戻ります。
次のページ	前のページを見たあとに、元のページに再び進みます。
読込み中止	読込みを中止します。
再読込み	表示中のホームページを更新します。
URL入力	直接URLを入力するためにソフト ウェアキーボードを表示します(愛48 ページ)。
お気に入りに追加	表示中のホームページを「お気に入り」に登録します。

リンクを新しい	リンク先のホームページを新しい
ウィンドウで開く	ウィンドウで開きます。
文字エンコード	表示言語の文字コードを設定します。
指定	本機は文字の自動判別機能を備えていますが、ホームページが正しく表示されないときに設定します。
情報	表示中のホームページのタイトルや URL、サーバー証明書の情報を表示し ます。

### ● ウィンドウー覧画面表示中

項目	できること
ウィンドウを	複数のウィンドウを開いているとき、
閉じる	選んだウィンドウを閉じます。
選択	選んだウィンドウを表示します。
情報	選んだウィンドウのタイトルやURL、
	サーバー証明書の情報を表示します。

### ● 複数行入力できる文字入力欄選択中

項目	できること
左削除	文字入力中に、カーソルの左側の文字を削除します。
入力	ソフトウェアキーボードを表示しま す( <i>®</i> 48ページ)。
改行	改行します。

### ● お気に入り一覧画面表示中

項目	できること
最近使った順に 並べる	最近閲覧した順に並べ換えます。
タイトル順に 並べる	タイトル順に並べ換えます。
登録順に並べる	登録順に並べ換えます。
選択	選んだ「お気に入り」を表示します。
お気に入りの削除	選んだ「お気に入り」を削除します。
タイトルの編集	選んだ「お気に入り」のタイトルを編集できます。ソフトウェアキーボードを表示します(愛48ページ)。
情報	タイトル、URL、登録日時、最後に閲覧した日時を表示します。

## の 「 パソコン(PC)などに保存した写真 や音楽、映像をテレビで楽しむ

あらかじめ接続(〒90ページ)と[ネットワーク設定](〒85ページ)、 [接続サーバー設定](385ページ)をしてください。 「ネットワーク機器について」(愛119ページ)もご覧ください。

本機につないだネットワーク機器の静止画ファイ ル(写真)や音楽ファイル、映像ファイルを本機で 再生できます。ネットワーク機器は、DLNAガイ ドラインに対応している必要があります。

ネットワーク機器の設定を変更した場合は、本体 の電源スイッチで主電源を入れ直してください。

- 1 ( た)を押す。
- 2 ◆→で (フォト)または「(ミュージック)、 (ビデオ)を選ぶ。



3 ◆◆で再生したいファイルが保存されている機器 を選んで、寒を押す。

ファイルまたはフォルダのリストが表示されます。


### サムネイル一覧を表示するには

リスト表示中に、黄を押す。

リスト表示に戻すには、もう一度黄ボタンを押し てください。

**4** ◆◆で再生したいファイルまたはフォルダを選ん で、寒を押す。

フォルダを選んだときは、次に、再生したいファ イルを選んで、気を押してください。再生が始 まります。



## ★ (フォト)再生中に本機のリモコンで 操作するには

リモコンボタン	機能
決定	一時停止/再生
戻る	再生停止(ファイル/フォルダの 選択画面へ)
<b>+</b> ←	前のファイルへ
**	次のファイルへ

## **川(ミュージック)再生中に本機のリモコン** で操作するには

リモコンボタン	機能
決定	一時停止/再生
戻る	再生停止(ファイル/フォルダの
	選択画面へ)
◆◆を押したままにする	飛び先指定
<b>+</b>	頭出し再生*
+	次のファイルへ

\* ファイル冒頭から3秒以内のときは、前のファイルを頭出し再 生します。

次のページにつづく⇒

### ご注意

- ネットワーク機器によっては、ネットワーク機器側で登録が必 要な場合があります。詳しくは、ネットワーク機器の取扱説明 書をご覧ください。
- 画質が粗くなります。また、サイズや横縦比によっては、画面 いっぱいに表示されません。

## 

### **|||(ビデオ)再生中に本機のリモコンで** 操作するには

リモコンボタン	機能
決定	一時停止/再生
戻る	再生停止(ファイル/フォルダの 選択画面へ)
<b>++</b>	早戻し/早送り
◆◆を2回または3回 押す	高速戻し/高速送り
<b>◆→</b> を押したままにする	飛び先指定
•	約30秒先へ
+	15秒前へ

### 情報パネルについて

情報パネルで再生の状態や再生時間などを確認できます。情報パネルは、画面表示ボタンで表示したり、閉じたりします\*1。



- A 再生状態
- B 再生位置

総時間を認識できないファイルの場合は表示されません。

□ 再生時間/総時間

**燗**(ミュージック)や**間**(ビデオ)でファイル再生中に◆(早送り)、◆(早戻し)を押したままにすると、飛び先を表示します。

▶ 操作ガイド表示欄

再生中に使えるリモコンボタンをガイド表示します。操作ガイドは約5秒で消えます。

\*1 (フォト)で静止画表示中は情報パネルは表示されません。



### オプションでできること…

### ● 👌 (フォト)選択中

項目	できること
画質*²、*3	画質を調整できます (で68ページ)。
音質*2、*3	音質を調整できます (@71ページ)。
画像表示範囲*2、*3	全画面で表示するかどうかを設 定します。
フォト設定	再生のしかたやスライドショー 実行中の効果などを設定します。
並び換え* <sup>4、*5</sup>	フォルダやファイルを並べ換え ます。
サムネイル一覧/ リスト表示* <sup>4、*5</sup>	サムネイル一覧またはリスト表 示を切り換えます。
再生*5	ファイルを再生します。
スライドショー *5	ファイルを連続再生します。 スライドショーでお好みの曲を BGMとして流すには、あらかじ め <b>灯</b> (ミュージック)でBGMを登 録してください。
回転*2	静止画を左右に90度または180 度回転します。
スピーカー出力*2、*3	本機またはオーディオ機器のス ピーカーから音声を出します。
ヘッドホン音量* <sup>2、*3</sup>	ヘッドホンの音量を調節できます。
情報	機器やフォルダ、ファイルの情報を表示します。ファイル形式に「*」が付いているファイルは、他のネットワーク機器で再生できない場合があります。

- \*2 🗖 (フォト)で静止画再生中のみ。
- \*3 (フォト)でスライドショー実行中のみ。
- \*4 フォルダ選択中のみ。
- \*5 ファイル選択中のみ。

## ● **J**(ミュージック)選択中

項目	できること
音質*1	音質を調整できます(愛71ページ)。
BGM解除*2、*3、*4	登録したBGMを解除します。
連続再生 リピート <sup>*2、*3、*4</sup>	フォルダ内の最後のファイルを再 生後、最初のファイルに戻って再生 を続けるかどうかを設定します。
並び換え* <sup>3、*4</sup>	フォルダやファイルを並べ換えま す。
サムネイル一覧/ リスト表示* <sup>3、*4</sup>	サムネイル一覧またはリスト表示 を切り換えます。
連続再生*4	ファイルを順番どおりに連続再生します。
シャッフル再生*4	ファイルを順不同に連続再生します。
1曲リピート再生*4	1つのファイルをくり返し再生します。
BGM登録* <sup>3、*4</sup>	(フォト)でスライドショー実行中に流すBGMを登録します。
スピーカー出力*1	本機またはオーディオ機器のス ピーカーから音声を出します。
ヘッドホン音量 <sup>*1</sup>	ヘッドホンの音量を調節できます。
情報	機器やフォルダ、ファイルの情報を表示します。ファイル形式に「*」がついているファイルは、他のネットワーク機器で再生できない場合があります。

- \*1 **灯**(ミュージック)で音楽ファイル再生中のみ。
- \*2 ホームメニュー表示中のみ。
- \*3 フォルダ選択中のみ。
- \*4 ファイル選択中のみ。

## ● 🗀 (ビデオ)選択中

項目	できること
画質*5	画質を調整できます(愛68ページ)。
<b>音質</b> *5	音質を調整できます(@71ページ)。
<b>連続再生</b> リピート <sup>*6、*7、*8</sup>	[入]を選ぶと、連続再生したときにフォルダ内の最後のファイルを再生後、最初のファイルに戻ってくり返し再生します。
並び換え* <sup>7、*8</sup>	フォルダやファイルを並べ換えま す。
サムネイル一覧/ リスト表示* <sup>7、*8</sup>	サムネイル一覧またはリスト表示 を切り換えます。
再生*8	前回停止した位置、または先頭から ファイルを再生します。
頭出し再生*8	冒頭からファイルを再生します。
連続再生*8	ファイルを順番どおりに連続再生します。
シャッフル再生*8	ファイルを順不同に連続再生します。
次チャプター再生*5	次のチャプターに飛びます。
前チャプター再生*5	チャプターの先頭または前のチャ プター(チャプターの先頭から3秒 以内のとき)に戻ります。
番組説明*5	再生している番組の説明を表示します。
モーション エンハンサー	映像の残像感を減らして動きを滑 らかにします(愛75ページ)。
スピーカー出力*5	本機またはオーディオ機器のス ピーカーから音声を出します。
ヘッドホン音量*5	ヘッドホンの音量を調節できます。
画面モード*5	画面モードを切り換えます( <b>愛</b> 72 ページ)。
情報	機器やフォルダ、ファイルの情報を表示します。ファイル形式に「*」がついているファイルは、他のネットワーク機器で再生できない場合があります。

<sup>\*5 🗀 (</sup>ビデオ)で映像ファイル再生中のみ。

<sup>\*6</sup> ホームメニュー表示中のみ。

<sup>\*7</sup> フォルダ選択中のみ。

<sup>\*8</sup> ファイル選択中のみ。

## ネットワークを通して録画予約する


あらかじめ接続(〒90ページ)と[ネットワーク設定](〒85ページ)、 [接続サーバー設定](〒85ページ)をしてください。 「ネットワーク機器について」(〒119ページ)もご覧ください。

本機と離れたところに設置しているネットワーク 録画に対応した録画機器(2007年9月以降発売予 定)に、本機から録画予約の情報を送れます。

- 1 「番組表から録画予約する」(☞56ページ)の手順1 ~5を行う。
- 2 ◆◆◆◆で[録画方法]を選んで、 たを押す。



- **3** ◆◆で[ネットワーク]を選んで、※●を押す。 ネットワーク録画に対応した録画機器が見つから ないときは、[ネットワーク]は選べません。
- 4 ◆◆◆◆で[録画予約]を選んで、寒を押す。
- **5** ◆で設定欄を選んで、<br/>
  を押す。



**6** ◆◆で録画する機器を選んで、<br/>
● を押す。

7 ★★で[予約確定]を選んで、※を押す。

録画機器の電源が入り、予約情報が送信されます。 予約した時間になると録画機器のデジタルチューナーを使って録画開始します。

予約の修正や削除をする場合には、録画機器で操作してください。

### ご注意


- 放送時間が変更になった場合などは、変更に合わせた録画予約 はできません。
- 予約情報が録画機器に送信されたあとは、本機とは関係なくすべて録画機器側の動作となります。また、本機の予約リストや録画予約結果リストには表示されません。
- 契約が必要なチャンネルの番組を録画予約するときは、録画機器に契約済みのB-CASカードを入れてください。

## 長くお使いいただくためのお手入れ方法


液晶画面には、反射による映り込みを抑えたり、映像を見やすくしたりするために、特殊な表面処理を施しています。

誤ったお手入れをした場合、テレビを傷つける原因にもなりますので、次のことを必ずお守りください。

## 液晶画面、外装のお手入れ




- お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。
- 液晶の画面は特殊加工がされているので、なるべく画面 に触れないようにしてください。
- 本機に直接洗剤をかけないでください。吹きかけた洗剤が画面下部や、外装部にたれて本機が故障する場合があります。



固く絞る。 中性洗剤を水で薄める。

- 画面や外装の汚れをふき取るときは、めがね拭きなどの 乾いた柔らかい布でそっとふき取ってください。
- 万一、油性マジックなどが付着してしまった場合は、水で薄めた中性洗剤などに布を浸して固く絞ってふき取り、 最後に乾いた布で軽くふいてください(強くこすると、液 晶表面に傷がつきます)。
- クレンザーのような研磨剤が入った洗剤は使わないでください。
- ふき取るときの圧力で、液晶配列が崩れて、汚れのように見えることがあります。これは、電源を入れ直すと元に戻ります。
- 印刷面は乾いた柔らかい布で丁寧に拭いてください。爪 などでひっかくと、印刷面が傷つくことがあります。



- ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、 塗装がはげたりすることがあります。
- 市販の化学ぞうきんやクリーニングクロスなどを使うときは、その販売会社に確認してください。



揮発性のもの(殺虫剤、シンナー、ベンジンなど)は使用しないでください。



• 本機の通風孔は、定期的(1か月に1度を目安)に掃除してください。ごみやほこりがたまると、冷却のためのファンが正常に作動しなくなることがあります。

## 修理に出す前に

修理に出す前に、もう一度、点検をしてください。 それでも、正常に動作しないときは、裏表紙にあ るお客様ご相談センターへお問い合わせください。 お問い合わせになるときは次のことをお知らせく ださい。

### 液晶デジタルテレビ

ケーディーエル エックス

**KDL-40X5000** 

ケーディーエル エックス

KDL-46X5000

ケーディーエル エックス

KDL-52X5000

KDL-40X5050


ケーディーエル エックス

KDL-46X5050

KDL-52X5050

ゲーディーエル KDL-70X7000

画面サイズ(番号)がどれかわからないときは、保証書や本機前面右下に記載されている型名をお知らせください。



マルチリモコンの型名:

アールエムエフ ジェイディー

RMF-JD002

TVリモコンの型名:

アールエム ジェイディー


**RM-JD015** 

故障の状況:できるだけくわしく

購入年月日:

## 自己診断表示 – 画面が消え、スタンバイランプが点滅したら

本機には自己診断表示機能がついています。これは本機に異常が起きたときに、本機前面のスタンバイランプの点滅およびその速さで本機の状態をお知らせし、よりスムーズにサービス対応させていただくための機能です。本機前面のスタンバイランプが赤く点滅したら、下の手順に従って、裏表紙にあるお客様ご相談センターへお問い合わせください。お問い合わせの内容によっては、修理が必要な場合があります。



- **1** 本機前面のスタンバイランプの点滅回数を数えてください。
- 2 テレビ本体の電源スイッチで主電源を切り、電源コンセントを抜いてから、お客様ご相談センターに点滅回数をお知らせください。

### |本機の設置場所を変えたときは


お引越しや模様替えなどで、アンテナをつなぎ換えたときは、もう一度、本機でかんたん設定をしてからお使いください(愛「かんたん設定をあとでやり直すには」19ページ)。

## 故障かな?と思ったら

インターネットのホームページでもよくあるお問い合わせ $\lceil Q\&A \rceil$ を紹介しています。 http://www.sony.co.jp/faq/bravia/


## まず確認してください

アンテナ線をしっかりつなぐ。




付属のVHF/UHF用 アンテナ接続ケーブルを使う。

電源コードをしっかりつなぐ。



本体の電源スイッチを入れる。



## こんな場合は故障ではありません


画面に光る点、または光らない点がある。



輝点·滅点


液晶テレビの映像は微細な画素の集合です。 画面の一部に画素欠けや輝点が存在する場合があります。

電源を入れたときや電源スタンバイ時に「カチッ」と音がする。




電源を入れたときは、内部の回路が働くため音がします。 また電源スタンバイ時は、デジタル放送からのデータを取得するため、本機の電源が自動的に入り、音がします。

「ピシッ」というきしみ音が出る。



電源を入れているかどうかに関わらず、周囲との温度差で キャビネットが伸縮し、「ピシッ」という音が出ることがあり ます。

「ブーン」という音が出る。 KDL-40X5000/KDL-46X5000/ KDL-40X5050/KDL-46X5050/ KDL-70X7000のみ



内部のファンが回っている音です。

## 故障かな?と思ったら(つづき)

## 映像

## 全般

症状	対処のしかた	参照ページ
本機の <b>電源が突然切れた</b> /いつ	● [無操作電源オフ]を設定していると自動的に電源が切れます。	87
のまにか消えていた。 <b>色がつかない、</b> 色がおかしい、 画面が暗い。 音声は出るが <b>画像が出ない。</b>	● 無信号状態が続くと「オートシャットオフ」により電源が自動的に切れます。	117
	● [オンタイマー]を利用して電源を入れた場合、設定した視聴時間を経過すると、電源が切れます。	67
<b>色がつかない、</b> 色がおかしい、	• 🏗 (画質)をお好みに合わせて調整してください。	68
画面が暗い。	● [消費電力]を確認してください。[減(明)]または[減(暗)]に設定されていると画面が暗くなります。	87
<sub>音声は出るが<b>画像が出ない</b>。</sub>	● [消費電力]を確認してください。[減(消画)]に設定されていると画像は出ません。 このときは本機前面の消画/通信/タイマーランプが緑色に点灯します。	87
 画像が <b>乱れる</b> 。	● 本機の近くで携帯電話や電子レンジ、掃除機などを使用すると、映像や音声が一時的 に乱れることがあります。	
	• 画像の輪郭が乱れる場合は[モーションエンハンサー]を[標準]または[切]にしてください。	75
<b>画面サイズ</b> が勝手に切り換わる。 映像が上下に動く。	• [オートワイド]が[入]に設定されていると映像に適した画面サイズを自動的に判断します(お買い上げ時は[入]に設定されています)。気になるときは[オートワイド]を [切]にしてください。	73
チャンネルが映らない。	• チャンネルを再度設定してください。	79、80
チャンネル+/ーボタンで 選局できない。	<ul><li>チャンネル登録で、チャンネル+/ーボタンで選局できるチャンネルを設定してください。</li></ul>	79、80、 81

## 地上アナログ

症状		対処のしかた	参照ページ
画像が二重、	WE I	● [GR設定] (ゴースト・リダクション)を[入] に設定してください。	81
三重になる。	● アンテナレベルを確認しながら地上波アンテナの位置、方向、角度を調整してください。強風などでアンテナの向きが変わっていないか確認してください。	78	
<b>雪が降る</b> ょう	1235	• アンテナが壊れたり曲がったりしていないか確認してください。	
な画面、 <b>うすい</b> 画面、風がふくと <b>ちらつく</b> 。	● アンテナレベルを確認しながら地上波アンテナの位置、方向、角度を調整してください。強風などでアンテナの向きが変わっていないか確認してください。	78	
斑点⇔点模様		<ul><li>● アンテナ線は電源コードからできるだけ離してください。</li></ul>	
が走る。	● フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、お買い上げ店などに お問い合わせください。		
	<ul><li>アンテナはなるべく道路から離して設置してください。ヘアードライヤー、自動車、 バイクなどからの雑音電波の干渉を受けている可能性があります。</li></ul>		

## 地上デジタル

症状	対処のしかた	参照ページ
地上デジタルが受信できない/	● お住まいの地域で地上デジタルが放送開始されているか確認してください。	
地上デジタルの画像が乱れる。	<ul><li>・地上デジタルに対応したアンテナにつないでください。</li></ul>	
	● アンテナレベルを確認しながら地上波アンテナの位置、方向、角度を調整してください。強風などでアンテナの向きが変わっていないか確認してください。	78
	<ul><li>・ ブースターのレベルを下げてみてください。信号を増幅しすぎると受信できないことがあります。</li></ul>	
	アンテナを直接つないでいるか、ケーブルテレビ (CATV)を受信しているかを確認してください。ケーブルテレビ放送会社によって、再送信の方式が異なります (本機が対応しているのはパススルー方式のみです)。	113
	• 有料放送を見るには視聴契約してください。	115
	• お住まいの地域によって放送が異なります。必ず、チャンネルスキャンの前に[デジタル共通:地域設定(県域)]を設定してください。	79
	<ul><li>● [地上デジタル:自動チャンネル設定]で[初期スキャン]または[再スキャン]してください。</li></ul>	79

## BS/110度CSデジタル

症状	対処のしかた	参照ページ
BSデジタル・110度CSデジタルが <b>受信</b> <b>できない。</b>	● BS·110度CSデジタルに対応したアンテナおよび同軸ケーブルにつないでください。	12
	<ul><li>アンテナや分配器、ブースターなどがBS・110度CSデジタルに対応していないと受信できません。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせください。</li></ul>	
	BSアナログチューナー内蔵の録画機器からアンテナ接続ケーブルをつなぐと受信できません。分配器を使って本機とBSアナログチューナー内蔵録画機器にそれぞれつないでください。	14
	• 衛星アンテナの前方に障害物がないか確認してください。	
	• [BS/CS:衛星アンテナ設定]を[オート]または[入]に設定してください。マンションなどの共同受信システムの場合は[切]に設定してください。	78
	<ul><li>・衛星アンテナレベルを確認しながら衛星アンテナの位置、方向、角度を調整してください。強風などでアンテナの向きが変わっていないか確認してください。</li></ul>	78
	• 有料BSデジタルや110度CSデジタルの受信契約(加入申し込み)をしてください。	115
BSデジタル·110度 CSデジタルの画 像が乱れる。	• 雨や雪が降ると映りが悪くなることがあります。また、お住まいの地域が晴れていても、送信する放送衛星会社の地域で雨や雪が降っていると映りが悪くなることがあります。天候の回復をお待ちください。	
פע דוטם כווען	• 降雨対応放送の場合は、画質や音質が通常放送に比べ低下した状態で受信します。	114

## 故障かな?と思ったら(つづき)

## 接続機器

症状	対処のしかた	参照ページ
つないだ機器の <b>画像が出ない</b> 。	● つないだ機器の電源が入っているか確認してください。	
	<ul><li>接続ケーブルの端子が正しく、しっかり差し込まれているか確認してください。</li></ul>	22
	• 本体またはリモコンの入力切換ボタンを押して、入力を切り換えてください。	50
	● ビデオ1入力のS2映像端子からの映像を見るときは、[オートS映像]を[入]にしてください。	84
	● コンポーネント1入力のD映像端子からの映像を見るときは、[オートD端子映像]を [入]にしてください。	84
	• [接続機器登録]を確認してください。[入力スキップする]に設定された入力端子につないでも、その機器の映像に切り換えられません。	84
	<ul><li>デジタルカメラにメモリーカードなどを正しく入れてください。</li></ul>	
	<ul><li>デジタルカメラのメモリーカードなどは、デジタルカメラの取扱説明書に従って フォーマットしてあるものをお使いください。</li></ul>	
	● すべてのUSB機器に対して動作を保障するものではありません。また、USB機器の機能や再生する映像などによって動作が異なります。	

## 音声

症状	対処のしかた	参照ページ
画像は出るが、音が出ない。	● 音量が下がりきっていないか確認してください。	
	<ul><li>● 画面に「消音」の表示が出ているときは、リモコンの消音ボタンまたは音量+ボタンを押して表示を消してください。</li></ul>	127
	● [スピーカー出力]を[テレビスピーカー]にしてください。[AVアンプ]に設定されていると、本機からは音は出ません。	77
	<ul><li>ヘッドホンを抜いてください。ヘッドホンと本機のスピーカーの両方から音声を出したいときは、「ヘッドホン使用時設定」を「スピーカー・ヘッドホン併用」にしてください。</li></ul>	77
聞きたい音声になっていない。	● 二か国語放送などで、副音声や第2音声になっている場合は、音声切換ボタンを押して、 音声を切り換えてください。	128
音声が出ない/音声が <b>おかしい</b> 。	● [サラウンド]を[切]に設定してください。番組によっては、[S-FORCE Front Surround] にしていると音が聞こえにくかったり、聞こえなくなることがあります。	71
	• HDMI入力端子およびコンポーネント入力端子につないだ機器を再生しているときは、デジタル放送/ビデオ出力端子から音声は出力されません。また、HDMI入力端子につないだ機器を再生しているとき、光デジタル音声出力端子から音声は出力されますが、録音はできません。	

## 録画

症状	対処のしかた	参照ページ
<b>録画予約</b> した番組が録画されない。	• <b>色≦</b> (録画予約結果リスト)で、録画されなかった理由を確認してください。	58
	録画予約後に電源を切る場合は、リモコンの電源スイッチを押して本機を電源スタン バイ状態にしてください。	55
	• 録画機器の入力切換が正しいか確認してください。	
	<ul><li>地上アナログは録画予約できません。お使いの録画機器の予約機能を使って録画してください。</li></ul>	
	<ul> <li>番組の変更に合わせて録画するには、[流動編成・イベントリレー対応設定]を[する] に設定してください。録画予約した番組の開始時刻が変わったとき[しない]に設定されていると、正しく録画されません。</li> </ul>	83
見ている映像が録画されない。	• 見ている番組を録画したいときは、「いますぐ録画」で録画してください。[録画予約設定]の[録画方法]を[シンクロ録画]に設定しているときは、本機で録画設定した時間のみ録画されます。	56
	次の映像や音声は、デジタル放送/ビデオ出力端子からは出力されません。     コンポーネント入力端子につないだ機器からの映像・音声信号     HDMI入力端子につないだ機器からの映像・音声信号     PC入力端子につないだ機器からの映像・音声信号     PC入力端子につないだ機器からの映像・音声信号     字幕放送の字幕     デジタル放送のラジオやデータの画像(音声は出力され記録できます) S2映像出力端子からは、デジタル放送の映像とビデオ入力のS2映像入力端子につないだ機器の映像のみが出力されます。	
録画した番組の <b>映像が映らない</b> / <b>乱れる</b> 。	• 🕰 (録画予約結果リスト)で、録画時の状況を確認してください。	58
AVマウスを使って録画予約した番	◆ AVマウスの取り付け位置が正しいか確認してください。	20
組が録画されない。	<ul><li>● 録画予約する場合は、録画機器の電源を「切」にしてください。</li></ul>	
	● リモコンコードが正しく設定できているか確認し、AVマウスを動作テストしてください。お使いの録画機器によってはリモコンコードを設定できないことがあります。	83
	<ul> <li>次の機器ではAVマウスは使えません。シンクロ録画に対応している機器はシンクロ録画してください。シンクロ録画に対応していない機器は録画機器の予約機能を使って録画してください。</li> <li>ビデオー体型テレビ(テレビデオやビデオコンボなど)</li> <li>AVマウスのリモコンコードで録画機器が操作できないとき(メーカーによっては、本機で操作できないリモコン信号が採用されているため)</li> </ul>	

## 故障かな?と思ったら(つづき)

## ネットワーク

## DLNA(ホームネットワーク)

症状	対処のしかた	参照ページ
アイコンが表示されない。	● つないだ機器がDLNAに対応しているか確認してください。	119
	<ul><li>● つないだ機器が「接続サーバー設定」画面で登録されているか確認してください。</li></ul>	85
	● LANケーブルやネットワーク機器の電源コードがはずれていないか確認してください。	
	<ul><li>◆ ネットワーク機器の設定が正しくされているか確認してください。</li></ul>	
	<ul><li>選んだ機器がネットワークにつながれてアクセスできる状態か確認してください。</li></ul>	
	• <b>(</b> 通信設定)で[IPアドレス取得方法]を[DHCPを利用(DNS自動)]または[DHCPを利用(DNS自動)]に設定している場合、DHCPサーバーが存在しないと機器の認識に時間がかかる場合があります。[接続サーバー診断]をしてください。	85
	<ul><li>すべてのネットワーク機器に対して動作保証するものではありません。また、ネットワーク機器の機能やコンテンツによって動作が異なります。</li></ul>	

## インターネット/アプリキャスト

症状	対処のしかた	参照ページ
ホームページ/アプリが <b>まったく</b> 表示されない。	● LANケーブルやネットワーク機器の電源コードがはずれていないか確認してください。	
	● [ネットワーク設定]または[現在時刻設定]が正しく設定されているか確認してください。	67、85
アプリの <b>動きがおかしい</b> 。	● 2画面でアプリキャスト表示中にリモコンのオプションボタンを押して「お問い合わせ」画面を表示し、お問い合わせください。	92
ホームページが <b>正しく表示され</b> ない。	<ul><li>ホームページの内容によっては、文字や画像、レイアウトが正しく表示されない場合があります。文字が正しく表示されない場合は、正しい文字コードを設定してください。</li></ul>	94
<b>特定のホームページだけ</b> が 表示されない。	• URLが正しく入力されているか確認してください。	93
	● しばらくたってからもう一度、ホームページを読み込んでください。インターネットの回線が混んでいる、または障害が発生して表示できない場合があります。	

# **その他** ランプの点滅

症状	対処のしかた	参照ページ
電源/録画予約/録画ランプが緑色に点滅する。	<ul><li>・衛星アンテナがショートしています。「エラーメッセージー覧」をご覧になり対処してください。</li></ul>	109
消画/通信/タイマーラン プがオレンジ色に点滅する。	● 本機が自動的にデジタル放送からデータ受信およびソフトウェアの書き換えをしています。異常ではありません。	111、112
スタンバイランプが赤色に点滅 する。	<ul><li>本機に何らかの異常が起きています。点滅回数をご確認のうえ、お客様ご相談センター にお問い合わせください。</li></ul>	100

## リモコン

症状	対処のしかた	参照ページ
リモコンで <b>本機を操作できな</b> い。	• 電池を交換してください。	17、127
	• 電池の⊕⊝を正しい向きに入れてください。	17、127
	<ul><li>スタンバイランプが赤色に点灯していないときは、本体の電源スイッチを押してください。</li></ul>	17
	<ul><li>近くに電子レンジや無線機器があるときはマルチリモコンで操作できないことがあります。</li></ul>	
	● マルチリモコンをもう一度登録し直してください。	17
	● TVリモコン先端部を手などで覆わないようにして操作してください。	
	<ul><li>▼ マルチリモコンは最後に登録した1台のテレビしか操作できません。</li></ul>	
リモコンの① <b>~</b> ② <sub>編</sub> <b>の数字ボ</b> <b>タン</b> を押しても、チャンネルが選べない。	● 数字ボタンを押す前に、見たい放送(地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、 110度CSデジタル)のボタンを押してください。	35
	<ul> <li>チャンネル番号を直接入力する場合は、10キーボタンを押したあとに数字ボタンを押してください。最後に ② ボタンを押すとチャンネルが切り換わります。</li> </ul>	35
本機のマルチリモコンで、 <b>つないだ</b> <b>機器を操作できない</b> 。	<ul><li>◆ 本機のマルチリモコンで操作できるのはBRAVIA LINK対応機器のみです。</li></ul>	
	<ul><li>つないだ機器ごとにマルチリモコンに登録してください。</li></ul>	52
	<ul><li>ブルーレイディスクレコーダーやハードディスクレコーダーをつないだときは、つないだ機器側とリモコンモード設定を合わせてください。</li></ul>	53

## 故障かな?と思ったら(つづき)

## 番組表

症状	対処のしかた	参照ページ
番組表や現在番組表に表示される番組が少ない。	● お買い上げ時、または長時間本体の電源スイッチで主電源を切った状態のあとは、番組表に表示される番組が少ないことがあります。しばらく視聴すると表示されます。	
	● 番組表や現在番組表が表示されているときに、オプションから[番組情報取得]を選んでください。番組情報を取得し直します。	45
	● [デジタル共通:番組情報取得]を設定しておくと、電源スタンバイ時に自動で番組情報を取得します。	79
番組表や現在番組表に表示されるチャンネルが少ない。	• チャンネル登録で、番組表や現在番組表に表示されるチャンネルを設定してください。	79、80
	● 番組表や現在番組表が表示されているときに、オプションから[チャンネル表示形式] を選んで[すべて表示]に設定してください。	45

## 番組の購入

症状	対処のしかた	参照ページ
<b>有料放送</b> (ペイパービューなど)が購入できない/視聴できない。	● 電話回線の接続と設定が正しいか確認してください。	86、89
	● 視聴契約してください。また、番組によっては購入可能時間が決まっているものがあります。	
	• 番組の購入可能件数を超えると購入できなくなります。	

## 画面表示

_症状	対処のしかた	参照ページ
表示されない設定項目がある。	● 受信している放送や設定・調整状況によっては、表示されない項目や設定できない項目があります。	
地上デジタルの <b>放送局のマーク</b> が表示されない。	● 地上デジタルの各放送局をしばらく視聴すると、放送局のマークが表示されます。	

# エラーメッセージ

メッセージ一覧	エラーコード	対処のしかた	参照ページ
衛星アンテナがショートした ため、衛星アンテナ電源の設 定を「切」にしました。取扱説 明書をご覧ください。		<ul> <li>(1) 本体の電源スイッチで主電源を切り、衛星用同軸ケーブルの芯線がBS/110度CS IF入力端子やケーブルのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。</li> <li>(2) 本体の電源スイッチで主電源を入れてください。</li> <li>(3) 「かんたん設定」の途中でメッセージが表示された場合は、「かんたん設定」をやり直してください。</li> <li>(4) [BS/CS:衛星アンテナ設定]を[オート]または[入]に設定してください。マンションなどの共同受信システムの場合は[切]に設定してください。</li> <li>(5) それでも表示が消えないときは、本体の電源スイッチで主電源を切り、お買い上げ店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。</li> </ul>	18 78
B-CASカードを入れてください。		● B-CASカードが挿入されていません。B-CASカードを正しく入れてください。	10
B-CASカードを読み取れませ	コード:××××	● B-CASカード以外は使えません。付属のB-CASカードをお使いください。	10
ん。カードを抜き差ししても 直らない場合はカスタマーセ		B-CASカードの入れる向きが前後、表裏逆向きになっていないか確かめてから、もう一度しっかり入れ直してください。	10
ンターにお問い合わせください。		● B-CASカードが破損している場合や、入れ直してもメッセージが表示されるときは、「デジタル放送お問い合わせ先一覧」をご覧になりお問い合わせください。	115
このB-CASカードには必要な 情報がありません。ご覧の チャンネルのカスタマーセン ターにお問い合わせください。	コード:××××	<ul> <li>選局した番組は未契約のため視聴できません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでお問い合わせください。</li> </ul>	
本機では、このサービスには 対応していません。	E210	<ul><li>放送チャンネルではないため、視聴できません。 別のチャンネルを選局してください。</li></ul>	
信号レベルが低下しています。 視聴できる状態ではありませ ん。アンテナ線の緩みや抜け の可能性もあります。	E201	<ul> <li>● 雨などの影響により、一時的に受信レベルが低下しています。しばらく お待ちください。アンテナの接続が正しく行われていない可能性もあり ます。</li> </ul>	
ー 保雨対応放送に切り換わりました。	E201	<ul> <li>雨などの影響により、衛星からの電波が弱くなったため、降雨対応放送 に切り換わりました。画質や音質が低下した状態で受信します。天候が 回復次第、もとの状態に戻ります。</li> </ul>	114
受信できません。ケーブルを つなぎ直すかアンテナ再調整 などをしてください。大雨・大 雪が影響している場合もあります。	E202	● 悪天候による受信障害やアンテナの設定、調整が正しくできていない場合があります。また放送されていないチャンネルを選局している場合もあります。	
	E203	<ul><li>放送を休止しているチャンネルを選局しています。 別のチャンネルを選局してください。</li></ul>	
	E204	<ul><li>放送のないチャンネルを選局しています。 別のチャンネルを選局してください。</li></ul>	

# 故障かな?と思ったら(つづき)


メッセージ一覧	エラーコード	対処のしかた	参照ページ
本機では、データを表示でき ません。	E401	<ul><li>データ放送を正しく受信できません。 別のチャンネルを選局してください。</li></ul>	
チャンネルが設定されていま せん。		● チャンネルが割り当てられていない数字ボタンを押しています。	79、80、 81
この信号には対応していません。入力する信号を変更してください。		● パソコンまたはHDMIの入力信号が未対応または推奨でない信号です。	123
信号が変更になったためアプ リキャストを終了しました。		● パソコンの画面とアプリを同時に表示することはできません。	91
展示モードを実行中です。		<ul><li>●展示モードが「入」に設定されています。展示モードの解除を行ってください。</li></ul>	111
USB機器の接続設定が正しく ない可能性があります。		● つないだUSB機器によっては設定が必要な場合がありますので、USB機器側の設定を行ってください。	

# 電源スタンバイ中 の動作について

電源スタンバイ中(スタンバイランプが赤く点灯)、以下のデータを受信したときに、「カチッ」と音がして、本機前面の消画/通信/タイマーランプが長時間にわたり点滅し続けることがあります。

- ーデジタル放送を正しく受信するためにデジタル 放送から送られてくるデータの受信中および最 新のソフトウェアのダウンロード中
- 放送局が送信する有料放送の契約·購入状況、双 方向サービス情報の取得中

#### ダウンロード中/データ取得中の表示



消画/通信/タイマーランプ点滅中は、本機内部の回路が自動的に動作し、データ受信とソフトウェアの書き換えをしていますが、受信するデータによっては数時間かかることがあります。

データ受信やソフトウェアの書き換えが終了する と、自動的に電源スタンバイ状態に戻り、消画/ 通信/タイマーランプも消灯します。

# 展示モードを解除 する

お買い上げ時に本機の展示モードが「入」に設定されていることがあります。画面右下に「展示モードを実行中です。」と表示されたときは、下記のいずれかの方法で展示モードを解除してください。

- -個人情報の初期化を行う [個人情報初期化]( \*\*\*88ページ)
- -地上デジタルのチャンネルスキャンを行う [地上デジタル:自動チャンネル設定](☞79ページ)で[再スキャン]または[初期スキャン]を選ぶ。
- -地上アナログのチャンネルスキャンを行う [地上アナログ:自動チャンネル設定](☞80ページ)で[スキャン]を選ぶ。

# 個人情報を初期化 する

本機を廃棄するときやお買い上げ時の設定に戻したいときは、個人情報を初期化してください。以下のすべての情報が、一括して消去されます。

#### 初期化される内容

- データ放送で登録した個人情報やポイントなど
- 暗証番号・パスワードなどの登録情報
- 予約の情報
- 予約やペイパービューなどの履歴情報
- ・メール
- 登録したブックマーク
- 登録発呼の登録・履歴情報
- お好みナビの設定や学習情報、語句の設定
- 放送設定の設定内容(地域設定など)
- 接続サーバーの設定
- ネットワーク設定(IPアドレスなど)
- 通信などによる各種証明書
- デジタル放送各種チャンネル設定
- 画質・音質などの設定

# ダウンロードの流れについて

本機を最新の状態に保つために、デジタル放送から最新情報をダウンロードして、ソフトウェアを 更新します。

#### ダウンロードに必要な条件

デジタル放送のアンテナレベル(愛78ページ)が 「20」以上であること

例:BS放送のアンテナレベル表示画面の場合



ここが20以上であれば、ダウンロードが正しく行われます。

● [デジタル放送からのダウンロード]が[オート] に設定されていること(☞88ページ)。

#### ダウンロードの流れ

#### **ダウンロード案内のメールが届く\*1**

ダウンロードの日程や注意事項が書かれています。



#### ダウンロードの実行

ダウンロードは自動的に行われます。



#### データ取得メールが届く\*1

更新のための注意事項が書かれています。



#### ソフトウェアの更新

ソフトウェアの更新は自動的に行われます。



#### 更新終了のメールが届く\*1

\*1 新しいメールが届くと古いメールは自動的に削除されます。 メールを確認するには、愛66ページをご覧ください。

#### ダウンロードの実行

数時間ごとに、デジタル放送から数分程度のソフトウェア書き換え用のデータ信号が送信され、本機が自動的にその信号を受信します。ダウンロードの実行には20分前後かかり、本機前面の消画/通信/タイマーランプが点滅します。

#### ソフトウェアの更新

ダウンロード終了後、リモコンで電源を切ると自動で内部ソフトウェアを更新します。ソフトウェアの更新は10分前後かかります。更新中は本機前面の消画/通信/タイマーランプが点滅し、操作ができないことがあります。

#### ダウンロードについてのO&A

#### 「1回目の信号でうまくダウンロードできなかったら?」

ご安心ください。ソフトウェア書き換え用のデータ信号は、 一定の期間内に何回も送信されます。

#### 「電源コードを抜いておくとダウンロードされないの?」

電源コードが抜かれていたり、本体の電源スイッチで主電源を切ったりしたときは、ダウンロードは行われません。

#### 「ソフトウェア更新中に電源コードを抜くとどうなるの?」

ソフトウェア更新中は、電源コードを抜かないでください。 ソフトウェア更新が途中で終了し、誤動作を起こす場合が あります。

#### 「ダウンロードによって、設定内容がお買い上げ時の状態 に戻ったりしないの?」

ご安心ください。お客様が設定した内容は書き換えられる ことなく、保持されます。

#### ご注意


- 手動ではダウンロードできません。
- ダウンロードをしないように設定すると、デジタル放送が正しく受信できなくなることがあります。そのため、自動でダウンロードできる設定のままお使いいただくよう、強くおすすめします。
- お買い上げ時は[地上デジタル:自動チャンネル変更]が[する] に設定されているため、新しく放送局が開設されたときなどは、ダウンロードによって受信できる放送のチャンネル番号などが 自動的に変わります。録画予約を設定しているときも、チャンネル番号が変わると正しく予約が行われないことがありますので、ご注意ください。

ホームメニューから金(設定)→**行**(放送受信設定)→[地上デジタル:自動チャンネル変更]の順に選ぶ。

# デジタル放送/デジタル信号について

### 画像について

下記のように全部で5種類の画像方式があります。



iはインターレース(飛び越し走査)、pはプログレッシブ(順次走査) の略。( )内は有効走査線数で数えたときの別称です。

### 地上デジタル放送について

#### アンテナについて

現在お使いのUHFアンテナでも地上デジタルを受信できますが、詳しくは、お買い上げ店にお問い合わせください。

#### ケーブルテレビについて

ケーブルテレビでも受信・視聴できます。

お住まいの地域のケーブルテレビで地上デジタルが放送開始されているかは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

ケーブルテレビ放送会社によって送信方式が異なりますが、本機はパススルー方式のすべての周波数に対応しています。

### BS・110度CSデジタル放送について

- 高画質・高音質で、各種テレビ放送・データ放送・ ラジオ放送が楽しめます。
- BSデジタルの有料放送や110度CSデジタルは受信契約が別途必要です。

### 音声について

次のような音声モードがあります。

音声モード	説明
モノラル	通常のニュース放送などに使われています。
ステレオ	音楽番組などに使われています。
サラウンド	映画などに使われています。
圧縮Bモード	CDと同等の高音質になります。

また、上記の音声の他にも、二か国語番組などの 二重音声や、音声信号が複数ある番組の第2音声 などがあります。

本機では、5.1chサラウンドなどの音声は、通常のステレオ放送(2ch)に変換されます。

# デジタル放送/デジタル信号について(つづき)


### 1つの放送局でのマルチ放送について

地上デジタルとBSデジタルでは、1つの放送局が、デジタルハイビジョン信号 (HD) の1チャンネル放送と、標準テレビ信号 (SD) の複数チャンネル(2~5チャンネル)放送を、右の図のように時間帯によって切り換えるマルチ放送とがあります。

1つの放送局がデジタルハイビジョン信号で放送するとき、それぞれのチャンネル(191ch、192ch、193ch)で同じ番組を放送する場合があります(イベント共有)。チャンネル+/ーボタンでチャンネルを選ぶときは、代表チャンネルのみが表示されます。

- HD デジタルハイビジョン信号
- SD 標準テレビ信号
- ➡ 自動的に切り換わる
- ➡ 数字ボタンでチャンネル番号を入力して切り換える
- → オプションの[映像切換]で切り換える

右記の番組は例であり、実際の放送局での放送内容とは関係ありません。



#### A 複数のチャンネルで違う番組を同時に放送 [マルチチャンネル放送]

上の例のように、同じ放送局の別々のチャンネルで、テニス、ニュース、ロックコンサートなどのようにそれぞれ違う番組を同時間帯に放送します。

■ マルチチャンネル放送開始/ □ マルチチャンネル放送終了

#### B 延長した番組を最後まで放送[臨時放送]

上の例のように、サッカー中継が予定放送時間内に終わらないときに、同じ放送局の別チャンネルで引き続き試合終了まで放送し、元のチャンネルでは予定どおり、後番組のアイスホッケーを放送します。

□ 臨時放送開始

#### 他のチャンネルで引き続き放送 [イベントリレー]

放送中の番組が終了したあと別チャンネルで引き続き放送されるときは、お知らせが表示されます。[番組の継続視聴]を[する]に設定(〒80ページ)しているときは、時間になると自動的に切り換わります。

#### 地震などの災害時に特別番組を放送 「緊急警報放送」

警戒警報や津波警報が発令されたときなどに放送されることがあり、画面に案内が表示されます。放送を見るときは、[はい]を選んでください。

# 回 さまざまな角度から番組を放送 「マルチビュー放送」

上の例のように、プロ野球中継で、同じチャンネルのまま、最大3方向(通常の映像、バックネット裏からの映像、投手のアップ)の画面を見ることができます。オプションから[映像切換]を選びます。

#### 雨天など受信状態が悪いときの放送

#### [降雨対応放送]

お買い上げ時は、「降雨対応放送に切り換わりました。」と表示され、画質や音質が通常放送に比べ低下した状態で引き続き 受信するように設定されています。

#### (賞ちょっと一言)

[BS/CS:降雨対応放送受信]を[切]に設定すると、降雨対応放送に切り換わらなくなります(@78ページ)。

# デジタル放送お問い合わせ先一覧

2007年7月現在の電話番号とホームページアドレスです。

### 有料BS・110度CSデジタル放送局

放送局	お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス	
WOWOW*1	<b>550</b> 0120-580807 受付 9:00 ~ 20:00(年中無休) http://www.wowow.co.jp/	
スター・ チャンネル <sup>*2</sup>	スター・チャンネル カスタマーセンター 0570-013-111 PHS、IP電話のお客様は 045-339-0399 受付 10:00 ~ 18:00 http://www.star-ch.co.jp/ なお、スター・チャンネルBSの加入申 し込みは、下記のe 2 b y スカパー! へお問い合わせください。	

- \*1 テレビ放送のみが、視聴申し込みが必要な有料放送です。独立 データ放送(WOWOW プロモチャンネル:791ch)は無料放送 です。
- \*2 テレビ放送のみが、視聴申し込みが必要な有料放送です。独立 データ放送(800ch)は無料放送です。

### 110度CSデジタル衛星サービス会社

	お問い合わせ電話番号/
衛星サービス	ホームページアドレス
e 2 b y スカパー!	■ カスタマーセンター
(CS1·CS2)	「e2 by スカパー!カスタマー
	センター」
	0570-08-1212
	PHS、IP電話のお客様は
	045-276-7777
	受付 10:00 ~ 20:00 (年中無休)
	■ ホームページ
	「e2 by スカパー!ホームページ」
	www.e2sptv.jp

### 受信地域(エリア)や受信方法などの デジタル放送全般について

機関	ホームページアドレス
(社)デジタル放送 推進協会(Dpa)	http://www.dpa.or.jp

#### 地デジの受信相談について

機関	お問い合わせ電話番号
総務省地上デジタル	電話:0570-07-0101
テレビジョン放送	(平日 9:00~21:00、
受信相談センター	土・日・祝日 9:00 ~ 18:00)

# 録画制限と著作権保護について

デジタル放送では、番組の著作権を保護し、不正コピーやインターネットへの不正な配信を防ぐため、コピー制御信号を番組に多重し、暗号をかけて放送されております。同梱されているB-CASカードは必ず挿入してください。

### デジタル放送の番組には次のような 「コピー制御信号」が付加されています

#### ● 録画禁止

「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているためデジタル録画できません。地上デジタルやBSデジタルの無料放送は、VHSなどのアナログ録画機器で録画できますが、BSデジタルの有料放送や110度CSデジタルは、番組によってアナログ録画できない場合があります。

#### ● 1回だけ録画可能

「1回だけ録画可能」な番組は、著作権保護技術に対応した録画機器及び記録メディアにてデジタル録画できます。しかし、デジタル録画した番組を更にデジタル録画(コピー)することはできません。VHSなどのアナログ録画機器では録画に制約はありません。


#### ● 録画可能

個人的に利用される場合に限って、制限なしに 録画可能です。

「番組説明」画面(愛45ページ)の番組情報欄で「コピーコントロール」情報を確認してください。

#### 「1回だけ録画可能」の例

デジタル放送 (コピー制御信号付加)



----: 信号の流れ

- \*1 VHS、8mmなど。
- \*2 DVDレコーダー、ハードディスクレコーダー、D-VHSビデオなど。

### 「1回だけ録画可能」な番組の録画に ついて

録画機器	接続方法	録画制限
DVDレコーダーや ハードディスク レコーダーなど	アナログ接続 (映像・音声ケーブル)	録画可能*3
VHSなど	アナログ接続 (映像・音声ケーブル)	録画可能

\*3 DVDレコーダーでは、CPRM対応の録画用DVD-RWディスクを使用して、VRモードでのみ録画できます。また、CPRM対応のDVD-RAMディスクを使用しても録画できます。

#### アナログ接続で録画するときの録画制限について

本製品は、マクロビジョン社が保有する米国特許及びその他知的 財産権によって保護されている著作権保護技術を採用しておりま す。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必 要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及 びその他の一部観賞用の使用に制限されています。分解、解析し たり、改造することも禁じられております。

#### 光デジタル音声出力における録音制限について

著作権が保護されている番組では、光デジタル音声出力からの信号を録音できない場合があります。

#### 録画防止機能について

本機は、録画防止機能(コピープロテクション)が付いています。 そのため、番組によっては、正常な画像で録画できなかったり、 録画したものを正常な画像で再生できなかったりすることがあり ます。また、本機の映像信号を、録画機器を経由して外部モニター に出力すると、録画防止機能のため画像が乱れる場合があります。 その場合、本機の映像出力端子から外部モニターに直接接続して ください。

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できませんのでご注意ください。

# 本機の省エネ対応について

本機では、通常時の消費電力量を設定によって抑えたり、しばらく何も操作をしなかったときなどに自動で電源スタンバイになるようにするなど、省エネに対応しています。

したいこと	操作
消費電力	[消費電力]を[減(明)]または[減(暗)]に設定すると、消費電力を軽減できます。 また、ラジオ放送などをお楽しみになるときは、[減(消画)]にすれば、画面を消して音声 のみを楽しめます。 ホームメニューから (設定)→ (本体設定)→ [消費電力]の順に選ぶ。
オートシャットオフ*	約9分間、無信号を検出すると「オートシャットオフによりまもなく電源が切れます。」と 画面に表示され、その1分後に電源スタンバイになります。深夜などの放送終了後には、 自動で電源スタンバイになります。 * 地トアナログのときのみ働きます。
無操作電源オフ	(無操作電源オフ]を[1時間]または[2時間]、[3時間]に設定すると、チャンネル切り換えや音量調節など、設定した時間内に何も操作をしなかったときは、「無操作電源オフによりまもなく電源が切れます。」と表示され、その5分後に自動で電源スタンバイになります。お買い上げ時の設定は、[切]になっています。ホームメニューから (設定)→ (本体設定)→ (無操作電源オフ]の順に選ぶ。
明るさセンサー	周囲の明るさに合わせて、自動的に画面の明るさを調整します。画質モード(☞68ページ) と消費電力の設定により、効果が異なったり、効果が出にくい場合があります。お買い上 げ時の設定は[切]になっています。 ホームメニューから (設定) → (本体設定) → [明るさセンサー] の順に選ぶ。
バックライト	[バックライト]を低くすると消費電力を軽減できます。 ホームメニューから幸(設定)→⁴(画質)→[バックライト]の順に選ぶ。
PCパワー マネジメント (HDMIケーブルでの接続は除く)	[PCパワーマネジメント]を[入]にしている場合、無信号を検出すると[PC入力信号がありません。]と表示され、その後約30秒間で自動的に電源スタンバイ(低消費電力モード)になります。信号が入力されたときに、自動で電源が入ります。ホームメニューから会(設定)→ (本体設定)→[PCパワーマネジメント]→[入]の順に選ぶ。

#### ご注意

明るさセンサー(\*\*125ページ)の前に物を置かないでください。 自動明るさ調節機能が働かないことがあります。

#### (ਊ ちょっと一言)

消画にしたままで電源を切ると、次に電源を入れたときは[消費電力]は[標準]に戻ります。

# HDMIコントロールについて

#### HDMIコントロールとは

HDMIコントロールは、HDMIで規格化されているHDMI CEC (Consumer Electronics Control)を使った機器間相互制御の機能です。ソニーのHDMIコントロール対応のテレビやハードディスク搭載ブルーレイディスクレコーダー、AVアンプなどをHDMIケーブルでつなぐと、それぞれの機器間で連動した操作ができるようになります。

#### HDMIコントロール機能を使うには

- 対象機器それぞれで、正しい接続・設定をする。
- 本機で、対象機器を接続したHDMI入力に切り 換える。
- ◆ 本機で、対象機器の映像や音声が正常に出ることを確認する。

#### 対応機器をつなぐ\*

HDMIケーブルでつなぎます。接続にはHDMIロゴがついているものをお使いください。AVアンプとの接続には、HDMIケーブルの他に本機の光デジタル音声出力端子とAVアンプの間を光デジタル接続ケーブルで接続してください(\*\*22、24ページ)。

\* HDMIコントロール機能は、ソニーのHDMIコントロール対応 機器間のみで可能です。

#### HDMIコントロールの設定をする

HDMIコントロールを使うには、本機とつないだ機器側でそれぞれ設定が必要です。本機側の設定については、 184ページをご覧ください。 つないだ機器の設定はそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

HDMIコントロール設定連動に対応しているソニー製機器をつないでいるときは、本機のHDMIコントロール設定を有効にすると、つないだ機器のHDMIコントロール設定も有効になります。

### HDMIコントロールでできること (☞54ページ)

- つないだ機器の電源を本機と連動して切ることができる。
- つないだ機器で再生すれば、本機の電源も連動 し入力も自動で切り換わる。
- 簡単な操作でAVアンプからの音声に切り換えられる。
- AVアンプの音量調節をしたり消音したりできる。
- ◆ ホームメニューでHDMIコントロール対応機器 を選べば、選んだ機器の電源が自動で入る。
- ◆ 本機のマルチリモコンで他機器の基本的な操作ができる。

#### ご注意

AVアンプは、ホームメニューの (外部入力) からは選べません。

# ネットワーク機器について

### **DLNAについて**

本機は、DLNAガイドラインに対応したネットワーク機器(サーバー)に記録された、写真・音楽・映像を楽しめます。

操作のしかたについては \$\mathbf{@}95ページを、接続については \$\mathbf{@}90ページを、設定については \$\mathbf{@}85ページをご覧ください。

#### 接続対象機器

DLNAガイドライン対応のネットワーク機器

#### 2007年7月現在推奨機種

- サンニー製 ブルーレイディスクレコーダー BDZ-V9
- ソニー製 DVDレコーダー RDZ-D97A/RDZ-D77A
- VAIO Media Ver.2.0以降のプリインストールモデル

Ver.4.1未満の場合は「VAIO Media Ver.4.1」以降へアップグレードする必要があります。また、デジタル放送の録画映像を楽しむには、デジタル放送配信機能を持った「VAIO Media Ver.5.0」以降のバージョンを搭載したモデルが必要です。Ver.5.0未満の一部対象機種は「VAIO Media Ver.5.0」以降へアップグレードする必要があります。

(詳しくは、VAIOホームページの「サポート」ページ、http://vcl.vaio.sony.co.jpでご確認のうえ、必要に応じてVAIOのアップグレードをしてください。)

デジタル放送配信機能を持った機種については下記のVAIOホームページで確認してください。 http://www.vaio.sony.co.jp/

本機とのDLNA接続に対応しているサーバーかどうか、次のホームページで最新情報を確認してください。

http://www.sony.jp/event/DLNA/

### ネットワーク機器について

- ネットワーク機器の種類によっては、ネットワーク機器側で登録が必要な場合もあります。詳しくは、ネットワーク機器の取扱説明書をご覧ください。
- ◆ ネットワーク機器でファイアウォールが設定されている場合にはネットワーク機能が使えない場合があります。ネットワーク機器の取扱説明書をご覧のうえ、必要な設定変更をしてください。

#### 再生対象ファイル形式について

ネットワーク機器から送られるファイル形式が下記に該当するファイルを再生できます。ネットワーク機器によっては、ファイル形式を変換して送ります。その場合、変換されたあとのファイル形式が対象となります。詳しくは、ネットワーク機器の取扱説明書をご覧ください。

- 静止画:JPEG形式
- 音楽: MP3形式/リニアPCM形式
- 映像:MPEG2形式

上記のファイル形式でも、一部再生できない場合があります。

# ネットワーク録画予約について

本機とネットワーク録画予約に対応している機器をつなげば、本機からネットワークを通してつないだ機器への録画予約ができます。操作のしかたについては 698ページをご覧ください。

ネットワーク録画に対応した録画機器について、 詳しくは下記のURLをご覧ください。 www.sony.co.jp/bravia/support/

# インターネットブラウザについて

インターネットブラウザの利用、またはかかる機能(ソフトウェアを含む)の不具合、通信障害などに起因または付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

# マルチリモコンについて

#### 本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の 構内無線局および特定小電力無線局ならびに アマチュア無線局が運用されていないことを 確認してください。
- 2 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、裏表紙に記載のお客様ご相談センターにお問い合わせいただき、混信回避のための処理など(たとえば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3 その他、本機から移動体識別用の特定小電力 無線局あるいはアマチュア無線局に対して、 有害な電波干渉の事例が発生した場合など何 かお困りのことが起きたときは、裏表紙に記 載のお客様ご相談センターにお問い合わせく ださい。

2.4DS1

この表示のある無線機器は2.4 GHz帯を使用しています。

変調方式としてDS-SS方式を採用し、与干渉距離は10mです。

#### 電波法に基づく認証について

本機内蔵の無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。証明表示は無線設備上に表示されています。

従って、本製品を使用するときに無線局の免許は 必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。使用上の注意に反した機器の利用に起因して電波法に抵触する問題が発生した場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。

- 本機内蔵の無線装置を分解/改造すること。
- 本機内蔵の無線装置に貼られている証明ラベル を剥がすこと。

# 保証書とアフターサービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

#### 保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、 お買い上げの店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存 してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 ただし、液晶パネルは2年間です。
- 本機のメモリーに保存されたデータは、保証の対象外です。

# アフターサービス調子が悪いときはまずチェックを

「困ったときは」の項を参考にして、故障かどうかをお調べください。

#### それでも具合が悪いときはお客様ご相談センターへ

裏表紙にあるお客様ご相談センターへお問い合わせください。

BSデジタル、110度CSデジタルの放送局との受信契約や番組に関しては、ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターや衛星サービス会社、B-CASカスタマーセンター(電話番号0570-000-250)にお問い合わせください。

#### 部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは、保証書をご覧ください。

何らかの原因でコンテンツが外部メディアや外部記録機器 ("メモリースティック"、デジタルレコーディングハード ディスクドライブなど)に記録できなかった場合や、外部 メディア・外部記録機器に記録されたコンテンツが破損または消去された場合など、いかなる場合においてもコンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料 で修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとでも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、お客様ご相談センターにご相談ください。

#### ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: KDL-40X5000 KDL-40X5050 KDL-46X5000 KDL-46X5050 KDL-52X5000 KDL-52X5050

KDL-70X7000

型名について詳しくは、 100ページをご覧ください。

故障の状態:できるだけ詳しく

購入年月日:

#### お買い上げ店

TEL.

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

# 主な仕様


		40y5000/40y5050	1CV5000/1CV5050	F2V5000/F2V5050	70vz000
7	レビ型番(KDL-)	40x5000/40x5050   46x5000/46x5050   52x5000/52x5050   70x7000			
シス	受信方式	NTSC方式、地上デジタル放送方式、BSデジタル放送方式、110度CSデジタル放送方式			
テム	受信チャンネル			(ケーブルテレビ放送会社との) CSデジタル(テレビ・ラジオ・独立	
	BSデジタル・110度CSデジ タル対応周波数	1022 ∼ 2072MHz			
	BSデジタル・110度CSデジ タル対応ローカル周波数	10.678GHz			
	使用スピーカー	フルレンジ 4×10cm楕円(4)、 ツィーター 4cm丸(2)	フルレンジ 5×10.5cm楕円(	(4)、ツィーター 4cm丸(2)	
	音声出力	実用最大出力:11W+11W 1	 負荷インピーダンス:8Ω		
ス アンテナ端子 VHF/UHF、BS/110度CS IF 75 Ω F型コネクター(コンバーター用電源出力: 入/切、メニュー切り換え)				ター用電源出力、DC15/11V最	大4W、芯線側+、オート/
刀 端 子	ビデオ1~3入力端子	S2映像:4ピンミニDIN Y:1V 映像:ピンジャック、1Vp-p、 音声:ピンジャック、2チャン	75 0、不平衡、同期負	C:0.286Vp-p(バースト信号 ダンス47kΩ以上	)、75Ω
	コンポーネント1、2入力 端子	D5映像:D端子 Y:1Vp-p(0.3V負同期付き) P <sub>B</sub> /P <sub>R</sub> 、C <sub>B</sub> /C <sub>R</sub> :±350mVp-p、入力インピーダンス 75Ω 映像:ピンジャック Y:1Vp-p(0.3V負同期付き) P <sub>B</sub> /P <sub>R</sub> 、C <sub>B</sub> /C <sub>R</sub> :±350mVp-p、入力インピーダンス 75Ω 音声:ピンジャック、2チャンネル、500mVrms、インピーダンス 47kΩ以上			
	HDMI1 ~ 3入力端子	映像: デジタルRGB/Y CB(PB) 音声: PCM(32kHz、44.1kHz (アナログ)音声(HDMI1入力の	、48kHz)、ドルビーデジタル		ダンス47kΩ以上
	デジタル放送/ビデオ出力 端子	(アナログ)音声(HDMI1入力のみ):ピンジャック、2チャンネル、500mVrms、インピーダンス47kΩ以上 52映像:4ピンミニDIN Y:1Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号)、75Ω 映像:ピンジャック、1Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 音声:ピンジャック、2チャンネル、500mVrms、インピーダンス 4.7kΩ以下 テレビ放送の音声の100%変調時、またはBSデジタル放送の最大出力 —12dB時の数値です。			
	音声出力(可変/固定)端子	2ch出力、ピンジャック、最大出力レベル 2.0Vrms、出力インピーダンス 5kΩ			
	ヘッドホン端子	ステレオミニジャック、負荷インピーダンス 16Ω以上			
	光デジタル音声出力端子	角型端子、AAC/PCM対応			
	電話回線端子	モジュラージャック、直流抵抗値 275 Ω			
	LAN(10/100)端子	10 BASE-T/100 BASE-TXコネクター(ネットワークの使用環境により、接続速度に差が生じることがあります。 本機は10 BASE-T/100 BASE-TXの通信速度や通信品質を保証するものではありません。)			
	AVマウス端子	ミニジャック			
	PC入力端子	RGB映像: D-Sub15ピン RGB信号: 0.7Vp-p、75 Ω同期信号: TTLレベル、2.2kΩ 音声: ステレオミニジャック、500mVrms、インピーダンス 47kΩ以上			
	USB端子	Hi-Speed USB			
電	モデム通信速度	2400bps			
源部	消費電力	240W	285W	315W	650W
そ	消費電力(待機時)	0.16W(リモコン待機時 たた	・ ごし、データ取得時を除く) 1	」 3W(緊急警報放送待機中)	
その他	年間消費電力量	231kWh /年 (スタンダード時)	264kWh /年 (スタンダード時)	273kWh /年 (スタンダード時)	510kWh /年 (スタンダード時)
	区分名	BJJ			
	受信機型サイズ	40V	46V	52V	70V
	パネル解像度	1920×1080×3(RGB)(ドッ	ト:水平×垂直)		
	有効画面サイズ (幅・高さ・対角)	88.6·49.7·101.6cm	101.8·57.3·116.8cm	115.2·64.8·132.2cm	154.9·87.2·177.8cm
	視野角	178度(JEITA規格準拠コント	ラスト比10:1)	1	
-	最大外形寸法(最大突起部分を除く)(幅×高さ×奥行き)	KDL-40X5000: 111.1×65.7×12.1cm 111.1×71.7×32.2cm (スタンド含む)	KDL-46X5000: 126.2×73.4×12.1cm 126.2×79.5×32.2cm (スタンド含む)	KDL-52X5000: 141.5×82.7×12.3cm 141.5×89.0×38.4cm (スタンド含む)	KDL-70X7000: 184.2×107.3×15.0cm 184.2×113.1×42.2cm (スタンド含む)
		KDL-40X5050: 111.1×65.7×12.3cm 111.1×71.7×32.2cm (スタンド含む)	KDL-46X5050: 126.2×73.4×12.3cm 126.2×79.5×32.2cm (スタンド含む)	KDL-52X5050: 141.5×82.7×12.5cm 141.5×89.0×38.4 (スタンド含む)	
	質量	27.0kg 32.0kg(スタンド含む)	34.0kg 39.0kg(スタンド含む)	42.0kg 49.0kg(スタンド含む)	80.5kg 93.5kg(スタンド含む)
	電源	AC100V、50/60Hz			
「付属品を確かめる」( <i>®</i> 6ページ)をご覧ください。			「テレビを見るために準備する(KDL-70X7000専用)」を ご覧ください。		

#### PC入力対応信号表

解傷	解像度 水平周波数[kHz] /					
水平[pixel] / 垂直[line]		垂直周波数[Hz]	VESA規格			
VGA	720/400	31.5/70	_			
≻	640/480	31.5/60	_			
	640/480	37.5/75	$\circ$			
	640/480	43.3/85	$\circ$			
SVGA	800/600	35.1/56	$\circ$			
GA	800/600	37.9/60	0			
	800/600	48.1/72	$\circ$			
	800/600	46.9/75	0			
XGA	1024/768	48.4/60	0			
	1024/768	56.5/70	$\circ$			
	1024/768	60.0/75	$\circ$			
\$	1280/768	47.4/60	0			
WXGA	1280/768	47.8/60	0			
	1280/768	60.3/75	0			
	1360/768	47.7/60	0			
SXGA	1280/1024	64.0/60	0			
	1280/1024	80.0/75	0			
VTGH	1920/1080	67.5/60	_			

- Sync on Green/Composite Sync/Interlace信号には対応していません。
- 本機は上記信号を垂直周波数60Hzに変換して表示します。
- PC入力対応信号表以外の信号を入力した場合、正しく表示され なかったり、各種設定ができなかったりすることがあります。
- 本機は上記信号すべてに対応していますが、垂直周波数が60Hz の入力信号を推奨しています(表内に太字で記載)。
- 接続状況によっては、映像がにじんだりぼやけたりして、正しく表示されないことがあります。その場合、パソコンの設定を変更してPC入力対応信号表にある他の入力信号を選んでください。
- ご使用のパソコンによっては、1920 pixel×1080 line/60Hz 出力が選べないものがあります。また、1920 pixel×1080 line/60Hz出力が選べる場合でも、本機で動作確認されている 1920 pixel×1080 line/60Hzとは異なる信号が出力されるも のがあります。これらの場合、パソコンの設定を変更してPC入 力対応信号表にある他の入力信号を選んでください。

### PC入力RGB端子ピン配列



ピン番号	入力信号名
1	Rビデオ信号入力
2	Gビデオ信号入力
3	Bビデオ信号入力
4	グランド
5	グランド
6	グランド
7	グランド
8	グランド
9	DDC 5V 入力
10	グランド
11	グランド
12	DDC データ
13	水平同期信号
14	垂直同期信号
15	DDCクロック

# 主な仕様(つづき)

#### D端子について

デジタル放送には次のような信号フォーマットがあります。

信号フォーマット	走査線数	有効走査線数
525i(480i)	525本	480本
525p(480p)	525本	480本
1125i(1080i)	1125本	1080本
750p(720p)	750本	720本
1125p(1080p)	1125本	1080本

iはインターレース:飛び越し走査、pはプログレッシブ:順次走査の略です。

()内は有効走査線数で数えたときの別称です。

デジタル放送の信号フォーマットに対応するD端子の種類は次のようになっています。

#### D端子の種類とその対応信号フォーマット

D端子の 種類	525i	525p	1125i	750p	1125p
D1端子	0	×	×	×	×
D2端子	0	0	×	×	×
D3端子	0	0	0	×	×
D4端子	0	0	0	0	×
D5端子	0	0	0	0	0

#### 別売りアクセサリー

2007年7月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

壁掛けユニット SU-WL500 接続ケーブルなど 衛星アンテナなど

#### 区分名と年間消費電力量について

• 区分名

「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態および付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。その区分名称を言います。

• 年間消費電力量

省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。

- 「JIS C 61000-3-2適合品」です。
  - JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2 部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
  - Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- "XMB"、および"クロスメディアバー"は、ソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital Living Network Alliance.
- AdobeはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ 社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- 本機は電気通信事業法の規定に基づく技術基準適合認定モデルです。

機器名	認証番号
KDL-40X5000/KDL-40X5050	A07-0048005
KDL-46X5000/KDL-46X5050	A07-0048005
KDL-52X5000/KDL-52X5050	A07-0047005
KDL-70X7000	A07-0127005

- このテレビは日本国内用です。電源電圧、放送規格の異なる外国ではお使いになれません。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。








# 各部の名前

# 本機前面のランプ




ランプの点灯・点滅について	
主電源「切」のとき	電源スタンバイ中∕ PCパワーマネジメント中(☞87ページ)
	赤点灯
□ 消画/通信/タイマー □ スタンバイ □ 電源/録画予約/録画	□ 消画/通信/タイマー - スタンバイ □ 電源/録画予約/録画
電源が入っているとき	消画中(ℱ87ページ)
緑点灯	緑点灯
□ 消画/通信/タイマー □ スタンバイ ─ 電源/録画予約/録画	<ul><li>──────────────────────────────────</li></ul>
ダウンロード中(愛112ページ)/データ取得中(愛111ページ)	通信中(ℱ90ページ)
オレンジ点滅 赤点灯	オレンジ点滅 緑点灯
- □ / 消画/通信/タイマー - □ - スタンバイ □ 電源/録画予約/録画	─ 一 川画/通信/タイマー □ スタンバイ ─ □ 電源/録画予約/録画
────────────────────────────────────	自己診断表示(愛100ページ)
緑点滅	赤点滅
□ 消画/通信/タイマー □ スタンバイ ─ 電源/録画予約/録画	□ 消画/通信/タイマー ─
主電源「切」以外のときは、上記に加えて、次のランプも点灯します。	
スリープタイマー/オンタイマー作動中(☞67ページ)	録画予約待機中
ただし、消画中は緑色に点灯します。	
オレンジ点灯	オレンジ点灯
- □ - 消画/通信/タイマー □ スタンバイ □ 電源/録画予約/録画	□ 消画/通信/タイマー □ スタンバイ □ 電源/録画予約/録画
マ441 4.01車の中に中(ペンテラ A** > *)	


#### 予約した録画の実行中(☞57ページ)

赤点灯


### リモコンと本体のボタン

### マルチリモコン






### 本体




- \*1 の付いたボタン(チャンネル+ボタン、音声切換ボタン、再生ボタン、数字ボタンの[5])の上には、凸点(突起)が付いています。操作の目印として、お使いください。
- \*2 ホームメニュー表示中は◆◆◆◆として働きます。
- \*3 ホームメニュー表示中は、決定ボタンとして働きます。


#### TVリモコン



#### TVリモコンに電池を入れるには

必ずイラストのように● 極側から電池を入れてく ださい。無理に入れたり 逆に入れたりすると、 ショートの原因になり、 発熱することがあります。





- 1 放送切換用ボタン(地上アナログ、 地上デジタル、BS、CS)(®35ページ)
- 2 入力切換(愛50ページ)
- 3 シアター

シアターモードになります。映画の視聴に適した映像 に自動で設定します。HDMIケーブルでAVアンプとつ ないでいれば、スピーカー出力も自動で切り換わりま す(愛54ページ)。

もとの設定に戻すには、もう一度ボタンを押してくだ さい。

#### ご注意

電源を切ると設定が「切」に戻ります。

- 4 他機器操作用ボタン(愛52ページ)
- 5 番組表(愛44ページ)
- 6 音量+/-音量を調節します。
- | 7 戻る 1つ前の画面に戻ります。
- 8 消音

消音になります。電源スタンバイ時に押すと、最小の 音量で電源が入ります。音量+ボタンを押すと、音声 が出ます。

9 数字

チャンネルを切り換えたり(35ページ)、数字を入力 します。

10 電源スイッチ

電源を入/スタンバイします。

**111 メモ** 

視聴中に押すと、メモ画面表示になり、もう一度押す と、1画面に戻ります。



メモ画面(静止画)

#### ご注意

- 番組によっては、メモ画面を表示したあとでメモボタンを 押さなくても、自動で放送中の映像(動画)が閉じることが あります。
- ラジオ放送と独立データ放送およびPC入力のときはメモ ボタンは働きません。

# 各部の名前(つづき)

- 12 アプリキャスト(愛91ページ)
- 13 10キー(335ページ)
- 14 連動データd(®38ページ)
- 15 2画面表示(愛42ページ)
- 16 ★◆◆→決定

◆◆◆◆でホームメニューなどの項目を選んだり、カーソルの移動をします。 決定で選んだ項目を決定します。

#### 17 画面表示

チャンネルや番組情報を表示します。



- 18 チャンネル+/-(@35ページ)
- 19 オプション(30ページ)
- 20 ホーム(30ページ)
- 21 カラーボタン(青、赤、緑、黄) (愛38、39ページ)
- 22 機器選択ボタン(愛52ページ)
- 23 他機器操作用ボタン(愛52ページ)
- 24 字幕

字幕の入/切や言語を切り換えます。

#### 賞ちょっと一言

- 字幕放送の取得には、時間がかかることがあります。
- 字幕ボタンを押すと、番組に字幕があるかどうかに関わらず、[第1言語]または[第2言語]、[切]に切り換わります。次に字幕のある番組が放送されたときに切り換えた字幕が表示されます。
- 字幕放送とはデジタル放送の映画やドラマなどの字幕のことです。

#### 25 音声切換

副音声や第2音声(デジタル放送のみ)があるときに切り換えます。


#### (ਊ ちょっと一言)

チャンネルを切り換えたときは、第1音声に切り換わります。

#### 26 電源スイッチ

主電源を入/切します。

# 接続端子



次のページにつづく⇒

# 各部の名前(つづき)

#### 1 BS/110度CS IF入力端子(愛12ページ)

衛星アンテナからの同軸ケーブルをつなぎます。衛星アンテナ用の電源を供給するため、DC15/11Vの直流電圧が出ています。

#### ご注意

VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルは絶対につながないでください。

### VHF/UHFアンテナ入力端子(愛12ページ)

アンテナケーブルやケーブルテレビのケーブルをつな ぎます。

③ B-CASカード挿入口(愛10ページ)

付属のB-CASカードを挿入します。

4 ヘッドホン端子

ヘッドホンをつなぎます。

5 ビデオ2入力端子(映像/音声) (ビデオID-1システム)(愛22ページ)

テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビデオ 出力端子につなぎます。

「6 ◆ ← (USB) 端子( ® 25ページ)

デジタルカメラなどUSB端子のある機器につなぎます。

| 7 | HDMI2入力端子(愛22ページ)

DVDプレーヤーやAVアンプ、パソコンのHDMI出力端子につなぎます。デジタル映像・音声信号を入力します

対応している映像信号:525i (480i)、525p (480p)、750p (720p)、1125i (1080i)、1125p (1080p)、1125 (1080)/24p

対応している音声信号:リニアPCM 32kHz、44.1kHz、 48kHz、ドルビーデジタル

#### ご注意

- DVI端子搭載機器と接続する場合は、HDMI1入力に接続し、 アナログ音声入力端子に音声ケーブルを接続してください。
- DVI端子搭載機器と接続する場合は、DVI-HDMI変換用の ケーブルをご使用ください。
- HDMIおよびDVI端子搭載機器と接続できますが、一部の 機器では映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合が あります。
- 1125 (1080)/24pが入力されているときに、2画面にして 左画面に表示すると、右画面の映像がちらついて見えるこ とがあります。
- 8 電源AC100V入力端子(☞16ページ、 KDL-70X7000は「テレビを見るために準備 する(KDL-70X7000専用)」フページ)

付属の電源コードをつなぎます。

#### 9 電話回線端子( 389ページ)

付属のモジュラーテレホンコードカプラーを使って電話コンセントにつなぎます。また、ISDN回線をお使いのときは、ターミナルアダプターのアナログポートにつなぎます。ADSL回線をお使いのときは、スプリッターと市販のモジュラーテレホンコードカプラーを使ってつなぎます。

#### **10** 光デジタル音声出力端子(愛24ページ)

AVアンプやホームシアター機器などの、光デジタル音声入力端子につなぎます。

デジタル放送のデジタル音声が出力されます。

また、地上アナログやアナログ録画機器などからのアナログ音声などはPCM音声(2ch)のデジタル信号に変換して出力されます。

#### 11 ビデオ1、3入力端子(S2映像/映像/音声) (ビデオID-1システム)(愛22ページ)

録画機器やレーザーディスクプレーヤー、DVDプレーヤーなどの再生機器、およびデジタルCSチューナーなどのビデオ出力端子につなぎます。

# 12 デジタル放送/ビデオ出力端子(S2映像/映像/音声)(愛20ページ)

録画機器のビデオ入力端子につなぎます。

地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、110度CS デジタル、ビデオ1~3入力\*の信号が出力されます。 デジタル放送の録画実行中は映像・音声が固定されま す。

\* ビデオ1入力の信号については、[ビデオ1出力の設定]を[ビデオ1出力あり]に設定してください(☞84ページ)。 ホームメニューから (設定)→ (外部入出力設定)→[ビデオ1出力の設定]→[ビデオ1出力あり]の順に選ぶ。

#### ご注意

- コンポーネント入力端子、HDMI入力端子、PC入力端子につないだ機器の映像・音声信号は出力されません。
- S2映像出力端子からは、デジタル放送の映像とビデオ1入 力のS2映像入力端子につないだ機器の映像のみが出力され ます。

# 13 コンポーネント1、2入力端子(D5映像/YPB/CBPR/CR映像/音声)(愛22ページ)

#### D5映像入力端子

デジタルCSチューナーや録画機器などのD映像出力端子につなぎます。

#### Y PB/CB PR/CR映像入力端子

デジタルCSチューナーや録画機器などのコンポーネント映像出力端子につなぎます。

#### 音声入力端子

デジタルCSチューナーや録画機器などの音声出力端子 につなぎます。

#### 14 音声出力(5kΩ)(可変/固定)端子(左/右) (愛24ページ)

オーディオ機器の音声入力端子につなぎます。 録画予約の設定(愛83ページ)に関係なく、選んでいる チャンネルや入力の音声が出力されます。

#### 15 AVマウス端子(@20ページ)

AVマウスをつなぎます。

#### 16 LAN(10/100)端子(90ページ)

別売りのLANケーブルを使って、モデムやルーターに つなぎます。

#### 

#### RGB入力端子

別売りのMini D-Sub15 - Mini D-Sub15ディスプレイケーブル(アナログRGB)を使って、パソコンのD-SUB出力端子につなぎます。Macintoshコンピューターにつなぐときは、必要に応じて市販のアダプターをお使いください。

#### 音声入力端子

別売りの音声ケーブル(ステレオミニプラグ:抵抗なし)を使って、パソコンの音声出力端子につなぎます。

#### 18 HDMI1、3入力端子(愛22ページ)

DVDプレーヤーやAVアンプ、パソコンのHDMI出力 端子につなぎます。デジタル映像・音声信号を入力しま す。

対応している映像信号:525i(480i)、525p(480p)、750p(720p)、1125i(1080i)、1125p(1080p)、1125 (1080)/24p

**対応している音声信号:**リニアPCM 32kHz、44.1kHz、48kHz、ドルビーデジタル

#### アナログ音声入力端子

HDMI1入力に対応しています。DVI端子搭載機器のアナログ音声出力端子につなぎます。

#### ご注意

- DVI端子搭載機器と接続する場合は、アナログ音声入力端 子に音声ケーブルを接続してください。
- DVI端子搭載機器と接続する場合は、DVI-HDMI変換用の ケーブルをご使用ください。
- HDMIおよびDVI端子搭載機器と接続できますが、一部の 機器では映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合が あります。
- 1125 (1080)/24pが入力されているときに、2画面にして 左画面に表示すると、右画面の映像がちらついて見えるこ とがあります。

# 索引

# 五十音順

### あ行

明るさ		
明るさセンサー8	37、	117
圧縮Bモード		113
アッテネーター		
アドバンスト C.E		
アフターサービス		121
アプリ		
アプリキャスト		91
暗証番号設定		87
アンテナレベル		
イベントリレー		114
いますぐ録画		56
イルミネーション		88
色あい		68
色温度		68
色温度調整		70
色の濃さ		
インターネット		93
衛星アンテナ		
衛星用同軸ケーブル	.12、	14
映像切換		
枝番		
エッジエンハンサー		70
オーディオ機器		24
オートD端子映像		
オートS映像		
オートシャットオフ		117
オートステレオ設定		
オートワイド		
お好みナビ	.40、	82
お知らせ		66
おすすめの番組		
音質		71
音声外部出力設定		77
音声切換		
オンタイマー		67
音量レベル		71

# か行

カード・受信機情報表示	88
各部の名前	125
画質	68
カスタム(音質)	7
カスタム(画質)	68

画面位置調整	73
画面モード	72
カラースペース	70
カラーマトリクス	76
かんたん設定18	3、88
ガンマ補正	70
キーワード41、46	5. 48
緊急警報放送	114
緊急警報放送設定	8
クリアホワイト	70
黒補正	70
ケーブルテレビ	113
ゲームテキストモード	
現在番組表	35
降雨対応放送	114
高音	7
個人情報	11 <sup>-</sup>
個人情報初期化88、	
コピープロテクション	

### さ行

サイレン人人タート	//
サウンドブースター	7
サラウンド	
シアターモード	
シームレス	80
自己診断表示	100
視聴年齡制限設定	87
視聴予約	56
自動音量調整	7
自動画調整	74
自動チャンネル設定	79、80
シネマ(画質)	
シネマドライブ	75
字幕	
シャープネス	68
省エネ対応	117
消音	127
消音ポン	3
消画	87
消画/通信/タイマー(ランプ)	125
上下黒帯検出	73
消費電力	87、117
消費電力レベルバー	87
シンクロ録画	
垂直位置	74
水平位置	74
ズーム	
スター・チャンネル	115
スタンダード(音質)	

スタンダード(画質)	68
スタンバイ(ランプ)	125
ステレオ	113
スピーカー出力	77
スリープタイマー	67
接続機器登録	84
双方向通信	38
ソフトウェアキーボード	48

#### た行

ダイナミック(音質)	71
ダイナミック(画質)6	58
ダウンロード88、1 <sup>2</sup>	12
縦サイズ	
地域設定(県域)	
地域設定(郵便番号)	
地上アナログ	
地上アナログ:チャンネルスキップ8	
地上デジタル34、1	13
チャンネル登録	79
チャンネル微調整8	
チャンネルポン	31
著作権保護1 <sup>1</sup>	16
低音	71
ディテールエンハンサー	
データ放送38、3	
テレホンコード	
電源/録画予約/録画(ランプ)12	
電源コード	16
展示モード1	
電話回線8	39
電話回線設定	
登録発呼	
独立データ	

### な行

入力切換	50
入力スキップ	51
ネットワーク機器89、	119
ネットワーク設定	85
ノイズリダクション	69
ノーマル	72

#### パソコン.....25、59 バックライト.....68 発信先への電話番号通知......86 バランス.....71 番組検索.......47 番組情報取得......37、45 番組説明......35、45 番組の継続視聴......80 ビープ音......78 光音声出力設定......77 光ファイバー回線......90 ピクチャー.....68 ピッチ ......74 ビデオ ......61、95 ビデオ-A(ビデオ·フォト切換)......75 ビデオ・フォト切換......75 ビデオ(ビデオ・フォト切換)......75 ビデオ1出力の設定......84 ビデオ色空間(x.v.Color)......75 ビデオラベル ......51 表示領域......73 フェーズ......74 フォト......61、95 フォト(画質)......68 フォト(ビデオ・フォト切換)......75 フォト色空間......76 付属品......6 プリセット登録......79 フル.....72 プロキシ設定 ......85 ペイパービュー購入履歴......66 ヘッドホン使用時設定......77 ヘッドホン端子......130 ボイスズーム ......71 ボード......66 ホームページ......93

保証書......121

は行

ま行
マイラインプラス契約86
マルチチャンネル放送114
マルチビュー放送114
ミュージック61、95
無操作電源オフ87、117
メール66
メモ127
モーションエンハンサー75
文字スーパー82
モジュラージャック89
モジュラーテレホンコードカプラー89
モデム90
モノラル113
や行
予約
予約を確認する58
ら行
ライブカラー70
ラジオ放送39
リモコン126
臨時放送114
ルーター90
連動データ38
録画55
録画制限116
録画防止機能116
わ行
ワイド切換72、74
ワイドズーム72

### 数字・アルファベット順

<b>数</b>	
110度CSデジタル	113
2画面	42

# 4:3映像.......73 5.1chサラウンド......113

アルファベット

ADSL		
AVアンプ	24	、54
AVシンク		
AVマウス録画		55
B-CASカード		10
BSデジタル	34、	113
CSデジタル		34
DLNA		
DRC-MFパレット		69
DRC-MFモード切換		69
DVDプレーヤー		54
DVDレコーダー	20	、54
D映像		22
GR設定		81
HDMI		22
HDMIコントロール54、	84、	118
LANケーブル		90
MPEGノイズリダクション		69
PC入力	25	、59
PC入力対応信号表		.123
PCパワーマネジメント	87、	117
RGBダイナミックレンジ		76
S-FORCE Front Surround		71
S映像		22
UHFアンテナ	12	. 14
USB	25	<b>.</b> 61
USBオートスタート		87
VHFアンテナ	12	. 14
WOWOW		.115